brother

Manuel d'instructions

Machine à broder

Product Code (Référence du produit): 884-T23



Veillez à lire ce document avant d'utiliser la machine. Nous vous conseillons de conserver ce document à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi cette machine à broder. Avant d'utiliser cette machine, lisez attentivement les « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES » et consultez ce manuel pour en savoir plus sur l'utilisation correcte des nombreuses fonctions disponibles. En outre, après la lecture de ce manuel, rangez-le dans un endroit aisément accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le non-respect des présentes instructions peut entraîner un risque accru de blessure ou de dommages matériels, notamment pour cause d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou de suffocation.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire ces instructions de sécurité avant d'utiliser la machine.

- Pour réduire le risque de choc électrique

1 Débranchez toujours la machine de la prise électrique après utilisation, lorsque vous la nettoyez, lorsque vous effectuez toute autre opération d'entretien mentionnée dans ce manuel ou si vous la laissez sans surveillance.

- Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure

2 Débranchez toujours la machine de la prise

électrique lorsque vous ajoutez du lubrifiant ou effectuez toute autre opération d'entretien mentionnée dans le manuel d'instructions.

- Pour débrancher la machine, mettez-la sur « O » (position de mise hors tension), puis retirez la fiche de la prise d'alimentation électrique. Ne tirez pas sur le cordon.
- Branchez directement la machine dans la prise électrique. N'utilisez pas de rallonge.
- Débranchez toujours votre machine si le courant est coupé.

3 Risques électriques :

- Cette machine doit être connectée à une source d'alimentation secteur dans la plage indiquée sur la plaque signalétique. Ne la branchez pas à une source d'alimentation continue ni à un onduleur. Si vous ne connaissez pas la source d'alimentation dont vous disposez, contactez un électricien qualifié.
- L'utilisation de cette machine n'est approuvée que dans le pays d'achat.
- **4** N'utilisez jamais cette machine si sa fiche ou son cordon

d'alimentation est endommagé, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle est tombée ou a été endommagée ou en cas de contact avec de l'eau. Renvoyez la machine au revendeur ou au centre de service agréé Brother le plus proche à des fins d'examen, de réparation ou de réglage électrique ou mécanique.

- Afin d'éviter les chocs électriques et les incendies, n'utilisez pas de prise d'alimentation endommagée ou de prise électrique lâche et assurez-vous que la prise d'alimentation est parfaitement insérée et fixée.
- Si vous constatez quelque chose d'inhabituel lors du stockage ou de l'utilisation de la machine, comme une odeur, un dégagement de chaleur, une décoloration ou déformation, cessez immédiatement d'utiliser la machine et débranchez le cordon d'alimentation.
- Lorsque vous transportez la machine, veillez à la soulever par le bas. Si vous ne soulevez pas la machine par les endroits indiqués, vous risquez de l'endommager ou de la faire tomber et de vous blesser.
- Lorsque vous soulevez la machine, veillez à ne pas faire de mouvement brusque ou inconsidéré, vous risqueriez de vous blesser au niveau du dos ou des genoux.
- Lors du transport de la machine, veillez à ne pas toucher le panneau de commande, les guide-fils ou toute autre pièce, car vous pourriez vous blesser.

 ${f 5}$ Maintenez toujours votre espace de travail dégagé :

- N'utilisez jamais la machine lorsque les sorties d'air sont bouchées. Ne laissez pas les peluches, la poussière et les tissus boucher les sorties d'air de la machine.
- N'utilisez pas de rallonge. Branchez directement la machine dans la prise électrique.
- N'insérez ou ne laissez jamais tomber un objet dans les ouvertures.
- N'insérez pas vos doigts dans les ouvertures de la machine (par exemple, près du chariot), car vous risqueriez de vous blesser.
- Ne faites pas fonctionner la machine dans des endroits où des aérosols sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
- N'utilisez pas la machine à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une cuisinière ou un fer à repasser : la machine, le cordon d'alimentation ou le vêtement en cours de confection risquerait de prendre feu, vous exposant à des risques de brûlure ou de choc électrique.
- N'utilisez pas cette machine près d'une flamme nue; le vêtement en cours de confection pourrait s'enflammer à cause du mouvement du cadre de broderie.

- Ne posez pas cette machine à broder sur une surface instable, telle qu'une table bancale ou inclinée : elle risquerait de tomber et de vous blesser.
- Lorsque vous fixez ou retirez un cadre de broderie ou tout autre accessoire fourni, ou lorsque vous effectuez l'entretien de la machine, veillez à ne pas vous heurter à celle-ci.

6 Soyez tout particulièrement attentif lorsque la broderie est en cours :

- Faites toujours attention à l'aiguille. N'utilisez pas d'aiguilles tordues ou endommagées.
- Ne touchez aucune pièce en mouvement. Vous devez faire preuve d'une grande prudence avec l'aiguille de la machine.
- Lorsque la machine fonctionne, ne laissez pas les mains près du boîtier de barres à aiguilles et des pièces mobiles situées près du boîtier de barres à aiguilles, sinon vous risquez de vous blesser.
- Mettez la machine sur « O » (position de mise hors tension) lorsque vous effectuez des réglages au niveau de l'aiguille, comme le changement d'aiguille.
- N'utilisez pas de plaque à aiguille endommagée ou inadéquate, car vous risqueriez de casser l'aiguille.

7 Cette machine n'est pas un jouet :

- Vous devez donc être très attentif lorsque des enfants utilisent la machine ou se trouvent à proximité.
- Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée sans surveillance par de jeunes enfants ou des handicapés.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cette machine.
- N'utilisez pas les ciseaux ou le coupe-fil inclus pour une autre application que celle pour laquelle ils sont destinés. En outre, lorsque vous ouvrez la boutonnière avec le coupe-fil, ne placez pas vos mains ou vos doigts dans le sens de la découpe, car vous risqueriez de vous blesser si le coupe-fil glisse.
- Tenez le sac en plastique contenant cette machine hors de portée des enfants, ou jetez-le. Ne laissez jamais les enfants jouer avec ce sac : ils risqueraient de s'étouffer.
- N'utilisez pas la machine à l'extérieur.

8 Pour prolonger la vie de votre machine :

• Ne rangez pas cette machine dans des endroits exposés directement aux rayons du soleil ou très humides. N'utilisez pas et ne rangez pas la machine à proximité d'un appareil de chauffage, d'un fer à repasser, d'une lampe à halogène ou de tout autre appareil dégageant de la chaleur.

- N'utilisez pas de nettoyants ou de solvants organiques, tels que des diluants, de l'éther de pétrole ou de l'alcool, pour nettoyer la machine. Sinon, la finition risque de se décoller ou d'être rayée.
- Pour une installation correcte, consultez toujours le manuel d'instructions lors du remplacement ou de l'installation des pieds-de-biche, de l'aiguille ou de toute autre pièce.

 ${f 9}$ Si une réparation ou un réglage est nécessaire :

- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier cette machine de quelque façon que ce soit, car vous risqueriez de provoquer un incendie, un choc électrique ou de vous blesser.
- Si l'unité d'éclairage est endommagée, faites-la remplacer par un revendeur Brother agréé.
- En cas d'anomalie ou si un réglage est nécessaire, consultez tout d'abord le tableau de dépannage à la fin du manuel d'instructions pour vérifier et régler la machine vous-même. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Brother agréé local.

N'utilisez cette machine que de la manière prévue, décrite dans ce manuel.

Utilisez les accessoires recommandés par le fabricant, conformément au présent manuel.

Utilisez le câble d'interface (câble USB) fourni avec cette machine.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Pour plus d'informations sur le produit et les mises à jour, visitez notre site Web à l'adresse <u>www.brother.com</u>

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS Cette machine est conçue pour une utilisation domestique.

POUR LES UTILISATEURS DES PAYS NE FAISANT PAS PARTIE DU CENELEC

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (adultes ou enfants) souffrant d'incapacités physiques, sensorielles ou mentales, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient aidées par une personne veillant à leur sécurité. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

POUR LES UTILISATEURS DES PAYS FAISANT PARTIE DU CENELEC

Les enfants de 8 ans ou plus et les personnes souffrant d'incapacités physiques, sensorielles ou mentales, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil s'ils sont encadrés ou s'ils ont reçu des instructions leur permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

POUR LES UTILISATEURS AU ROYAUME-UNI, EN IRLANDE, À MALTE ET À CHYPRE UNIQUEMENT IMPORTANT

• En cas de remplacement du fusible de la fiche, utilisez un fusible certifié ASTA à BS 1362, c'est-à-

dire portant la marque $\langle \widehat{\mathfrak{P}} \rangle$, d'une capacité correspondant à celle indiquée sur la fiche.

- Remettez toujours le couvercle du fusible. Ne branchez jamais la machine lorsque le couvercle du fusible est ouvert.
- Si la prise secteur disponible n'est pas compatible avec la fiche fournie avec cet équipement, procurez-vous un câble approprié auprès de votre revendeur Brother agréé.

Déclaration de conformité du fournisseur de la FFC (Federal Communications Commission) (États-Unis uniquement)

Partie responsable : Brother International Corporation 200 Crossing Boulevard P.O. Box 6911 Bridgewater, NJ 08807-0911, États-Unis Tél. : (908) 704-1700

déclare que le produit Nom du produit : Machine à broder Brother Numéro de modèle : PR680W

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation n'est pas conforme. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être détecté en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Prendre contact avec un revendeur Brother agréé ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

• Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec d'autres antennes ou autres émetteurs.

Important

Toute transformation ou modification non expressément autorisée par Brother Industries, Ltd. pourrait faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser cet appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la FCC et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Pour les utilisateurs au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la FCC et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Déclaration de conformité (Europe et Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries Ltd. 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes les directives et réglementations applicables en vigueur dans la Communauté Européenne.

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité sur le Site internet Brother support (Site Web de soutien Brother). Visitez le site <u>support.brother.com</u>

Déclaration de conformité a la directive 2014/53/UE relative aux equipements radioelectriques (Europe et Turquie uniquement) (applicable aux modeles disposant d'interfaces radio)

Nous, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuhoku, Nagoya 467-8561 Japon déclarons que ces produits sont en conformité avec les dispositions de la directive 2014/53/ UE relative aux équipements radioélectriques. Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité sur le Site internet Brother support (Site Web de soutien Brother). Visitez le site support.brother.com

Réseau local sans fil (modèles avec fonction réseau sans fil uniquement)

Cette machine prend en charge l'interface sans fil. Bande(s) de fréquence : 2400 - 2483,5 MHz Puissance maximale des fréquences radio transmise dans la ou les bandes de fréquence : Inférieure à 20 dBm (e.i.r.p)

Notifications concernant les lasers (États-Unis uniquement)

Sécurité des lasers

Cette machine est certifiée comme un produit laser de classe 1 selon la norme de performance de rayonnement du Ministère de la Santé des États-Unis (U.S. Department of Health and Human Services), conformément à la loi de 1968 sur le contrôle des rayonnements pour la santé et la sécurité. Cela signifie que la machine ne produit pas de rayonnements laser dangereux.

Norme IEC 60825-1

Cette machine est un produit laser de classe 1 tel que défini dans les spécifications des normes IEC 60825-1 : 2007 et IEC 60825-1 : 2014.



Le faisceau laser émis par l'unité laser installée dans cette machine est limité à un niveau de sortie sûr. Cependant, la machine contient des diodes laser InGaAlP de 6 milliwatts, d'une longueur d'onde de 630 à 640 nanomètres, de 6 à 12 degrés à un angle de divergence parallèle, et de 28 à 40 degrés à un angle de divergence perpendiculaire. Par conséquent, le démontage ou la modification de cette machine peut entraîner des lésions oculaires. Des précautions de sécurité ont été conçues pour éviter toute exposition possible de l'utilisateur au faisceau laser.

Réglementation de la FDA

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a mis en place des réglementations pour les produits laser fabriqués à partir du 2 août 1976. Les produits commercialisés aux États-Unis doivent s'y conformer obligatoirement. L'étiquette figurant au dos de la machine indique qu'elle est conforme aux réglementations de la FDA. Cette étiquette doit être apposée sur les produits laser commercialisés aux États-Unis.

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, JAPON

Ce produit est conforme aux normes de performance de la FDA pour les produits laser, excepté la norme IEC 60825-1 Ed. 3, tel que décrit dans la Notification N° 56 relative aux lasers datant du 8 mai 2019.

ATTENTION

 L'utilisation de contrôles, d'ajustements ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations.

Notifications relatives aux lasers (à l'exception des États-Unis)

Norme IEC 60825-1

Cette machine est un produit laser de classe 1 tel que défini dans les spécifications des normes IEC 60825-1:2007 et IEC 60825-1:2014.



Le faisceau laser émis par l'unité laser installée dans cette machine est limité à un niveau de sortie sûr. Cependant, la machine contient des diodes laser InGaAlP de 6 milliwatts, d'une longueur d'onde de 630 à 640 nanomètres, de 6 à 12 degrés à un angle de divergence parallèle, et de 28 à 40 degrés à un angle de divergence perpendiculaire. Par conséquent, le démontage ou la modification de cette machine peut entraîner des lésions oculaires.

Des précautions de sécurité ont été conçues pour éviter toute exposition possible de l'utilisateur au faisceau laser.

ATTENTION

- L'unité laser de cette machine est équipée d'une diode laser de classe 3B. L'unité laser ne doit en aucun cas être ouverte.
- L'utilisation de contrôles, d'ajustements ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations.

CONTRAT DE LICENCE

La machine fournie propose des données, un logiciel et/ou une documentation (collectivement dénommés « CONTENU ») qui constituent des produits de marque déposée de Brother Industries, Ltd. (« BROTHER »). EN UTILISANT LE CONTENU, LE CLIENT ACCEPTE LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT. BROTHER reste propriétaire de tous les droits relatifs au CONTENU et aux exemplaires du CONTENU fournis dans cet emballage. Le CONTENU vous (dénommé ci-après « CLIENT ») est concédé en licence (et pas vendu) conformément aux termes et conditions du présent contrat.

Le CLIENT est autorisé à :

- Utiliser le CONTENU avec une machine à broder pour créer des motifs de broderie;
- Utiliser le CONTENU avec une machine à broder lui appartenant ou dont il se sert, à condition que le CONTENU ne soit pas utilisé simultanément sur plusieurs machines à broder.

Sauf disposition contraire, le CLIENT ne peut pas :

- Permettre l'accès à plusieurs exemplaires du CONTENU en vue de les utiliser à tout moment;
- Reproduire, modifier, publier, distribuer, vendre, louer, céder en sous-licence ou, autrement dit, permettre l'accès à d'autres CONTENUS;
- Distribuer, louer, céder en sous-licence, vendre, transférer ou attribuer la carte de support ou le CONTENU;
- Décompiler, désassembler ou, autrement dit, reconstituer le CONTENU ou aider d'autres utilisateurs à le faire;
- Altérer, traduire, modifier ou adapter le CONTENU ou toute partie correspondante à des fins professionnelles, commerciales ou industrielles;
- Vendre ou, autrement dit, distribuer la BRODERIE créée en utilisant le CONTENU, QUI À L'ORIGINE SUPPORTE CERTAINS AVIS DE COPYRIGHT SOUS LE NOM DE TIERS AUTRE QUE BROTHER (par ex. « ©DISNEY »).

BROTHER conserve tous les droits non expressément octroyés au CLIENT.

Aucun élément de ce contrat ne fait l'objet d'une renonciation des droits de BROTHER, conformément à toute législation. Ce contrat sera régi par la législation japonaise.

Veuillez envoyer toutes vos requêtes relatives à ce contrat par écrit et par courrier postal à l'adresse suivante : Brother Industries, Ltd., 1-1-1 Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya 467-8562, Japon, à l'attention de : P&H business division Sales and Marketing Dept.

ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT

Les étiquettes d'avertissement suivantes se trouvent sur la machine.

Veillez à respecter les précautions décrites sur les étiquettes.

Emplacements des étiquettes



1	ACAUTION	▲ VORSICHT	ATTENTION	A PRECAUCIÓN	▲ CUIDADO
	Carriage may cause injury. Do not put hands in carriage traveling path.	Um Verletzungen mit dem Stickarm zu vermeiden, nicht die Hånde in die Nähe des Stickarms halten.	Le chariot peut provoquer des blessures. Ne pas mettre les mains dans le chemin du chariot.	El carro puede provocar lesiones. No poner las manos por donde pasa el carro.	O carro de transporte pode causar ferimentos. Não coloque as mãos sobre o trilho do carro de transporte.

▲ VOORZICHTIG	ATTENZIONE	▲ОСТОРОЖНО!	▲注意	▲注意
De borduurarm kan verwondingen veroorzaken. Houdt uw handen buiten bereik van de borduurarm.	Il carrello potrebbe ferirvi. Non appoggiate la mano nel percorso del carrello.	Движущаяся каретка может быть причиной травмы. Не кладите руки на пути движения каретки.	刺しゅう機のキャリッジ や刺しゅう枠が動いてい るときに、手や物を近づ けないでください。 ケガの原因になります。	在绣花机的导轨 或绣花框移动时, 为避免造成伤害, 请不要将手或物 品靠近。

2



Versez une goutte d'huile sur le crochet une fois par jour avant utilisation.

MARQUES

IBM est une marque déposée ou une marque de commerce de International Business Machines Corporation.

WPA™ et WPA2™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance[®].

Tous les noms de produits et marques apparaissant dans les produits Brother, les documentations associées et tout autre support sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

REMARQUES CONCERNANT LA LICENCE OPEN SOURCE

Ce produit est livré avec un logiciel open source. Afin de lire les remarques concernant la licence Open Source, consultez la section Téléchargement sur la page d'accueil de votre modèle sur le site internet Brother support (Site Web de soutien Brother), à l'adresse http://s.brother/cpban/.

COPYRIGHT ET LICENCE

Ce produit est livré avec un logiciel développé par le fournisseur suivant :

©2008 Devicescape Software, Inc.

MESURES DE PRÉCAUTION POUR LA CONNEXION AU RÉSEAU SANS FIL

Veillez à utiliser un routeur ou un pare-feu lorsque vous connectez la machine à Internet, afin de la protéger contre tout accès Web non autorisé.

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1 **PRÉPARATIFS**

hapitre 1 PRÉPARATIFS 11
NOMS DES PIÈCES DE LA MACHINE 11
Accessoires fournis12
Accessoires inclus par pays ou région14
Accessoires en option 14
INSTALLATION DE LA MACHINE 16
Précautions d'installation et de transport
Emplacement d'installation 17
Installation de la machine 18
Réglage de la position du panneau de commande 18
Préparation de l'unité guide-fil 19
Préparation du support de bobines 20
Fixation du support du cadre de broderie 21
MISE SOUS TENSION DE LA MACHINE 22
ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES 24
Utilisation de la touche des réglages 25
Utilisation de la fonction d'aide de la machine
FONCTIONS DE CONNEXION AU RÉSEAU
SANS FIL
Opérations disponibles avec une connexion à un réseau sans
fil 30
Connexion au réseau sans fil 31
Configuration de la connexion au réseau sans fil 31
Application de surveillance 33

Chapitre 2 FONCTIONS DE BRODERIE DE BASE 35

PROCÉDURES DE BASE	35
INSTALLATION DE LA CANETTE	35
Retrait du compartiment à canette	. 35
Installation de la canette	. 36
Installation du compartiment à canette	. 37
SÉLECTION D'UN MOTIF DE BRODERIE	37
Sélection générale de motifs	. 37
Motifs de broderie	. 38
Motifs d'encadrement	. 39
Motifs de broderie courants/Grands motifs de	
boutonnières	. 39
Motifs monogrammes et d'encadrement	. 40
Motifs de caractères	. 41
Motifs d'alphabet décoratif	. 43
Combinaison de motifs	. 44
EDITION DU MOTIF DE BRODERIE	46
Présentation de l'écran de modification de motifs	. 46
Modification de la taille et de la densité du motif	. 49
Couper des points sautés	. 49
Combinaison de motifs de caractères séparés	. 50
Modification de la densite du fil	. 50
Alignement des motifs de broderie	. 51
	. 51
MODIFICATION DES COULEURS	55
Specification de texte multicolore	. 55
Changement des couleurs du motif	. 55
Recherche de nouvelles combinaisons de couleurs a l'aide	
	. 56
MODIFICATION DES COULEURS DE FILS A	
L'ECRAN	58
SELECTION/GESTION DE COULEURS DE FIL	
POUR CHAQUE BARRE À AIGUILLES	
[Séquence de couleurs manuelle]	59
Atouts de la séguence de couleurs manuelle	. 59
Spécification de la séguence de couleurs manuelle	. 60
Utilisation de la séquence de couleurs manuelle	. 60
Précautions relatives à la séquence de couleurs manuelle	. 61

AFFICHAGE DE L'APERÇU DE L'IMAGE	61
Vérification d'une image d'aperçu	. 61
PRÉPARATION DU TISSU	62
Application de matériau stabilisateur (support) sur le tissu	. 62
Tableau de compatibilité tissu/stabilisateur	62
Mise en place du tissu dans le cadre de broderie	. 63
FIXATION DU CADRE DE BRODERIE SUR LA	
MACHINE	66
Eixation du cadre de broderie	66
Litilisation correcte des cadres de broderie	67
SPÉCIEICATION DES PÉCIACES DE LA	. 07
	70
	70
Ecran de réglages de broderie	. 70
Réglage automatique du point de nœud	. 72
I ri des couleurs de fil	. 73
VERIFIER LA POSITION DU MOTIF	74
Vérifiez le point de chute de l'aiguille à l'aide du laser de	
positionnement en forme de croix pour broderie	. 74
Contrôle du motif de broderie	. 74
ENFILAGE SUPÉRIEUR	76
Vérification des barres à aiguilles et des couleurs de fil	. 76
Enfilage supérieur	. 77
Enfilage de l'aiguille	. 80
RÉALISATION DE LA BRODERIE	82
Broderie	. 82
Interruption de la broderie	. 83
Écran de broderie	. 84
RETRAIT DU CADRE DE BRODERIE	86
BRODER UN MOTIE COMPORTANT SEPT	
	96
	00
verification de la necessite du changement des bobines de	0.0
	. 86
CHANGEMENT DES BOBINES DE FIL	8/
A propos des indicateurs de bobines de fil	. 87
Changement aisé des bobines de fil	. 88
REALISATION D'UN REGLAGE DURANT LA	
BRODERIE	89
En cas de rupture du fil ou d'épuisement du fil de la canette	<u>.</u>
en cours de broderie	. 89
Broderie à partir du début ou du milieu du motif	. 91
Reprise de la broderie après la mise hors tension de la	
machine	92

Chapitre 3 FONCTIONS DE BRODERIE AVANCÉES

93

FONCTIONS DE BRODERIE DIVERSES	93
Broderie en points de faufilage	. 93
Broderie de motifs d'appliqué	. 94
Création d'une pièce d'appliqué	. 95
Utilisation d'un motif d'encadrement pour créer des	
appliqués	. 97
Création automatique de motifs de quilting (courtepointe) e	en
pointillé ou en écho	. 98
UTILISATION DU LASER DE POSITIONNEMEN	1T
EN FORME DE CROIX POUR BRODERIE POUR	2
EN FORME DE CROIX POUR BRODERIE POUR ALIGNER L'EMPLACEMENT DE LA	2
EN FORME DE CROIX POUR BRODERIE POUR Aligner l'emplacement de la Broderie	98
EN FORME DE CROIX POUR BRODERIE POUR ALIGNER L'EMPLACEMENT DE LA BRODERIE RÉGLAGES DE BRODERIE	98 98 102
EN FORME DE CROIX POUR BRODERIE POUR ALIGNER L'EMPLACEMENT DE LA BRODERIE RÉGLAGES DE BRODERIE Réglage de la tension du fil de la canette	98 102 102
EN FORME DE CROIX POUR BRODERIE POUR ALIGNER L'EMPLACEMENT DE LA BRODERIE RÉGLAGES DE BRODERIE Réglage de la tension du fil de la canette Réglage de la tension du fil supérieur	98 102 102 104
EN FORME DE CROIX POUR BRODERIE POUR ALIGNER L'EMPLACEMENT DE LA BRODERIE RÉGLAGES DE BRODERIE Réglage de la tension du fil de la canette Réglage de la tension du fil supérieur Arrêt de la machine aux changements de couleur	98 102 102 104 105
EN FORME DE CROIX POUR BRODERIE POUR ALIGNER L'EMPLACEMENT DE LA BRODERIE RÉGLAGES DE BRODERIE Réglage de la tension du fil de la canette Réglage de la tension du fil supérieur Arrêt de la machine aux changements de couleur Réglage temporaire de la barre à aiguille	98 102 102 104 105 106
EN FORME DE CROIX POUR BRODERIE POUR ALIGNER L'EMPLACEMENT DE LA BRODERIE RÉGLAGES DE BRODERIE Réglage de la tension du fil de la canette Réglage de la tension du fil supérieur Arrêt de la machine aux changements de couleur. Réglage temporaire de la barre à aiguille Broderie ininterrompue (une couleur)	98 102 102 104 105 106 106
EN FORME DE CROIX POUR BRODERIE POUR ALIGNER L'EMPLACEMENT DE LA BRODERIE RÉGLAGES DE BRODERIE Réglage de la tension du fil de la canette Réglage de la tension du fil supérieur Arrêt de la machine aux changements de couleur Réglage temporaire de la barre à aiguille Broderie ininterrompue (une couleur) Réglage de la barre à aiguille	98 102 102 104 105 106 106

Modification des guides d'affichage 109
Changement des informations de couleur de fil 109
Spécification de la coupure des points sautés/codes de points
sautés « DST » pour la coupure 109
Suppression de points courts
Specification de la distance de faufilage de la broderie 110
Fonction de désélection de zone 111
Réglage de la position de départ/fin
UTILISATION DE LA FONCTION DE
MÉMOIRE 116
Enregistrement de motifs de broderie 116
Récupération de motifs de broderie 116
ENVOI DE MOTIFS DE BRODERIE D'UN
ORDINATEUR VERS LA MACHINE
(FONCTION LINK (LIEN)) 117
Opérations disponibles avec la fonction Link (Lien)
Broderie à l'aide de la fonction Link (Lien) 117
Désactivation de la fonction Link (Lien) 120
APPLICATIONS DE BRODERIE 121
Broderie de motifs fractionnés (grande taille) 121
UTILISATION DU BOBINEUR DE CANETTE EN
OPTION 123
Bobineur de canette en option et ses accessoires 123
Installation du bobineur de canette en option 124
Connexion de l'adaptateur secteur 124
Bobinage de la canette 125
Chapitro A MODE ADMINISTRATELIR 120
chapter MODE ADMINISTRATEOR 123
VERROUILLAGE ADMINISTRATEUR 129
Configurer le verrouillage administrateur 129
Acceder aux ecrans de reglages lorsque le verrouillage
Appuler le verrouillage administrateur 130
Annuler le verrouillage administrateur
Annuler le verrouillage administrateur 129 VERROUILLAGE OPÉRATEUR
Annuler le verrouillage administrateur
Annuler le verrouillage administrateur 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des
Annuler le verrouillage administrateur 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Banpalar las réglarge d'antimisation de l'affichage des
administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135
Administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135
Annuler le verrouillage administrateur 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR
Annuler le verrouillage administrateur 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR
Annuler le verrouillage administrateur
Annuler le verrouillage administrateur
Administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de la surface de la machine 137 Nettoyage du crochet 137
Administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Chapitre 5 ANNEXE 137 Mettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de la surface de la machine 137 Nettoyage de la zone située autour de la plaque à 137
Administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de la surface de la machine 137 Nettoyage de la zone située autour de la plaque à aiguille 138
Administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Chapitre 5 ANNEXE 137 Metoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de la surface de la machine 137 Nettoyage de la zone située autour de la plaque à aiguille 138 Nettoyage du compartiment à canette 139
Administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Chapitre 5 ANNEXE 137 Metoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de la surface de la machine 137 Nettoyage de la zone située autour de la plaque à aiguille 138 Nettoyage du compartiment à canette 139 Nettoyage des trajets des fils supérieurs 139
Administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de la surface de la machine 137 Nettoyage de la zone située autour de la plaque à aiguille 138 Nettoyage de trajets des fils supérieurs 139 Nettoyage des trajets des fils supérieurs 139 Remplacement de l'aiguile 140
administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Chapitre 5 ANNEXE 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de la surface de la machine 137 Nettoyage de la zone située autour de la plaque à aiguille 138 Nettoyage des trajets des fils supérieurs 139 Remplacement de l'aiguille 149 Application d'huile sur la machine 142
Administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Chapitre 5 ANNEXE 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de la surface de la machine 137 Nettoyage du conchet 137 Nettoyage du compartiment à canette 139 Nettoyage du compartiment à canette 139 Nettoyage des trajets des fils supérieurs 139 Nettoyage de strajets des fils supérieurs 139 Remplacement de l'aiguille 144
administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Chapitre 5 ANNEXE 137 MAINTENANCE 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de la surface de la machine 137 Nettoyage du crochet 137 Nettoyage du compartiment à canette 139 Nettoyage du compartiment à canette 139 Nettoyage du compartiment à canette 139 Nettoyage du strajets des fils supérieurs 139 Remplacement de l'aiguille 140 Application d'huile sur la machine 144 Liste des symptômes 144
administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Chapitre 5 ANNEXE 137 MAINTENANCE 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de la surface de la machine 137 Nettoyage du crochet 137 Nettoyage du compartiment à canette 139 Nettoyage du compartiment à canette 139 Nettoyage dus trajets des fils supérieurs 139 Remplacement de l'aiguille 140 Application d'huile sur la machine 144 Liste des symptômes 144
administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Chapitre 5 ANNEXE 137 MAINTENANCE 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de la surface de la machine 137 Nettoyage de la zone située autour de la plaque à aiguille 138 Nettoyage du compartiment à canette 139 Nettoyage des trajets des fils supérieurs 139 Nettoyage des trajets des fils supérieurs 139 Remplacement de l'aiguille 144 Liste des symptômes 144 Messages d'erreur 150 Où puis-je trouver les informations de sécurité du réseau
administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Chapitre 5 ANNEXE 137 MAINTENANCE 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage du crochet 137 Nettoyage du compartiment à canette 139 Nettoyage du compartiment à canette 139 Nettoyage du compartiment à canette 139 Remplacement de l'aiguille 144 Application d'huile sur la machine 144 Liste des symptômes 144 Messages d'erreur 150 Où puis-je trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et clé réseau) ? 154
administrateur est active 129 Annuler le verrouillage administrateur 130 VERROUILLAGE OPÉRATEUR 130 Configurer le verrouillage opérateur 130 Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé 131 MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES 132 Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches 132 Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches 135 Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches 135 Chapitre 5 ANNEXE 137 MAINTENANCE 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de l'écran à cristaux liquides 137 Nettoyage de la surface de la machine 137 Nettoyage de la cone située autour de la plaque à aiguille 138 Nettoyage des trajets des fils supérieurs 139 Nettoyage des trajets des fils supérieurs 139 Remplacement de l'aiguille 140 Application d'huile sur la machine 142 À propos du message de maintenance 143 DÉPANNAGE 154 Si la machine ne répond pas lorsque vous appuyez sur une

touche 1	55
SPÉCIFICATIONS 1	56
Spécifications de la machine 1	56

MISE À JOUR DU LOGICIEL DE LA

MACHINE	158
Mise à jour effectuée avec une connexion réseau local LAN	7
sans fil	158
Mise à jour effectuée avec un support USB	159
INDEX	160

Chapitre **1** PRÉPARATIFS

∛ Remarque

 Assurez-vous d'avoir installé la dernière version du logiciel.

Reportez-vous à la section « MISE À JOUR DU LOGICIEL DE LA MACHINE » à la page 158.

NOMS DES PIÈCES DE LA MACHINE

Pièces principales





① Boutons de tension des fils (page 104)

- ② Boîtier de barres à aiguilles Se déplace vers la gauche et la droite pour placer l'aiguille en position de broderie.
- ③ Guide-fil inférieur
- (4) Chariot

Fixez le cadre de broderie au chariot. Lorsque vous mettez la machine sous tension ou lorsque vous brodez, le chariot se déplace vers l'avant, l'arrière, la gauche et la droite.

- (5) Couvercle du crochet/crochet (page 35)
- ⑥ Pieds (page 18)
- ⑦ Lampe LED

Vous pouvez régler la luminosité de la lampe LED dans l'écran de réglages.

- ⑧ Support du cadre de broderie (page 21)
- (9) Panneau de commande (page 12)
- 1 Support de bobines (page 20)
- ① Support de guide-fil
- 1 Guide-fil (page 78)
- (3) Guide-fil supérieur (page 78)
- () Ergots du guide-fil (page 79)
- (5) Guide-fil intermédiaire (page 79)
- Support du stylet Utilisez ce support du stylet pour ranger le stylet lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Port USB pour support (page 116, page 159) Pour envoyer des motifs du/vers le support USB, branchez directement celui-ci sur le port USB.
- Port USB pour ordinateur (page 116) Pour importer/exporter des motifs entre un ordinateur et la machine, branchez le câble USB sur le port USB.
- Interrupteur d'alimentation principal (page 22)
 Utilisez l'interrupteur d'alimentation principal pour allumer (« I ») la machine, ou l'éteindre (« O »).
 Ne mettez pas la machine sous tension trop vite après l'avoir mise hors tension. Nous vous recommandons d'attendre 5 secondes avant de remettre la machine sous tension.
- ② Connecteur de cordon d'alimentation (page 22)

② Fentes d'aération

Les fentes d'aération permettent à l'air de circuler autour du moteur. Ne couvrez pas les fentes d'aération lorsque la machine est en fonctionnement.

Ø Volant

Faites tourner le volant pour soulever et abaisser l'aiguille. Veillez à tourner le volant vers l'écran à cristaux liquides.

Panneau de commande



1 Bouton « Marche/Arrêt »

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour démarrer ou arrêter la machine. Le voyant lumineux et la couleur de la touche diffèrent selon l'état de fonctionnement de la machine.

Rouge	: la machine ne peut pas commencer la broderie
Clignote en vert	: la machine peut commencer la broderie
Vert	: la machine est en train de broder
Clignote en orange	: la machine est prête à couper le
Off	: la machine est hors tension

② Touche coupe-fil

Appuyez sur la touche coupe-fil pour couper le fil supérieur et le fil de la canette.

(3) Bouton d'enfilage automatique de l'aiguille Appuyez sur ce bouton pour enfiler l'aiguille.

④ Haut-parleur

(5) Écran à cristaux liquides (écran tactile) Les touches apparaissant sur l'écran tactile permettent de sélectionner et d'éditer des motifs et de confirmer divers renseignements.

Accessoires fournis

Une fois l'emballage ouvert, vérifiez que les accessoires suivants s'y trouvent. Si un élément manque ou est endommagé, contactez votre revendeur Brother agréé.

	Nom de la pièce
	Réf.
1.	Boîte à accessoires
	XC6482-051
2.	Jeu d'aiguilles × 2
	XC6469-001
3.	Canette préremplie × 6
	XH3619-001
4.	Filet à bobine × 6
Charles and the second s	S34455-000
5.	Coupe-fil
- All	XF4967-001
6.	Ciseaux
P	XF2052-001
7.	Pinces
	XC6542-051
8.	Stylet
	XA9940-051
9.	Outil de remplacement d'aiguille (enfileur)
	XF2212-101
10.	Capot de la plaque à aiguille
	XC6499-151
11.	Cale d'épaisseur (sur la machine)
	XF1978-001
12.	Tournevis Phillips
	XC6543-051
13.	Tournevis standard
	X55468-051
// 14.	Tournevis Allen
ALC .	XC5159-051

	Nom de la piece
	Réf.
15.	Tournevis à 3 embouts
S°	XH4670-001
16.	Clé à molette 13 mm × 10 mm
5	XC6159-051
17.	Graisseur
	D01H2M-001 (Corée) D01H2N-001 (autres régions)
18.	Brosse de nettoyage
	X59476-051
19.	Poids (L)
	XC5974-151
20.	Support pour bobine × 6
	XC7134-051
21.	Couvercle de bobine × 6
	130012-057
22.	Câble USB
	XD1851-051
23.	Cadre de broderie (très grand)
	300 mm (L) × 200 mm (H) (11-3/4" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H))
	PRH300 (Continent américain)
addeter .	PRH300 : XG6645-001 (Europe)
	PRH300CN : 115D02E0019 (Chine) PRH300 : 115D02E7019 (autre régions)
24.	Cadre de broderie (grand) 180 mm (L) × 130 mm (H)
	$(7-1/8" / pouces (L) \times 5-1/8" / pouces (H))$ PBH180 (Continent américain)
	PRH180 : XG6647-001 (Europe)
	PKH180CN : 115D02E6018 (Chine) PRH180 : 115D02E7018 (autre régions)
25.	Cadre de broderie (moyen)
	100 mm (L) × 100 mm (H) (4" / pouces (L) × 4" / pouces (H))
	PRH100 (Continent américain)
	PRH100 : XG6649-001 (Europe) PRH100CN : 115D02E6017 (Chine)
2.6	PRH100 : 115D02E7017 (autre régions)
26.	Cadre de broderie (petit) 60 mm (L) × 40 mm (H)
ELDIN	(2-3/8" / pouces (L) × 1-1/2" / pouces (H))
- 107 - 107	PRH60 (Continent américain) PRH60 : XG6651-001 (Europe)
	PRH60CN : 115D02E6020 (Chine)
27.	PRH60 : 115D02E7020 (autre régions) Feuille de broderie (très grande)
	$300 \text{ mm} (L) \times 200 \text{ mm} (H)$
	(11-3/4" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H))
	XC5704-051

Г

	Nom de la pièce
	Réf.
28.	Feuille de broderie (grande) 180 mm (L) × 130 mm (H) (7-1/8" / pouces (L) × 5-1/8" / pouces (H)) XC5721-051
29.	Feuille de broderie (moyenne) 100 mm (L) × 100 mm (H) (4" / pouces (L) × 4" / pouces (H)) XC5759-051
30.	Feuille de broderie (petite) 60 mm (L) × 40 mm (H) (2-3/8" / pouces (L) × 1-1/2" / pouces (H)) XC5761-051
31.	Support du cadre de broderie A (Avec cache-coins blancs) XF2222-001
32.	Support du cadre de broderie B (avec cache-coins gris clair) XF2223-001
33.	Manuel d'instructions Ce manuel
34.	Guide de référence rapide
	Consultez votre revendeur Brother agréé.
35.	Guide de motifs de broderie
	Consultez votre revendeur Brother agréé.
36. D	Cordon d'alimentation
Ç.	Consultez votre revendeur Brother agréé.
37.	Compartiment à canette (sur la machine)
	XC7206-001

Mémo ·

 Le stylet fourni peut être stocké dans le support du stylet situé à l'arrière du panneau de commande. (page 11)

Accessoires inclus par pays ou région		
	Nom de la pièce	
	Réf.	
1.	Jeu de cadres pour casquettes	
	PRCF3 (Continent américain) PRCF3 : XE2158-201 (Europe) PRCF3CN : 115D02E6002 (Chine) PRCF3 : 115D02E7002 (autre régions)	
2.	Guide de motifs de broderie (en supplément)	
	Consultez votre revendeur Brother agréé.	
3.	Ensemble bobineur de canette (Reportez-vous à page 123.)	
	PRBW1	

Accessoires en option

Les éléments suivants sont des accessoires en option vendus séparément.

	Nom de la pièce
	Réf.
1.	Table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire
	PRTT1 (Continent américain)
	PRTT1 : D01FAF-001 (Europe)
	PRTT1CN : 115K02E6002 (Chine)
	PRTT1AP : 115K02E7002 (autre régions)
2.	lable d'extension
	PRWT1 (Continent américain)
	PRWT1 : XG6731-001 (Europe)
~ ~	PRWT1CN : 115K02E6001 (Chine)
	PRWT1 : 115K02E7001 (autre régions)
3.	Table et rangement
	PRNSTD2 (Continent américain)
Tubanna a	VRPRNSTD : XG3199-001 (Europe)
	VRPRNSTDCN : 115Z05E6005 (Chine)
	VRPRNSTD : 115Z05E7005 (autres
	régions)
4.	Système pour casquette à bord plat
	PRCF5 (Continent américain)
	PRCF5 : D01FAB-001 (Europe)
	PRCF5CN : 115D02E600J (Chine)
	PRCF5AP : 115D02E700J (autre régions)

r	I
	Nom de la pièce
5	Ket.
5.	Cadre a broder pour casquette a bord plat 130 mm (L) × 60 mm (H) (5-1/8" / pouces (L) × 2-3/8" / pouces (H)) PRCFH5 (Continent américain) PRCFH5 : D01FA5-001 (Europe) PRCFH5CN : 115D02E600G (Chine) PRCFH5AP : 115D02E700G (autre régions)
6.	Cadre pour casquettes 130 mm (L) × 60 mm (H) (5-1/8" / pouces (L) × 2-3/8" / pouces (H)) PRCFH3 (Continent américain) PRCFH3 : XG6695-001 (Europe) PRCFH3 : 115D02E7008 (autre régions)
7.	Dispositif d'assemblage (pour cadre pour casquettes (PRCFH1/PRCFH2/PRCFH3)) PRCFJ2 (Continent américain) PRCFJ2 : XG6661-001 (Europe) PRCFJ2 : 115D02E7009 (autre régions)
8.	Jeu de cadres cylindriques
	PRCL1 (Continent américain) PRCL1 : XG6697-001 (Europe) PRCL1CN : 115D02E6011 (Chine) PRCL1 : 115D02E7011 (autre régions)
9.	Cadre cylindrique 90 mm (L) × 80 mm (H) (3-1/2" / pouces (L) × 3" / pouces (H)) PRCLH1 (Continent américain) PRCLH1 : XG6699-001 (Europe) PRCLH1 : 115D02E7010 (autre régions)
10.	Kit cadre magnétique polyvalent M 100 mm (L) × 100 mm (H) (4" / pouces (L) × 4" / pouces (H)) PRVMFMKIT (Amérique) PRVMFMKIT : D01XJY-001 (Europe) PRVMFMKITCN : 115D02E600M (Chine) PRVMFMKITAP : 115D02E700M (autre régions)
11. XX	Cadre magnétique polyvalent M 100 mm (L) × 100 mm (H) (4" / pouces (L) × 4" / pouces (H)) PRVMFM (Amérique) PRVMFM : D01XK7-001 (Europe) PRVMFMCN : 115D02E600N (Chine) PRVMFMAP : 115D02E700N (autre régions)
12.	Kit cadre magnétique polyvalent L 180 mm (L) × 130 mm (H) (7-1/8" / pouces (L) × 5-1/8" / pouces (H)) PRVMFLKIT (Amérique) PRVMFLKIT : D01XHD-001 (Europe) PRVMFLKITCN : 115D02E600P (Chine) PRVMFLKITAP : 115D02E700P (autre
13.	regions) Cadre magnétique polyvalent L 180 mm (L) × 130 mm (H) (7-1/8" / pouces (L) × 5-1/8" / pouces (H)) PRVMFL (Amérique) PRVMFL : D01XHM-001 (Europe) PRVMFLCN : 115D02E600L (Chine) PRVMFLAP : 115D02E700L (autre régions)

	Nom de la pièce		Nom de la pièce
	Réf.		Réf.
	Cadre à broder magnétique 360 mm (L) × 200 mm (H) (14" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H)) PRMS360 (Continent américain) PRMS360 : D01FAN-001 (Europe) PRMS360CN : 115D02E600K (Chine) PRMS360AP : 115D02E700K (autre régions) * Zone de broderie : 300 mm (L) ×	24.	Cadre plat 300 mm (L) × 200 mm (H) (11-3/4" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H)) PRF300 (Continent américain) PRF300 : XG6693-001 (Europe) PRF300 : 115D02E7016 (autre régions) Ensemble de cadres à clip S droit 45 mm (H) × 24 mm (H)
15.	Jeu de cadres magnétiques 50 mm (L) × 50 mm (H) (2" / pouces (L) × 2" / pouces (H)) PRMHA50 (Continent américain) PRMFA50 : XG8593-001 (Europe) PRMFA50AP : 115D02E700E (autre régions) Cadre magnétique		 (1-3/4" / pouces (L) × 7/8" / pouces (H)) PRCLP45B (Continent américain) PRCLP45B : XF2251-001 (Europe) PRCLP45BCN : 115D02E6012 (Chine) PRCLP45B : 115D02E7012 (autre régions) Cadres à clip S L et R 45 mm (L) × 24 mm (H)
17.	50 mm (L) × 50 mm (H) (2" / pouces (L) × 2" / pouces (H)) PRMH50 (Continent américain) PRMF50 : XG8597-001 (Europe) PRMF50AP : 115D02E700F (autre régions) Cadre pour quilting (courtepointe) 200 mm (L) × 200 mm (H) (7-7/8" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H)) PRPQF200 (Continent américain) PRPQF200 : XG6727-001 (Europe) PRPQF200CN : 115D02E6025 (Chine)	27.	 (1-3/4" / pouces (L) × 7/8" / pouces (H)) PRCLP45LR (Continent américain) PRCLP45LR : XF2255-001 (Europe) PRCLP45LRCN : 115D02E6013 (Chine) PRCLP45LR : 115D02E7013 (autre régions) Cadre à clip S droit 45 mm (L) × 24 mm (H) (1-3/4" / pouces (L) × 7/8" / pouces (H)) PRCLP45S (Continent américain) PRCLP45S : 115D02E7015 (autres)
18. 19.	PRPQF200 : 115D02E7025 (autre régions) Cadre à bordure 300 mm (L) × 100 mm (H) (11-3/4" / pouces (L) × 4" / pouces (H)) PRPBF1 (Continent américain) PRPBF1 : XG6729-001 (Europe) PRPBF1CN : 115D02E6022 (Chine) PRPBF1 : 115D02E7022 (autre régions) Ensemble de cadres ronds		régions*) * Non disponible en Europe Ensemble de cadres à clip S L et R 45 mm (L) × 24 mm (H) (1-3/4" / pouces (L) × 7/8" / pouces (H)) PRCLP45LRD (Continent américain) PRCLP45LRD : 115D02E7014 (autre régions*) * Non disponible en Europe *
	PRPRFK1 (Continent américain) PRPRFK1 : XG6725-001 (Europe) PRPRFK1CN : 115D02E6029 (Chine) PRPRFK1 : 115D02E7029 (autre régions) Cadre rond (Ø100 mm (4" / pouces)) PRPRF100 (Continent américain) PRPRF100 : XG6737-001 (Europe) PRPRF100CN : 115D02E6026 (Chine)	29.	Ensemble de cadres à clip M 100 mm (L) × 100 mm (H) (4" / pouces (L) × 4" / pouces (H)) PRCLPM1 (Continent américain) PRCLP100B : XG6235-001 (Europe) PRCLPM1CN : 115D02E600B (Chine) PRCLPM1AP : 115D02E700B (autre régions)
21.	PRPRF100 : 115D02E7026 (autre régions) Cadre rond (Ø130 mm (5" / pouces)) PRPRF130 (Continent américain) PRPRF130 : XG6739-001 (Europe) PRPRF130CN : 115D02E6027 (Chine) PRPRF130 : 115D02E7027 (autre régions)		Jeu de cadres compacts 70 : 70 mm (L) × 41 mm (H) (2-3/4" / pouces (L) × 1-5/8" / pouces (H)) 50 : 50 mm (L) × 50 mm (H) (2" / pouces (L) × 2" / pouces (H)) 44 : 44 mm (L) × 38 mm (H) (1-3/4" / pouces (L) × 1-1/2" / pouces (H)) Orientation portait : 33 mm (L) × 75 mm (H) (1-5/16" / pouces (L) ×
22.	Cadre rond (Ø160 mm (6" / pouces)) PRPRF160 (Continent américain) PRPRF160 : XG6741-001 (Europe) PRPRF160CN : 115D02E6028 (Chine) PRPRF160 : 115D02E7028 (autre régions)	31.	2-15/16" / pouces (H)) PRHCK1 (Continent américain) PRSFK1 : XG6209-001 (Europe) PRHCK1CN : 115D02E600A (Chine) PRHCK1AP : 115D02E700A (autre régions) Cadre à broder pour manche
23.	Support du cadre de broderie C (avec cache-coins gris foncé) PRPARMC (Continent américain) PRPARMC : XG6743-001 (Europe) PRPARMC : 115D02E7021 (autres régions)		70 mm (L) × 200 mm (H) (2-3/4" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H)) PRHSL200 (Continent américain) PRHSL200 : XG5284-001 (Europe) PRHSL200 : 115D02E600C (Chine) PRHSL200AP : 115D02E700C (autre régions)

	Nom de la pièce
	Réf.
32.	Dispositif d'assemblage pour machine bras libre
	PRMHJ1 (Continent américain) PRMFJ1 : XH1533-001 (Europe) PRMFJ1AP : 115D02E700H (autre régions)
33.	Canette métallique
	100376-051
34.	Poids (S)
	XC6631-051

to Remarque

• Consultez votre revendeur Brother agréé le plus proche pour une liste complète des accessoires en option pour votre machine.

Mémo

- Utilisez toujours les accessoires recommandés pour cette machine.
- Toutes les spécifications sont correctes à la date d'impression de ce document. Certaines spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

INSTALLATION DE LA MACHINE

Précautions d'installation et de transport

ATTENTION

- La température ambiante d'utilisation doit se situer entre 5 °C (40 °F) et 40 °C (104 °F). Si la machine est utilisée dans un environnement trop froid ou trop chaud, elle risque de ne pas fonctionner correctement.
- N'utilisez pas la machine dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, sinon elle risque de ne pas fonctionner correctement.
- Installez la machine en veillant à ce que ses quatre pieds réglables reposent complètement sur la surface du bureau ou de la table afin qu'elle soit de niveau.
- Ne bloquez pas les fentes d'aération à l'arrière et sur la face inférieure arrière de la machine, par exemple en mettant quelque chose sous la machine, et ne laissez pas de peluches ou de poussière s'y accumuler, sinon le moteur pourrait surchauffer et la machine prendre feu ou être endommagée.
- La machine pèse environ 38 kg (83 lb). Le transport et l'installation de la machine doivent être effectués par deux personnes.
- Lorsque vous transportez la machine, veillez à la soulever avec l'aide d'une autre personne par le bas aux emplacements indiqués (①). Si vous ne soulevez pas la machine aux endroits indiqués, vous risquez de l'endommager ou de la faire tomber et de vous blesser.



- En cas d'orage, mettez la machine hors tension et débranchez son cordon d'alimentation. Les orages peuvent provoquer un dysfonctionnement de la machine.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de la machine tant que vous n'avez pas terminé l'installation, sinon vous risquez de vous blesser si vous appuyez malencontreusement sur le bouton « Marche/Arrêt » et si la machine commence à broder.

- Lorsque vous lubrifiez la machine, portez des lunettes et des gants de protection pour éviter tout contact entre la graisse ou l'huile et vos yeux ou votre peau. Ne mettez pas d'huile ni de graisse dans la bouche. Gardez l'huile et la graisse hors de portée des enfants.
- Lorsque vous fixez ou retirez un cadre de broderie ou tout autre accessoire fourni, ou lorsque vous effectuez l'entretien de la machine, veillez à ne pas entrer en contact ni interférer avec les pièces mobiles de la machine.

Emplacement d'installation

Installez la machine dans un endroit répondant aux conditions suivantes.

- Positionnez la machine à au moins 50 mm (2" / pouces) du mur.
- Prévoyez un espace suffisant autour de la machine.
- Ne placez aucun objet dans le champ de déplacement du cadre de broderie.
- Installez la machine à proximité d'une prise électrique.
- Utilisez une surface stable et de niveau, telle qu'un bureau ou une table.
- Utilisez une surface qui résiste au poids de la machine (environ 38 kg (83 lb)).
- Prévoyez un espace libre autour des fentes d'aération qui se trouvent à l'arrière et sur la face inférieure arrière de la machine.



ATTENTION

- Pour éviter tout endommagement ou dysfonctionnement de la machine, ne l'installez pas dans un endroit exposé aux conditions suivantes :
 - Liquides, tels que de l'eau
 - Poussière excessive
 - Rayons directs du soleil
 - Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. La température ambiante lors de l'utilisation doit se situer entre 5 °C (40 °F) et 40 °C (104 °F).
 Espace insuffisant
 - Objets se trouvant dans le champ de
 - déplacement du cadre de broderie
 Fentes d'aération qui se trouvent à l'arrière et sur la face inférieure arrière de la machine bloquées
 Surface instable
- Pour brancher la machine, n'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur multiprise sur lequel d'autres appareils sont déjà connectés.

Installation de la machine

Lorsque vous installez la machine, réglez les pieds de façon à ce qu'elle soit stable.



Vérifiez que tous les adhésifs et matériaux d'emballage sont retirés de la machine.



Installez la machine en veillant à laisser suffisamment d'espace autour d'elle.

Pour plus de détails sur l'emplacement d'installation, reportez-vous à la section page 17.



Réglez les pieds de sorte que la machine soit stable.

Utilisez la clé à molette fournie pour desserrer le contreécrou du pied que vous souhaitez régler.



Contre-écrou

② Écrou du pied réglable

 \rightarrow Vous pouvez faire pivoter le pied.

Utilisez la clé à molette fournie pour tourner l'écrou du pied réglable.

Tournez dans le sens 1 pour élever le pied; tournez dans le sens 2 pour l'abaisser.



① Écrou du pied réglable

• Réglez les quatre pieds de sorte qu'ils reposent fermement sur le bureau ou la table, et que la machine soit de niveau.

5

Une fois les pieds réglés à la hauteur souhaitée, utilisez la clé à molette fournie pour serrer les écrous.

(1) Contre-écrou



6 Appuyez sur chaque coin de la machine pour vérifier sa stabilité.

Si elle est toujours instable, effectuez de nouveau les étapes 3 à 5 pour régler les pieds.

Réglage de la position du panneau de commande

Desserrez 2 vis de serrage à main pour déplacer le panneau de commande vers l'avant.



① Vis de serrage à main

1

☆ Remarque

• À l'aide du tournevis à 3 embouts fourni, desserrez puis resserrez fermement les vis de serrage à main.



- Utilisez cette partie pour serrer les vis de serrage à main du haut et du bas.
- ② Utilisez cette partie pour serrer les vis de serrage à main de gauche et de droite.

Mettez le panneau de commande dans une position d'utilisation aisée, puis resserrez les vis de serrage à main.





Réglez l'orientation du panneau de commande.

Desserrez la vis de serrage à main, mettez le panneau de commande dans une position de visibilité confortable, puis resserrez la vis de serrage à main.



① Vis de serrage à main



Réglez l'angle du panneau de commande.

Desserrez les 2 vis de serrage à main située derrière le panneau de commande, positionnez celui-ci dans un angle de visibilité confortable, puis resserrez les vis de serrage à main.



Préparation de l'unité guide-fil

À l'aide du tournevis Phillips fourni, desserrez les deux vis situées sur le côté gauche du support de guide-fil afin de pouvoir soulever le guide-fil.



- ① Enlevez la vis.
- ② Tournez la vis trois ou quatre fois pour la desserrer.

Soulevez le guide-fil en position et serrez la vis ② vers la gauche. Insérez la vis ① sur le côté droit du support de guide-fil et serrez.



Insérez la vis et serrez.

② Serrez la vis.

À l'aide du tournevis Phillips, desserrez les vis des côtés gauche et droit du guide-fil et soulevez-le pour qu'il soit de niveau.



① Desserrez les vis.



Serrez les vis du côté gauche et droit des guide-fils.



(1) Serrez les vis.

∀ Remarque

- Si les vis ne sont pas suffisamment desserrées, il sera peut-être difficile de déplacer le support de guide-fil et le guide-fil. Ne forcez pas lorsque vous déplacez le support de guide-fil et le guide-fil. Veillez à ce que les vis soient suffisamment desserrées avant de déplacer ces éléments.
- Veillez à serrer suffisamment chaque vis de façon à ce que le support de guide-fil et le guide-fil soient fermement maintenus en place.

Préparation du support de bobines

- 1
 - Desserrez de deux ou trois tours la vis de serrage à main et dépliez le support de bobines à gauche et à droite.

Vue arrière



- ① Vis de serrage à main
- ② Support de bobines

☆ Remarque

• À l'aide du tournevis à 3 embouts fourni, desserrez puis resserrez fermement les vis de serrage à main.



① Utilisez cette partie pour serrer les vis de serrage à main du support de bobines.

Une fois le support de bobines écarté au maximum, resserrez la vis de serrage à main.

Vue arrière

2



 \rightarrow Maintenez le support de bobines en position ouverte.

Fixation du support du cadre de broderie

- Utilisez le support du cadre de broderie adapté au cadre de broderie que vous utilisez. (page 67 à page 70)
- Retirez les deux vis de serrage à main du support du cadre de broderie.



- Vis de serrage à main
- ② Cache-coins

1

З

∀ Remarque

• À l'aide du tournevis à 3 embouts fourni, desserrez puis resserrez fermement les vis de serrage à main.



① Utilisez cette partie pour serrer les vis de serrage à main du support du cadre de broderie.

Alignez les trous du support du cadre de broderie sur les ergots de la plaque d'assemblage du cadre du chariot.



- ① Ergots de la plaque d'assemblage du cadre
- ② Trous du support du cadre de broderie
- ③ Cache-coins

Mémo

 Les cache-coins de chaque support du cadre de broderie sont d'une couleur différente.
 Support A : Cache-coins blancs
 Support B : Cache-coins gris clair
 Support C : Cache-coins gris foncé (en option) Fixez le support du cadre de broderie à l'aide des deux vis de serrage à main retirées à l'étape 😩.



① Vis de serrage à main

∀ **Remarque**

- Deux types de supports du cadre de broderie sont fournis avec cette machine. Le support du cadre de broderie A est utilisé avec les quatre cadres de broderie fournis. (page 67)
- Reportez-vous à la page 68 pour connaître les cercles utilisés avec le cadre de broderie B et les autres supports de cadre de broderie en option.

La préparation de la machine est terminée.

MISE SOUS TENSION DE LA MACHINE

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement l'alimentation domestique normale pour alimenter votre machine. L'utilisation d'autres sources d'alimentation pourrait causer des incendies, des chocs électriques ou endommager la machine.
- Assurez-vous que les fiches du cordon d'alimentation sont solidement insérées dans la prise électrique et dans le connecteur de cordon d'alimentation de la machine. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou vous pourriez recevoir un choc électrique.
- N'insérez pas la fiche du cordon d'alimentation dans une prise électrique en mauvais état.
- Si l'une des situations suivantes se présente, mettez la machine hors tension et débranchez le cordon d'alimentation, car vous risqueriez autrement de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'endommager la machine :
 - lorsque vous n'êtes pas à proximité de la machine; •
 - après avoir utilisé la machine;
 - si une panne d'électricité survient lors de l'utilisation de la machine;
 - si la machine ne fonctionne pas correctement, par exemple, si un branchement est lâche ou coupé;
 - pendant un orage.

ATTENTION

- Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni avec cette machine.
- N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs multiples sur lesquels d'autres appareils sont déjà connectés pour brancher cette machine, sinon vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne branchez/débranchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées, car vous risqueriez de subir un choc électrique.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, veillez tout d'abord à mettre la machine hors tension, puis tirez sur la fiche. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager ou de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Veillez à ne pas couper, endommager, modifier, plier avec force, tordre ou lier le cordon d'alimentation, ni tirer dessus. Ne placez pas également d'objets lourds sur le cordon ou ne l'exposez pas à la chaleur, car vous risqueriez de l'endommager ou de provoquer un incendie ou un choc électrique. Si le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, cessez d'utiliser la machine et apportez-la à votre revendeur Brother agréé pour la faire réparer avant de continuer à l'utiliser.

- Si vous n'utilisez pas la machine pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation, car vous risqueriez autrement de provoquer un incendie.
- Pour les États-Unis uniquement Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (l'une des broches est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette fiche ne peut s'adapter que d'un côté dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, retournez-la. Si vous ne pouvez toujours pas la brancher correctement, faites installer une prise correcte par un électricien qualifié. Ne modifiez jamais vous-même la fiche, de quelque manière que ce soit.

Insérez le cordon d'alimentation dans le connecteur de cordon d'alimentation, puis branchez la fiche dans la prise murale.





Mettez l'interrupteur d'alimentation principal situé sur le côté droit de la machine en position « I ».



 \rightarrow L'écran à cristaux liquides s'allume.

La vidéo de démarrage est lue lors de la mise sous tension de la machine. Appuyez sur n'importe quelle zone de l'écran pour afficher le message ci-dessous.

Δ	Appuyez sur	ОК
	•• /	

La machine v	va se déplace			
Eloignez vos	mains, etc. o	te la machin	iê.	

 \rightarrow L'écran de sélection des types de motifs s'affiche, et le bouton « Marche/Arrêt » devient rouge.



Le chariot se remet dans sa position initiale.

• Si la barre à aiguilles numéro 1 n'est pas en position de broderie, le boîtier de barres à aiguilles se déplace et la barre numéro 1 se met en position de broderie.

ATTENTION

• Pour éviter toute blessure, ne placez pas vos mains ni d'autres éléments sur le chariot.

6 Mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur « O » pour mettre la machine hors tension.

Mémo

 Si vous mettez la machine hors tension en milieu de broderie, elle sauvegarde automatiquement l'emplacement du motif pour s'y repositionner lors de sa prochaine mise sous tension. Vous serez alors invité à continuer la broderie ou à commencer une nouvelle opération. (page 92)

Installation de la machine pour la première fois

Quand vous mettez la machine sous tension pour la première fois, réglez la langue et l'heure/la date en fonction de votre langue et de l'heure/la date locales. Suivez la procédure ci-dessous quand l'écran de réglages apparaît automatiquement.

1

Appuyez sur \checkmark et sur > et sélectionnez votre langue locale, puis appuyez sur $\bigcirc K$.

Sélectionnez votre	langue.	
•	Français (French)	<>>

 \rightarrow Le chariot se remet dans sa position initiale.



5 Réglez la date actuelle.

Appuyez sur or pour commencer à utiliser votre

machine.

→ L'horloge démarre à 0 seconde à l'heure que vous avez indiquée.

Mémo

- L'heure/la date que vous réglez peut s'effacer si vous ne mettez pas votre machine sous tension pendant une période prolongée.
- Le réglage de l'heure est également disponible en appuyant sur
 , en bas à droite de l'écran à cristaux liquides.

ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES

Touchez l'écran à cristaux liquides ou appuyez sur une touche avec le doigt ou à l'aide du stylet fourni, pour sélectionner une fonction de la machine.

ATTENTION

- Touchez l'écran uniquement avec votre doigt ou le stylet fourni avec la machine. N'utilisez pas de crayon mécanique, de tournevis, ni aucun autre objet dur ou pointu. En outre, n'appuyez pas trop fort sur l'écran. Vous risqueriez de l'endommager.
- Il peut arriver qu'une partie ou la totalité de l'écran devienne plus sombre ou plus claire sous l'effet d'un changement de température ambiante ou de tout autre changement dans l'environnement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. En cas de problème de lisibilité, réglez la luminosité de l'écran.

Ecran de sélection du type de motif



	Affichage		
N°	Nom de la touche	Fonction	Page
1	ń	Permet d'annuler toutes les opérations précédemment	-
	Touche d'accueil	effectuées et de revenir à l'écran initial de sélection des types de motifs.	
2	_	Cette zone affiche le motif	109
	Zone d'affichage de motif	selectionne.	

	Affichage		
N°	Nom de la touche	Fonction	Page
3	Ligne de zone de broderie	Indique la zone de broderie disponible dans le cadre de broderie fixé. Vous pouvez indiquer le cadre de broderie, les lignes de quadrillage, ainsi que d'autres réglages d'écran dans l'écran de réglages de la machine. Permet de modifier les réglages de la machine.	109 25
5	réglages Touche de guide de fonctions de la machine	Permet de contrôler une fonction de la machine.	29
6	Touche de déplacement du cadre/de la barre à aiguilles	Permet de déplacer ou d'enfiler une barre à aiguille sélectionnée, de positionner le chariot ou d'appliquer de l'huile sur la machine de sorte que le cadre de broderie puisse être retiré ou fixé aisément.	67, 81
7	Couche d'affichage de l'heure	Permet de régler l'horloge à l'heure locale.	23
8	Touche réseau local sans fil	Permet de configurer les paramètres du réseau local (LAN) sans fil. Cette touche affiche également la puissance du signal de réseau local sans fil de la machine. Si un nouveau fichier de mise à jour est disponible, la touche apparaît comme suit :	27, 158

 * Les touches reprises dans le tableau ci-dessus apparaissent et peuvent être utilisées dans les écrans qui seront décrits ultérieurement.



- Les réglages sur la page contenant cette touche seront rétablis par défaut.
- ② Il est possible d'enregistrer une image de l'écran de réglages actuel sur un support USB.
- ③ Vous pouvez spécifier les guides (marqueur de point central et grille) pour la zone d'affichage des motifs. (page 109)
- ④ Les informations de couleur dans l'affichage des séquences de couleurs de fil et les informations d'enfilage de la barre à aiguilles peuvent être remplacées par le nom de la couleur, la marque et le numéro de couleur du fil ou encore le temps de broderie. (page 109)
- ⑤ Suivant la couleur de la broderie, le fait de changer la couleur d'arrière-plan des motifs se trouvant dans la zone d'affichage et des onglets peut les rendre plus visibles et plus faciles à sélectionner.
- (6) Choisissez si les points sautés sont coupés ou non dans les motifs importés. (page 109)

Mémo

• Sur l'écran de modification de motifs, si la touche de réglages de coupure des points sautés est

sélectionnée (***), les points sautés seront coupés, même si [Réglage initial de coupe de fil] est défini sur [OFF]. Pour plus de détails, reportezvous à « Couper des points sautés » à la page 49.

- ⑦ Spécifie la longueur du point sauté. Lorsque vous utilisez des données de broderie Tajima (.dst), vous pouvez indiquer si le fil est coupé ou non en fonction des codes de points sautés. (page 109)
- Spécifie la longueur des points courts à supprimer. (page 110)
- ③ Spécifie la longueur du fil supérieur qui reste enfilé dans l'aiguille après qu'il ait été coupé (longueur du fil passé dans le chas de l'aiguille). (page 110)
- Spécifiez la distance entre le motif et les points de faufilage. (page 110)
- ① Spécifie l'accélération par rapport à la vitesse initiale (en début de broderie) jusqu'à ce que la vitesse de broderie maximale soit atteinte.

Mémo

- Si le réglage [Suppression de points courts] (8) est modifié, le nouveau réglage est appliqué à la broderie suivante.
- Vous pouvez attribuer une couleur de fil spécifique à une barre à aiguilles. La couleur spécifiée reste associée à la barre à aiguille jusqu'à l'annulation du réglage. Vous pouvez également définir la vitesse de broderie maximale d'une barre à aiguille et annuler l'enfilage automatique de l'aiguille. Cette fonction n'est pas accessible dans l'écran de broderie. (page 107)

Réglages généraux





ATTENTION

- Lorsque le paramètre [Détecteur de fil] est réglé sur [OFF], la machine ne peut détecter si le fil supérieur est emmêlé. La machine peut s'endommager si vous continuez à utiliser la machine alors que le fil est enchevêtré.
- ① Vous pouvez configurer la machine de manière à ce que l'écran d'ouverture s'affiche ([ON]) ou ne s'affiche pas ([OFF]) lorsque la machine est mise sous tension.
- ② Sélectionnez les paramètres du [Mode Éco] et du [Mode de prise en charge de l'arrêt]. (page 28)
- ③ Sélectionnez le délai écoulé avant l'apparition de l'économiseur d'écran.
- ④ Sélectionnez l'image de l'économiseur d'écran. (page 28)
- 5 Réglez la luminosité de l'écran.
- ⑥ Définissez [Laser de positionnement en forme de croix pour broderie] sur [ON] ou [OFF].
- ⑦ Réglez la luminosité du laser de positionnement en forme de croix pour broderie. (page 74)
- (8) Réglez la luminosité de la lampe LED.
- ③ Réglez la luminosité de la lampe LED lorsque des effets lumineux sont utilisés pour avertir que la bobine de fil doit être changée ou qu'une erreur s'est produite.
- Réglez le volume du signal sonore de fonctionnement. Indiquez une valeur plus élevée pour augmenter le volume ou une valeur plus basse pour le diminuer.
- Réglez le volume du signal sonore de notification d'erreur. Indiquez une valeur plus élevée pour augmenter le volume ou une valeur plus basse pour le diminuer.
- Sélectionnez les unités d'affichage de la broderie (mm/" / pouce).
- ③ Sélectionnez la langue d'affichage. Les touches et messages s'affichent dans la langue sélectionnée.
- (4) Définissez la méthode de connexion pour le mode Link (Lien) au câble USB ou au réseau local sans fil. (page 117)
- (5) Sélectionnez la fonction Link (Lien) [ON] ou [OFF]. (page 117)
 (6) Sélectionnez dans quel écran de la machine le motif de
- broderie provenant de l'ordinateur est reçu en mode Link (Lien). (page 117)
- Définissez la [Séquence de couleurs manuelle] sur [ON] ou [OFF]. (page 60)
- (B) Configurez les capteurs de tension du fil supérieur et du fil de la canette sur [ON] ou [OFF]. Lorsque l'option [OFF] est sélectionnée, la machine peut être utilisée sans fil supérieur.
- (9) Le [Compteur total] affiche le nombre total de points brodés et le [Compteur partiel] affiche le nombre de points brodés depuis la dernière maintenance de la machine.
- Le compteur [Temps total] affiche la durée d'utilisation totale de la machine et le compteur [Temps partiel] affiche la durée d'utilisation de la machine depuis sa dernière maintenance.
- Vtilisez les compteurs ⁽¹⁾ et ⁽²⁾ comme référence pour effectuer vous-même la maintenance périodique de la machine et prévoir les services professionnels de maintenance.

- ② Indique le numéro de référence interne de la machine.
- Indique la version du logiciel installée sur la machine.
 Définissez le verrouillage administrateur sur [ON] ou [OFF]. (page 129)
- 2 Le code administrateur peut être modifié. (page 129)
- Définissez le verrouillage opérateur sur [ON] ou [OFF]. (page 130)
- ② Le code opérateur peut être modifié. (page 130)
- Définissez l'optimisation de l'affichage des touches sur [ON] ou [OFF]. (page 135)
 [ON] ou [OFF] ne peuvent pas être sélectionnés lorsqu'il
- n'y a aucune optimisation de l'affichage des touches. Ø Optimisez l'affichage des touches. (page 132)
- Rappelez les réglages d'optimisation de l'affichage des touches sauvegardés sur un support USB. (page 135)

Paramètres du réseau local sans fil



- Active/désactive la fonction de réseau local sans fil (LAN). (page 31)
- ② Indique le SSID connecté.
- ③ Configurez la machine pour activer la fonction de connexion au réseau local sans fil (LAN). (page 31)
- ④ Indique le nom attribué à la machine sur le réseau sans fil (LAN).
- ⑤ Permet de modifier le nom attribué à la machine sur le réseau sans fil.
- 6 Vérifie le statut du réseau local sans fil.
- ⑦ Permet d'afficher d'autres menus. (page 33)
- ⑧ Réinitialise la fonction réseau.
- Affiche une présentation de l'application.
- Si un nouveau programme est disponible, téléchargez le fichier de mise à jour. (page 158)
- (1) Affiche les informations du programme. (page 158)

Configuration du [Mode Éco] et du [Mode de Modification de l'image pour l'économiseur d'écran prise en charge de l'arrêt] Vous pouvez sélectionner vos propres images pour l'économiseur d'écran de votre machine. Vous pouvez réduire la consommation électrique de la Préparez l'image sur votre ordinateur ou un support USB machine en activant le [Mode Éco] et le [Mode de prise en avant de modifier l'image. charge de l'arrêt]. Appuyez sur 🗎 pour afficher le Pour plus de détails sur les fichiers image compatibles, [Mode Éco] et le [Mode de prise en charge de l'arrêt]. reportez-vous à la section « SPÉCIFICATIONS » à la page 156. (page 26) Appuyez sur 🖹 , puis sur 👗 . Si vous laissez la machine allumée sans l'utiliser, pendant le laps de temps défini, l'un de ces modes est activé. \rightarrow L'écran des réglages généraux s'affiche. [Mode Éco] : La machine se met en veille après le laps de temps Appuyez sur Sélection dans [Économiseur d'écran]. spécifié. Appuyez sur l'écran ou sur le bouton « Marche/ Arrêt » pour relancer la machine. [Mode de prise en charge de l'arrêt] : < > === La machine s'éteint après le laps de temps spécifié. Mettez la machine hors tension puis sous tension de nouveau pour recommencer à l'utiliser. Emin < > Sélection ∀ **Remarque** • Si vous mettez la machine hors tension alors Personnaliser Appuyez sur qu'elle est en [Mode Éco] ou en [Mode de prise en 3 charge de l'arrêt], attendez environ 5 secondes avant de remettre la machine sous tension. Connectez le support USB ou l'ordinateur (à l'aide 4 d'un câble USB) qui contient votre image personnelle au port USB de la machine. Personnaliser 01 Appuyez sur pour sélectionner la 5 première image. Sélectionnez le périphérique connecté. 6 Personnaliser Par défaut -. 10 Retour \rightarrow Une liste de vos images personnelles apparaît à l'écran. • Appuyez sur i pour supprimer l'image sélectionnée. Appuyez sur Retour pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur un nom de fichier pour sélectionner une image, puis appuyez sur Régler \rightarrow L'image sélectionnée est enregistrée sur votre machine. Répétez les étapes 5 à 7 pour configurer les images 8 restantes. pour revenir à l'écran initial. Appuyez sur OK 9

Utilisation de la fonction d'aide de la machine

Appuyez sur pour afficher l'écran d'aide de la machine.

Les différentes fonctions sont disponibles depuis l'écran illustré ci-dessous.



- Instructions d'installation du fil supérieur et de la canette, de préparation de la broderie d'un motif et d'utilisation de la machine (page 29)
- ② Didacticiels vidéo ou vidéos MPEG-4 (MP4) provenant du support USB (page 29, page 30)
- ③ Apparaît immédiatement avant le début de la lecture de votre vidéo MP4 sur un support USB. Appuyez pour reprendre la lecture de la vidéo.
- ④ Affiche le lien vers le Site internet Brother support (Site Web de soutien Brother).
- (5) Affiche une présentation de l'application.
- ⑥ Affiche les conditions d'utilisation pour cette machine.

Utilisation du guide des fonctions de la machine

Appuyez sur <u>Guide de fonctionnement</u> pour afficher l'écran cidessous. Les catégories s'affichent en haut de l'écran. Appuyez sur une touche de catégorie pour afficher les informations qui la concernent. Certaines fonctions sont décrites dans une vidéo. Regardez les vidéos fournies pour bien comprendre l'utilisation de chaque fonction.



- Informations relatives aux pièces principales de la machine et à leur fonction
- ② Informations relatives à l'enfilage de la machine, à la mise en place du tissu dans le cadre de broderie, etc.
- ③ Informations relatives au dépannage
- ④ Informations relatives au nettoyage de la machine, etc.

Visionnage d'un didacticiel vidéo

Cette machine propose des didacticiels vidéo sur son utilisation.



3 Sélectionnez la catégorie et le didacticiel vidéo.

- Opération de base
 Fonction de broderie
 Catégorie
 Didacticiel vidéo
- \rightarrow Le didacticiel vidéo sélectionné se lance.

Visionnez le didacticiel vidéo.

4



 Nombre de secondes écoulées/Nombre total de secondes

Touches de fonctionnement

	Lecture
11	Pause
×	Reculer de 10 secondes
	Avancer de 10 secondes
	Retour au début
\odot	Répéter
Û	Supprimer la vidéo (en cas de visionnage à partir de la mémoire de la machine)
	Enregistrer sur la machine (en cas de visionnage à partir d'un support USB)

Mémo

• Vous pouvez enregistrer un didacticiel vidéo

fréquemment visionné dans [] (favoris) de la machine, où il peut être visionné.



Une fois le visionnage terminé, appuyez sur Fermer

Visionnage de vidéos MPEG-4 (MP4)

Vous pouvez visionner vos vidéos MP4 à partir d'un support USB. Vous pouvez également enregistrer des vidéos MP4 sur la machine de façon, par exemple, à pouvoir visionner à tout moment un didacticiel vidéo sur la création d'un ouvrage. Pour plus de détails sur les fichiers vidéo compatibles, reportez-vous à la section « SPÉCIFICATIONS » à la page 156.

Mémo

• Certains types de fichiers MP4 ne peuvent pas être visionnés sur la machine.

Appuyez sur 🛛 🔃 Appuyez sur Vidéo Sélectionnez le périphérique sur lequel la vidéo est enregistrée. **H** Opération de base Fonction de broderie : permet de visionner un didacticiel vidéo • 💻 : permet de visionner une vidéo enregistrée sur la machine (favoris) support USB connecté au port USB 1 • • ; permet de visionner une vidéo à partir du support USB connecté au port USB 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez visionner. Visionnez la vidéo. Utilisez les touches de fonctionnement comme décrit dans « Visionnage d'un didacticiel vidéo » à la page 29. Une fois le visionnage terminé, appuyez sur Fermer 6

FONCTIONS DE CONNEXION AU RÉSEAU SANS FIL

Opérations disponibles avec une connexion à un réseau sans fil

Cette machine prend en charge la connexion à un réseau sans fil. Les opérations utiles suivantes seront disponibles si la machine est connectée à un réseau sans fil.

☆ Remarque

- Connectez la machine et votre ordinateur ou appareil mobile au même réseau.
- Vérifiez facilement l'état de fonctionnement de la machine à partir de votre appareil mobile en utilisant l'application mobile dédiée (My Stitch Monitor (Mon Moniteur de Point)). (page 33)



• Téléchargez directement le fichier de mise à jour sur la machine. (page 158)



 Transférez sans fil un motif de broderie de votre ordinateur à la machine en utilisant l'application Windows dédiée (Design Database Transfer (Transfert de Base de données de Motifs)). L'application peut être téléchargée depuis l'URL suivante :

<u>http://s.brother/cabkb/</u>

Les réglages doivent être spécifiés dans Design Database Transfer (Transfert de Base de données de Motifs). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de Design Database Transfer (Transfert de Base de données de Motifs).



- Transférez sans fil à la machine un motif de broderie édité avec un logiciel d'édition de broderie (PE-DESIGN version 11 ou supérieure) sur un ordinateur. Transférez également à PE-DESIGN un motif de broderie édité sur la machine.
- Les réglages doivent être spécifiés dans PE-DESIGN.
 Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de PE-DESIGN.



- À l'aide de la fonction sans fil Link (Lien), transférez sans fil à la machine un motif de broderie édité avec un logiciel d'édition de broderie (PE-DESIGN version 11.2 ou supérieure) sur un ordinateur. Vérifiez également l'état de broderie de la machine à partir de l'ordinateur. (page 117)
- Les réglages de la fonction sans fil Link (Lien) doivent être spécifiés dans la machine et dans PE-DESIGN. Pour plus d'informations, reportez-vous à « ENVOI DE MOTIFS DE BRODERIE D'UN ORDINATEUR VERS LA MACHINE (FONCTION LINK (LIEN)) » à la page 117 et au manuel de PE-DESIGN.



Connexion au réseau sans fil

La machine peut être connectée à votre réseau sans fil.



 \rightarrow L'écran des réglages du réseau sans fil (LAN) s'affiche.

S Configurez l'option [Activer le réseau local sans fil] sur [ON].



 \rightarrow La machine se prépare pour la transmission sans fil.

Conditions requises pour la connexion au réseau sans fil

La connexion au réseau sans fil s'effectue selon la norme IEEE 802.11 b/g/n et utilise la fréquence 2,4 GHz.

Mémo

• Le réseau sans fil ne peut être configuré avec la norme WPA/WPA2 Enterprise.

Configuration de la connexion au réseau sans fil

Il existe plusieurs méthodes pour configurer la connexion au réseau sans fil. Nous vous recommandons de faire appel à l'assistant de configuration de la machine.

Utilisation de l'assistant pour configurer la connexion au réseau sans fil

Pour pouvoir connecter votre machine à un réseau sans fil, vous devez connaître les informations de sécurité du réseau (SSID et clé réseau). La clé réseau est parfois aussi appelée mot de passe, clé de sécurité ou clé de chiffrement. Obtenez ces informations et inscrivez-les dans le tableau ci-dessous.



🖉 Mémo

- Vous ne pourrez configurer la connexion au réseau sans fil si vous ne disposez pas de ces informations de sécurité.
- Où trouver les informations de sécurité
- Consultez le manuel fourni avec votre équipement de réseau.
- ② Le SSID par défaut peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- ③ Si vous ne parvenez pas à trouver ces informations de sécurité, prenez contact avec le fabricant du routeur, votre administrateur réseau ou votre fournisseur Internet.
- ④ Le SSID et les clés réseau (mot de passe) peuvent être sensibles à la casse.



Appuyez sur > en regard de [Assistant de configuration du réseau local sans fil].

Activer le réseau local sans fil	ON OF
	Auc
Assistant de configuration du réseau local sans fil	
Nom de la machine	SewingMachine + •
	Modifier
État du réseau local sans fil	3
Autres	
Réinit, réseau	Réinitialise

 \rightarrow Une liste des SSID disponibles s'affiche.



Appuyez sur > à côté du SSID que vous avez noté.

Sélectionner SSID.,,	
	>
	>
	>
	>
	>
	>
	>
	>
Retour Actualiser	SSID enregistré SSID

 \rightarrow L'écran de saisie de la clé réseau (mot de passe) s'affiche.

Mémo

• Si le SSID que vous avez noté n'apparaît pas dans

la liste, appuyez sur Actualiser .

- Si le SSID ne s'affiche toujours pas, spécifiez-le manuellement comme expliqué ci-dessous.
 - 1 Appuyez sur Nouveau SSID .
 - ② Saisissez le SSID souhaité, puis appuyez sur
 OK
 - ③ Sélectionnez la méthode d'authentification et le mode de chiffrement.
- Si la machine a déjà été connectée au réseau,

appuyez sur ssiD enregistré, puis sélectionnez le SSID enregistré.

Saisissez la clé réseau (mot de passe) précédemment notée, puis appuyez sur or .

0	Clé ré	seau										
	11									<		>
٥	W	r E	n I	R	т	Y	T	U	1	T	0	r
[A	S	D	F	6	1	н	J	T	ĸ	T	L
		z	x	c		ſ	в	N	Ĩ	м		
0	4 . 4			_	1	ĩ			A		1	T



Lorsque le message suivant s'affiche, appuyez sur



→ Une fois la connexion établie, le message suivant apparaît :

				ń
Connecté	au réseaul	ocal sans	fil	
		ок		



Appuyez sur pour quitter la procédure de configuration.



🖉 Mémo -

- Une fois la machine connectée, la puissance du signal réseau est indiquée par une icône en bas à droite de l'écran.
- Une fois configurée, la connexion au réseau sans fil s'établit automatiquement à chaque mise sous tension de la machine. Cependant, l'option [Activer le réseau local sans fil] dans l'écran des paramètres de réseau doit rester configurée sur [ON].

Utilisation du menu [Autres] pour configurer la connexion au réseau sans fil

Le menu [Autres] contient les options suivantes :



- Permet de spécifier manuellement les paramètres TCP/ IP
- ② Affiche l'adresse MAC
- ③ À utiliser lorsqu'un proxy est nécessaire

Application de surveillance

En installant l'application de surveillance sur votre tablette ou appareil mobile (smartphone) et sur la machine, et en connectant cet appareil au même réseau sans fil, vous pouvez surveiller l'état de la machine. Vous pouvez également déterminer à quel moment changer la bobine de fil et quelle couleur utiliser. De plus, vous pouvez recevoir une notification lorsque la machine s'arrête.

Installation de l'application



Utilisez votre appareil mobile pour visiter Google Play™ ou l'App Store.





Google Play™

App Store

Installez [My Stitch Monitor (Mon Moniteur de Point)] pour surveiller le fonctionnement de la machine à broder.



My Stitch Monitor (Mon Moniteur de Point)

Mémo

- Pour télécharger et installer l'application, vous pouvez également rechercher [My Stitch Monitor (Mon Moniteur de Point)] dans Google Play[™] ou l'App Store.
- Visitez le site Web suivant pour plus d'informations sur l'application : http://s.brother/cpban/

■ Surveillance

Mémo

• L'application sera mise à jour périodiquement. Les descriptions suivantes peuvent différer des écrans et des opérations réels.

Connectez la machine à votre réseau sans fil. (page 30)

Confirmez que votre appareil mobile et votre machine sont connectés au même réseau.

Appuyez sur l'icône de [My Stitch Monitor (Mon Moniteur de Point)] sur votre appareil mobile pour ouvrir l'application.

Suivez les instructions qui apparaissent dans l'application pour la connecter à votre machine.

- Sélectionnez le nom qui apparaît à côté de [Nom de la machine] dans l'écran des paramètres du réseau local sans fil (LAN) de votre machine.
- \rightarrow La machine peut désormais être surveillée.
Chapitre 2 FONCTIONS DE **BRODERIE DE BASE**

PROCÉDURES DE BASE

Cette section décrit les procédures de broderie de base. Lisez la totalité de la procédure ci-dessous avant d'utiliser la machine.

Étape	Opération	Page de référence			
1	Installez la canette.	35			
2	Mettez la machine sous tension.	22			
3	Sélectionnez un motif de broderie.	37			
4	Éditez le motif de broderie.	46			
5	5 Vérifiez l'aperçu de l'image.				
6	6 Placez le tissu dans le cadre de broderie.				
7	Fixez le cadre de broderie sur la machine.	66			
8	Indiquez les réglages de broderie.	70			
9	Vérifiez la zone de broderie.	74			
10	Procédez à l'enfilage supérieur.	76			
11	Appuyez sur le bouton « Marche/ Arrêt » pour démarrer la broderie. (Une fois la broderie terminée, la machine s'arrête automatiquement.)	82			
12	Retirez le cadre de broderie.	86			
13	Mettez la machine hors tension.	23			

INSTALLATION DE LA CANETTE

Lorsque vous achetez la machine à broder, seul le compartiment à canette est installé dans le crochet. Insérez une canette bobinée de fil de la canette pour la broderie.

ATTENTION

- N'utilisez que des canettes préremplies (type Fil-Tec/TRU-SEW POLYESTER « Filaments ») ou des canettes métalliques conçues spécifiquement pour cette machine.
- Lorsque vous bobinez le fil de la canette, utilisez le bobineur de canette en option (page 123) et des canettes métalliques.

∀ **Remarque**

- Avant de commencer à broder, vérifiez que la quantité de fil de la canette est suffisante pour réaliser le motif.
- Veillez à nettoyer le compartiment à canette à chaque changement de canette. (page 139)

Retrait du compartiment à canette



Ouvrez le couvercle du crochet.

Tirez-le vers vous.



Tirez le porte-fil vers vous s'il n'est pas déjà tiré vers l'avant.



Pour accéder facilement au compartiment à canette, tirez le porte-fil vers l'avant.

Mémo

• Le porte-fil est un dispositif permettant de maintenir le fil lorsque vous commencez à broder ou coupez le fil.

• Canette métallique (page 123)

ATTENTION

• Vous ne pouvez déplacer le porte-fil que dans un certain intervalle. Ne le tirez pas trop fort.

Saisissez le bouton d'ouverture du compartiment à canette, puis retirez le compartiment.



■ Application d'huile sur la machine

Après avoir retiré le compartiment à canette, appliquez de la coursière. Vous devez appliquer de l'huile sur le logement du crochet. Pour plus de détails sur l'application d'huile sur la machine, reportez-vous à la section « Application d'huile sur la machine » à la page 142.

to Remarque

З

• Versez une goutte d'huile sur le crochet une fois par jour avant utilisation.

Installation de la canette

nsérez la canette dans le compartiment à canette.

• Canette préremplie



① Pointe magnétique



☆ Remarque

 Vérifiez que le fil se déroule de la canette dans le sens des aiguilles d'une montre, comme illustré. Si, une fois la canette installée, le fil se déroule dans le sens opposé, vous ne pourrez pas réaliser la broderie correctement.





- ① Fente
- ② Ressort de réglage de tension



Faites passer le fil par l'ouverture du ressort de réglage de tension.



① Environ 5 cm (2" / pouces).

• Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage de la tension du fil de la canette » à la page 102.

Installation du compartiment à canette

1

Fixez le compartiment à canette sur le crochet.

Insérez le compartiment à canette tout en alignant son onglet sur l'encoche du crochet, comme illustré.



① Onglet ② Encoche





Fermez le couvercle du crochet.



SÉLECTION D'UN MOTIF DE **BRODERIE**

Sélection générale de motifs

La procédure de sélection d'un motif diffère en fonction du type de motif; toutefois, la procédure générale de sélection d'un motif est décrite ci-dessous.



Т

Dans l'écran de sélection du type de motif, appuyez sur la touche correspondant à la catégorie de votre choix.

Écran de sélection du type de motif



- ① Motifs de broderie (page 38)
- 2 Motifs d'encadrement (page 39)
- ③ Motifs monogrammes et d'encadrement (page 40)
- ④ Motifs de caractères (page 41)
- 5 Motifs de broderie courants/Grands motifs de boutonnières (page 39)
- 6 Motifs d'alphabet décoratif (page 43)
- 7 Motifs enregistrés dans la mémoire de la machine (page 116)
- Motifs enregistrés sur un support USB (page 116) 8
- (9) Motifs enregistrés sur un ordinateur (page 116)
- 116) Motifs à transférer via le réseau sans fil (page 116)

Dans l'écran de liste des catégories de motifs, qui 2 apparaît ensuite, appuyez sur la catégorie de votre choix pour la sélectionner.

2000	- X	
	, and the second	





Dans l'écran de liste des motifs, qui apparaît ensuite, appuyez sur le motif de votre choix pour le sélectionner.





Motifs monogrammes et d'encadrement

Vous pouvez créer des motifs monogrammes en combinant deux ou trois lettres.

🚹 Appuyez sur 🚳.



3

Appuyez sur la touche correspondant au style de caractère souhaité.



- \rightarrow L'écran de saisie apparaît.
- Si ④ est sélectionné, la liste des motifs d'encadrement apparaît. Lorsque vous créez un motif en combinant des lettres et un cadre, peu importe lequel des deux vous choisissez en premier lieu. L'ordre de broderie varie en fonction de l'ordre de sélection des parties du monogramme. Pour cet exemple, nous choisirons d'abord les lettres.

Sélectionnez les caractères.

Appuyez sur les onglets pour sélectionner d'autres formes de caractères, puis appuyez sur la touche pour obtenir une lettre par onglet.



- Étant donné que la forme des lettres est la même avec ce motif, aucun onglet ne peut être sélectionné.
- Onglets
- ② Pour changer la police de caractères, appuyez sur Retour pour revenir à l'écran de sélection du motif.

→ Les caractères sélectionnés apparaissent dans la zone d'aperçu du texte et dans la zone d'affichage de motif.



- ① Zone d'aperçu du texte
- ② Zone d'affichage de motif
- ③ Si vous n'avez pas sélectionné le bon caractère ou si vous voulez en sélectionner un autre, appuyez sur

pour supprimer le dernier caractère sélectionné, puis appuyez sur la touche du caractère souhaité.

④ Touche de saut de ligne

Mémo

4

5

• En fonction du style du monogramme, il existe un nombre prédéfini de lettres. Toutefois, vous pouvez en entrer d'autres. Si vous avez sélectionné trop de

lettres, appuyez sur pour supprimer les lettres.

 Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner plusieurs lettres afin d'utiliser ces caractères de la même manière qu'un autre motif de caractère sans créer de monogramme.



Modifiez les caractères si nécessaire. (page 42)

- caractères.
- ② Permet de modifier la taille des caractères.
- ③ Permet de modifier la disposition du texte.
 ④ Permet de modifier l'espacement des motifs de caractères.
- ⑤ Permet de modifier l'alignement du texte.

Appuyez sur Régler

 \rightarrow L'écran d'édition des motifs apparaît. Ensuite, nous combinons les lettres et un cadre.



Touches de saisie des motifs de caractères

Mémo

• Lorsqu'une touche est grisée, vous ne pouvez utiliser cette fonction avec le motif sélectionné.





Affichage					
Nom de la touche	Fonction				
Retour	Permet de revenir à l'écran précédent.				
Touche Retour					
	Permet de modifier la taille des motifs de caractères. Pour modifier la taille d'un				
Touche de taille	caractère, appuyez sur ABC A pour				
	afficher ABCA, puis sélectionnez le				
	caractère concerné. La taille du caractère sélectionné est modifiée.				
	Vous ne pouvez pas modifier la taille				
	des petites polices $\begin{bmatrix} 41\\ ABCDE \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 42\\ ABCDE \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 43\\ ABCDE \end{bmatrix}$,				
	ABCDE, "AFF37 et Accercy.				
ABC	Permet de modifier la disposition des				
Touche de	 Motifs de caracteres. Pour disposer les motifs de caractères. 				
disposition	le long d'un arc de cercle, appuyez sur				
	A ^B €, <u>A</u> ^B S, <u>A</u> ^B ∩∩ OU <u>B</u> .				
	: aplatit l'arc de cercle.				
	: arrondit l'arc de cercle.				
	Pour disposer les motifs de caractères				
	le long à une lighe inclinee, appuyez				
	Sur ABY.				
	: modifie l'orientation de la ligne				
	dans le sens anti-horaire.				
	dans le sens horaire.				
	• ABC : réinitialise la position.				
	Affichage Nom de la touche Touche Retour Touche Retour Touche de taille				

	Affichage	
N°	Nom de la touche	Fonction
4	A B C	Permet de modifier l'espacement des motifs de caractères.
	Touche d'espacement	• *ABC* : augmente l'espacement des
	des caractères	caractères.
		caractères.
		Pour modifier l'espacement après un caractère, appuvez sur ABC A pour
		afficher ABCA, puis sélectionnez le caractère concerné. L'espacement entre le caractère sélectionné et le caractère suivant est modifié.
		ABCD E ↔ ABCDE
		$\blacksquare A B C D E \leftrightarrow ABCDE$
		sélectionné vers le haut.
		déplace le caractère sélectionné vers le bas.
		Example 1 - Example 2 - E
5		Permet de modifier l'alignement. Cette fonction est disponible lorsque vous
	Touche d'alignement	 saisissez plusieurs lignes de caractères. I = 1 I définit un alignement à droite.
		ABCDE FGH JKLMN JKLMN e ### : définit un alignement à gauche. ABCDE ABCDE FGH JKLMN JKLMN
		ABCDE FGH IJKLMN
6	RAA	Permet de modifier la police de caractère. Suivant la police sélectionnée,
	Touche de type	la modification n'est pas toujours possible.
		Pour modifier la police d'un caractère,
		ABC A, puis sélectionnez le caractère
		concerné. La police du caractère sélectionné est modifiée.

2

	Affichage		3 Appuyez sur le motif souhaité.
N°	Nom de la touche	Fonction	ABCDEĨ
7	Régler	Renvoie à l'écran de modification de motifs de caractères.	
	Touche Régler		
8		Permet d'insérer un espace.	 ① Retournez le motif horizontalement si vous le souhaitez
	Touche d'espacement		→ Le motif sélectionné apparaît dans la zone d'affichage de motif.
9	L	Crée une nouvelle ligne.	Appuyez sur Régler
	Touche de saut de ligne		\rightarrow L'écran d'édition des motifs apparaît.
10		Supprime un caractère.	b Observez la procédure de l'étape b à l'étape b , dans la section « Motifs de broderie » à la page 38.
	Touche d'effacement		■ Alphabet d'appliqués
1	- Touches de	Permet de sélectionner une catégorie de caractère.	1 Appuyez sur State .
12	ABC A	Permet de modifier un seul ou l'ensemble des caractères	Appuyez sur AB.
	Touche de sélection un/ tous	ABC A : modifie l'ensemble des caractères. ABC A : modifie un caractère unique.	AB AB AB
13	Touches de sélection de	Déplace le curseur et sélectionne un caractère.	AA AA AD Juij
(14)	caractère	Permet de basculer entre la position	\rightarrow La liste des motifs d'alphabet d'appliqué s'affiche.
	Touche de texte vertical/ horizontal	d'affichage du texte horizontale/verticale. (Police japonaise uniquement)	3 Appuyez sur le motif souhaité.
15	Broderie Raccourci	Raccourci clavier vers l'écran de broderie.	FGHIJ
	clavier		
Mo	otifs d'alphal	bet décoratif	① Permet de modifier la taille du caractère.
0	Appuyez sur	æ.	→ Le motif selectionne apparait dans la zone d'affichage de motif.
	Appuyor and la	estázovia coulocitán	4 Appuyez sur
2	Appuyez sur la	categorie sounaitee.	

☆ Remarque ————————————————————————————————————
 Pour plus de détails sur la broderie d'appliqués,
reportez-vous à la section « Broderie de motifs
d'appliqué » à la page 94.

AB 📲 AB AB

AB AB AB

AA AA AB AB

■ ? +11-+

Appuyez sur OK Combinaison de motifs 8 Lorsque vous avez terminé vos modifications, appuyez Exemple : 9 SUI Fin Edition ALEKARAN HARAMA Mémo Les motifs combinés seront brodés dans l'ordre où vous les avez spécifiés. Sélection du motif à éditer Si vous avez combiné plusieurs motifs, utilisez les flèches et > pour sélectionner le motif à modifier. En outre, Sélectionnez un motif et appuyez sur Régler vous pouvez sélectionner des motifs en appuyant directement sur l'écran avec votre doigt ou le stylet. Appuyez sur Ajouter 195.4 mm 158.5 mm - A 0 A AME: 88 (P) < • LOVE Ó × 33.8 mm ↓ -2.9 mm ○ 0.0° 116.8 mm ↔ 0.0 mm ■ 1 $\langle \cdot \cdot \rangle$ Appuyez sur **A**A. З Sélectionnez ABC et saisissez « LOVE ». \$ 5 Δ ■ [?] +II(\rightarrow Les caractères que vous saisissez s'affichent au centre de la zone du motif de broderie. Sélection de plusieurs motifs simultanément Appuyez sur Régler Vous pouvez facilement modifier plusieurs motifs, par exemple, lorsque vous déplacez des motifs combinés, s'ils sont sélectionnés simultanément. Utilisez le pavé < • > pour déplacer les caractères. $\Box O \Delta$ Appuyez sur 6 1 Vous pouvez également déplacer les caractères en les DI O faisant glisser directement sur l'écran avec votre doigt ou le 💼 🔛 🕒 $\langle \cdot \rangle$ stylet. L V J Appuyez sur 👜 pour modifier la couleur des Т ABC ABC ABC caractères. (page 55) ** ۲ 195.4 mm 6 Broderie 🖁 🗈 😰 +II 🖙 🔗 \rightarrow L'écran de sélection multiple apparaît. LOVE □ 33.8 m 116.8 m ↔ 0.0 m 1 100 € **Г ^** < • > • L V J ** Ajouter 🗇 🗇 🔿

Sélectionnez plusieurs motifs en formant un cadre sur 2 l'écran à l'aide de votre doigt autour des motifs de votre choix.



Mémo

 Vous pouvez sélectionner ou désélectionner plusieurs motifs dans l'écran de sélection multiple.

Appuyez sur < ou > pour vérifier les motifs

sélectionnés, puis appuyez sur Régler

Sélection multiple	
Sélectionnez un motif	à ajouter.
Sélection	Régler
	ОК

Le motif sélectionné est entouré d'un cadre rouge.

- Appuyez sur 💵 pour sélectionner tous les motifs dans la zone d'affichage.
- Appuyez sur 🕰 pour désélectionner tous les motifs sélectionnés.
- Il est également possible de sélectionner les motifs en appuyant dessus sur l'écran.
- Lorsque l'écran de sélection multiple est affiché, vous pouvez déplacer les motifs en appuyant sur Г ^ ¬





Appuyez sur pour revenir à l'écran de OK modification de motifs.

• Les motifs sélectionnés sont entourés d'un cadre rouge.

Regroupement d'une sélection de plusieurs motifs

Si les motifs sélectionnés à la section « Sélection de plusieurs motifs simultanément » à la page 44 sont regroupés, il est possible de les modifier en tant que motif unique.



 \rightarrow Les motifs sélectionnés sont regroupés.



• Appuyez sur 😼 pour séparer les motifs. S'il existe plusieurs groupes de motifs, le groupe de motifs sélectionné est séparé.





0

Séparés

Regroupés

ÉDITION DU MOTIF DE BRODERIE

Présentation de l'écran de modification de motifs

Mémo

• Lorsqu'une touche est grisée, vous ne pouvez utiliser cette fonction avec le motif sélectionné.



	Affichage		
N°	N° Nom de la Fonction touche		Page
	195.4 mm 158.5 mm	Indique la taille du motif de broderie apparaissant dans la	
1	Taille du motif	zone d'affichage de motif. La valeur supérieure indique la hauteur et la valeur inférieure la largeur. Si le motif de broderie comporte plusieurs motifs combinés, la taille indiquée est celle de tous les motifs.	_
2	Indicateurs de cadres de broderie	Indiquent la taille des cadres de broderie pouvant être utilisés pour broder le motif apparaissant dans la zone d'affichage du motif.	63

N°	Affichage Nom de la	Fonction	Page
	Taille	Indique la taille du motif en cours de modification. La valeur supérieure indique la hauteur et la valeur inférieure la largeur.	_
	‡ -2.9 mm Distance par rapport au centre (verticale)	Indique la distance verticale de déplacement du motif en cours d'édition.	_
3	← 0.0 mm Distance par rapport au centre (horizontale)	Indique la distance horizontale de déplacement du motif en cours d'édition.	_
	0.0° Angle de rotation	Indique l'angle de rotation du motif en cours d'édition.	_
	Nombre de couleurs de fil	Indique le nombre total de couleurs de fil du motif en cours d'édition.	_

FONCTIONS DE BRODERIE DE BASE

	Affichage				Affichage		
N°	Nom de la touche	Fonction	Page	N°	Nom de la touche	Fonction	Page
		 Affiche la fenêtre de définition de la taille du motif. • f**: • réduit la taille du 			Touche d'alignement	Dispose plusieurs motifs sur une ligne.	51
		 motif de maniere proportionnelle. i réduit la taille du motif verticalement. i réduit la taille du 			Touche d'appliqué de broderie	Transforme le motif en cours d'édition en motif d'appliqué.	95
		 motif horizontalement. i augmente la taille du motif de manière proportionnelle. 		6	T Touche de modification des lettres	Permet de modifier des caractères.	48
		•: augmente la taille du motif verticalement.			A B C	Permet de changer la couleur de fil de chaque	
		 • augmente la taille du motif horizontalement. • modifie la taille du motifie na concentent la 			Touche multicolore	caractère d'un motif; vous ne pouvez utiliser cette touche que si vous avez sélectionné un motif de caractères.	55
	Touche de taille	 nombre de points. (mode de redimensionnement normal) Imati : modifie la taille du motif en conservant la densité de fil. (mode de 	_		Touche de réglages de coupure des points sautés	Sélectionnez afin que les points sautés du motif sélectionné soient coupés ou non.	49
		 calcul de point) calcul de point) germet de sélectionner le motif que vous souhaitez modifier. 			Ajouter Touche Ajouter	Ajoute un motif. Si vous appuyez sur cette touche, l'écran de sélection du type de motif s'affiche.	44
4		 <td></td><td></td><td>Touche d'effacement</td><td>Efface le motif. Si vous appuyez sur cette touche, le motif en cours d'édition est effacé.</td><td>_</td>			Touche d'effacement	Efface le motif. Si vous appuyez sur cette touche, le motif en cours d'édition est effacé.	_
		 irétablit la taille de motif initiale. irétablit la taille de l'écran. irmodifie la taille du motif (motifs de caractères) 		٦	Touche d'annulation	Annule la dernière opération effectuée et ramène à l'état précédent. Une opération est annulée à chaque fois que vous appuyez sur cette touche.	_
	Ö	Affiche la fenêtre de rotation du motif.			Touche de restauration	Restaure l'opération précédemment annulée.	_
	Touche de	• i rétablit l'angle initial. Faites pivoter le motif à l'aide des touches de rotation ou en faisant glisser le point rouge situé au coin	_		Fin Edition Touche Fin édition	Met un terme à l'édition et passe à l'écran de réglages de broderie.	_
	rotation	du motif. Vous pouvez également utiliser les touches de déplacement lors du processus de rotation.		7	Touche d'aperçu	Affiche un aperçu de l'image du motif.	_
	Touche de changement de couleur de fil	Modifie la couleur du motif.	55	8	Touche d'agrandissement	Règle la taille de l'affichage du motif en cours d'édition à 100 %, 125 %, 150 % ou 200 %.	-
	Touche de bordure	Permet de créer et de modifier un motif répétitif.	51				

	Affichage		
N°	Nom de la touche	Fonction	Page
	Touche d'image en	Affiche une image en miroir	_
	miroir		
	horizontal	Modifie la densité du fil pour	
	<i>///////</i>	certains caractères et motifs	50
9	Touche de densité	modifier la densité des autres motifs	50
		dans le mode de calcul de point.	
	9	Le motif dupliqué est placé	_
	Touche de copie	légèrement en dessous et à droite du motif original.	
		Regroupe plusieurs motifs	45
	Touche de regroupement	sélectionnés.	15
10	Touches de	déplace le motif au	44
	positionnement	centre de la zone de	
<u> </u>	C Silastice >	Sélectionne le motif en cours	
	Touches de	d'édition lorsque le motif de broderie comporte plusieurs	44
(II)	sélection de motif	motifs combinés.	
		Permet de sélectionner plusieurs motifs	
	Touche de	simultanément, pour	44
	Touche	Crée un effet de pointillé ou	00
	pointillé/quilting	de quilting (courtepointe) en écho autour du motif.	98
	en écho		
	ABC	Sépare des motifs de caractères continus afin d'en	
		ajuster l'espacement ou de les modifier	
		individuellement par la suite.	
12	Touche de	• • permet de	_
	division du	sera séparé.	
	lexie	• Z : sépare le motif. Un	
		peut être fusionné à l'aide de	
		la touche .	
	ABC	Eusianne les motifs da	
	Touche de fusionnement	caractères sélectionnés.	50
	du texte		
13	Broderie	Raccourci clavier vers	38
	Raccourci clavier		

■ Modification des caractères



Pour plus de détails sur les touches de saisie, reportezvous à la page 42.

Mémo

 Pour modifier les motifs de caractères composés de plusieurs lignes, dans l'écran d'édition, vous devez dégrouper le motif. (page 45)

Modification de la taille et de la densité du motif

Deux méthodes permettent de modifier la taille du motif.

En sélectionnant *mi*, vous pouvez modifier la taille du motif en conservant la densité du fil. La machine recalcule alors automatiquement le nombre de points. Grâce à cette fonction, vous pouvez agrandir ou réduire le motif à un taux supérieur au redimensionnement normal du motif.

Mémo

1

- Cette fonction ne peut pas être utilisée sur des motifs de caractères, des motifs d'encadrement, des motifs répétitifs et des grands motifs de boutonnières.
- Les motifs constitués d'un nombre important de points (100 001 ou plus) ne peuvent pas être redimensionnés en conservant la même densité de fil.
- Suivant le motif choisi, la taille de motif peut être augmentée jusqu'à 200 % ou réduite jusqu'à 60 %.
- Vous pouvez également modifier la taille du motif en faisant glisser le point rouge autour de celui-ci.

Appuyez sur ☐ pour sélectionner ☐ ou Ш

- * **I**: modifie la taille du motif en conservant le nombre de points. La densité du fil pour le motif augmente ou diminue.
- : modifie la taille du motif en conservant la densité de fil. Vous pourrez changer la densité du fil une fois la taille du motif modifiée. Le nombre de points est recalculé en fonction de la taille du motif.
- Lorsque vous sélectionnez 📶 lors de l'étape 1, un

message s'affiche, vous invitant à rétablir la taille, l'angle

et la position d'origine du motif. Appuyez sur

Appuyez sur chaque touche pour modifier la taille du motif comme vous le souhaitez.



Appuyez sur

Mémo

• Après avoir redimensionné le motif à l'aide de la

fonction de l'étape , appuyez sur multiple dans l'écran de modification pour modifier la densité du fil si nécessaire.

Couper des points sautés

Lorsque les points sautés sont réglés pour être coupés, la broderie n'aura plus besoin d'être nettoyée après la broderie. Couper des points sautés augmente toutefois la durée de broderie.

Vous pouvez choisir si les points sautés du motif sélectionné seront coupés ou non.

D Sélectionnez le motif dont les points sautés doivent être coupés.



	Ó	A	M	Г	^	٦
	188	e		<	•	>
	0	***		L	\sim	L
т	A B C	A BC	ABC	<	Selection	>
%					00	
Ajouter		5	Ċ		Fin	Edition

• Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage est activé ou désactivé.

Les fils sont coupés.

Les fils ne sont pas coupés.

≝X¥

• Sur l'écran de modification de motifs, si la touche de réglages de coupure des points sautés est sélectionnée

(***), les points sautés seront coupés, même si [Réglage initial de coupe de fil] est défini sur [OFF].

Mémo

- Lorsque vous combinez des motifs, vous pouvez choisir si les points sautés seront ou non coupés pour chaque motif.
- Si vous avez sélectionné plusieurs motifs, certains dont les points sautés seront coupés (**X*) et d'autres dont les points sautés ne seront pas coupés (**X*), la touche de réglages de coupure des points sautés pour les motifs combinés s'affiche comme suit : (**X*).
- Appuyez sur (***) pour appliquer le même réglage que pour [Réglage initial de coupe de fil] dans l'écran des réglages pour tous les motifs.

■ Couper des points sautés entre les caractères Les longueurs des points sautés entre les caractères (du point final d'un caractère au point de départ du prochain caractère) varient en fonction de la police utilisée et de l'espacement des caractères. Si la longueur est supérieure au réglage spécifié, les points sautés sont coupés. Pour plus de détails sur la définition de la longueur pour la coupure des points sautés, reportez-vous à la page 110. Exemple :



- ② Point de départ
- ③ Longueur du point sauté

Combinaison de motifs de caractères séparés

Vous pouvez combiner deux lignes séparées de motifs de caractères. Vous pouvez aligner les caractères selon l'ordre spécifié. Il n'est pas possible de combiner les lignes de motifs de caractères si le texte contient un saut de ligne saisi à l'aide de la fonction Saut de ligne.



Sélectionnez le groupe de motifs de caractères que vous souhaitez combiner.

- Le numéro [1] est attribué au caractère sélectionné.
- dessus sur l'écran, ou en appuyant sur < ou >

pour vérifier les motifs à sélectionner, puis en

appuyant sur Régler



→ Les numéros [1] et [2] sont temporairement attribués aux motifs.

de ces 2 motifs.

Appuyez sur 💴 ou 💷 pour déterminer l'ordre

Appuyez sur ок pour revenir à l'écran précédent.

Modification de la densité du fil

Vous pouvez modifier la densité du fil pour certains caractères et motifs d'encadrement. Pour certains types de motifs, la densité du fil peut être modifiée en recalculant le nombre de points du motif. (page 49)

Vous pouvez spécifier un réglage entre 80 % et 120 % par incréments de 5 %.





 \rightarrow L'écran ci-dessous apparaît.



- ① Diminue la densité du motif.
- Augmente la densité du motif. 2
- 3 Ferme l'écran.

1

Sélectionne une densité de fil inférieure/ supérieure





Chaque fois que vous appuyez sur une touche, la densité du fil est légèrement agrandie ou réduite.

• Pour rétablir la densité de fil d'origine (standard), sélectionnez [100%].



Alignement des motifs de broderie



Sélectionnez les motifs que vous souhaitez aligner. (page 44)



Appuyez sur ⊨ , puis sélectionnez la touche 2 correspondant à l'alignement souhaité.

Exemple



Mémo

• Vous pouvez sélectionner plusieurs motifs en appuyant directement dessus dans cet écran.



② pour rétablir l'alignement initial. • Appuyez sur

Conception de motifs répétitifs

La fonction de bordure vous permet de créer un modèle composé de motifs répétitifs.



1

Sélectionnez le motif que vous souhaitez répéter et appuyez sur Régler







Sélectionnez le sens de la répétition du motif.



- (1) Sens horizontal
- 2 Sens vertical

4

 \rightarrow L'indicateur du sens du motif change en fonction du sens sélectionné.



pour répéter le motif à droite.

- Pour supprimer le motif à gauche, appuyez sur
- Pour supprimer le motif à droite, appuyez sur







1	Appuyez sur	
2	Appuyez sur	• •
		1 1919 - C 1
3	Appuyez sur à broder.	Image: Section of the section of t
		²²²
		23.3 m : 0.0 m ♀ 0.0" № ♀ 182.0 m ↔ 72.8 m ♀ 25 № ♀ 000 8 000 8 ↓ 下 ㅜ ┮ ← → ↓ ↓ ↓ ✓ Secce ▶
	1	ox ■ 2 +11=+ S ??
	① Appuyez de fil.	sur ce bouton pour annuler le réglage du repère
	🕅 Mém	0
	• Si vous a	vez deux ou plusieurs éléments, 💽 et w et 🕩 permettent de sélectionner un juel attribuer un ou plusieurs repères de fil.
4	Appuyez sur	ОК

Mémo

 Si vous faites pivoter le motif de bordure combiné dans l'écran de réglages de broderie, le repère de fil est supprimé.

Broderie répétitive d'un motif

Une fois le motif répétitif créé, remettez le tissu dans le cadre de broderie et commencez à broder le motif suivant.

🛛 Mémo -

 À l'aide du cadre à broder magnétique en option, vous pouvez facilement remettre en place le tissu sur le cadre sans avoir à démonter celui-ci de la machine. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel fourni avec le cadre à broder magnétique.



Créez le motif répété avec le repère de fil placé au centre de l'extrémité du motif. (page 53)



5 Replacez le tissu dans le cadre de broderie.

🖞 Remarque

• Réglez la position du tissu de sorte que la zone de broderie du motif suivant figure dans la zone de broderie de la feuille de broderie.



- ① Motif brodé en premier
- ② Position du prochain motif à broder
- ③ Zone de broderie de la feuille de broderie

Fixez le cadre de broderie sur la machine, puis appuyez sur 🔝 dans l'écran de réglages de broderie.

7 Appuyez sur 🛅.
😝 Appuyez sur 🕂 pour définir le point de départ à
yauche du motif.
Э Appuyez sur ок.
O Alignez le point de chute de l'aiguille avec le repère de fil sur le tissu.
Si l'emplacement du motif ne peut pas être aligné à l'aide des touches de positionnement, replacez le tissu puis tentez d'aligner de nouveau la position à l'aide des touches de positionnement.
 Remarque Une fois le motif de bordure combiné aligné, ne le faites pas pivoter sur l'écran de réglages de broderie. Si vous faites pivoter le motif dans l'écran

de réglages de la broderie après l'alignement, le motif ne sera pas correctement aligné sur le repère

de fil ou le point de départ.



Enlevez le repère de fil.



Appuyez sur Avenuillage, puis sur le bouton « Marche/ Arrêt » pour commencer la broderie.

MODIFICATION DES COULEURS

Spécification de texte multicolore

Les caractères d'un motif d'alphabet sélectionnés à la page 41 sont définis sur la couleur noire. Vous pouvez modifier la couleur des caractères à l'aide de la touche de changement de couleur de fil; toutefois, pour changer la couleur des différents caractères, appuyez sur la touche multicolore pour l'activer, puis spécifiez la couleur de chaque caractère.



٦



• Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage est activé ou désactivé.



• Pour plus de détails sur la modification de la couleur de fil, reportez-vous à la section « Changement des couleurs du motif » ci-dessous.

Changement des couleurs du motif

Vous pouvez modifier les couleurs du motif et afficher l'aperçu à l'écran.



2

	Ó	A	ANW.	Г	^	٦
	88	면		<	•	>
jiile	0			L	×	٦
Т	A S C	ABC		<	Selection	>
%					02	2
Ajouter			C		Fin	Editi
	α.		না না	-		0

 \rightarrow L'écran de changement de couleur de fil apparaît.

Dans l'affichage des séquences de couleurs de fil, sélectionnez la couleur de fil qui doit être changée.

• Si la couleur de fil souhaitée ne s'affiche pas, utilisez la barre de défilement sur la droite pour l'afficher.

 \rightarrow L'image de la couleur de fil sélectionnée s'affiche.



- ① Image de couleur de fil sélectionnée
- ② Barre de défilement
- Pour combiner la même couleur de fil lorsque celle-ci est utilisée plus d'une fois, sélectionnez la couleur

concernée puis appuyez sur 🔊. La touche affichée

devient set toutes les couleurs de fil de la séquence qui sont identiques à la couleur sélectionnée s'affichent en bleu.



• Vous pouvez sélectionner directement la partie du motif dont vous souhaitez changer la couleur dans le motif.

Sélectionnez la marque du fil, puis appuyez sur A, A, ou M, ou bien appuyez directement sur la couleur souhaitée pour la sélectionner dans la palette.



- ① Permet de sélectionner la marque du fil.
- ② La couleur qui s'affiche dans le champ correspond à la couleur sélectionnée.
- ③ Rétablit la couleur originale.
- ④ Affiche le nom de la couleur de fil sélectionnée.

→ Dans la zone d'affichage de motif, la couleur de la partie du motif sélectionnée est modifiée.

Mémo

• Appuyez sur Numéro pour spécifier une couleur de fil en saisissant le numéro correspondant.



Après avoir modifié les couleurs, appuyez sur

Recherche de nouvelles combinaisons de couleurs à l'aide de la fonction Couleurs aléatoires

Lorsque la fonction Couleurs aléatoires est activée, la machine suggère de nouvelles combinaisons de couleurs pour le motif de broderie sélectionné. Une fois l'effet souhaité sélectionné parmi les quatre combinaisons de couleurs disponibles ([Aléatoire], [Vif], [Dégradé] et [Doux]), un exemple de l'effet choisi apparaît.



 \rightarrow L'écran de changement de couleur de fil apparaît.





tä **Remarque**

 Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible selon le motif sélectionné (par exemple, un motif de

bordure, un motif sous licence). Si la touche set grisée, sélectionnez un autre motif.

Sélectionnez la marque de fil et le nombre de couleurs que vous souhaitez utiliser pour créer votre motif.



- ① Marque du fil pour les couleurs
- ② Nombre de couleurs à utiliser

🖉 Mémo

З

• Si vous appuyez sur pour le changer en , les couleurs de fil actuellement sur le support de bobines seront sélectionnées.

Sélectionnez l'effet souhaité.



- ① Effets des combinaisons
- → Si vous sélectionnez [Aléatoire] ou [Dégradé], l'écran de définition des couleurs s'affiche.
- Si la touche prioritaire de bobine de fil est aucun écran de définition de couleurs ne s'affiche.
 Passez à l'étape 7.
- → Si vous sélectionnez [Vif] ou [Doux], aucun écran de définition de couleurs ne s'affiche. Passez à l'étape

Appuyez sur Auto Man. pour passer en mode Man. et

spécifier la couleur de fil à utiliser pour cet effet.

 Si vous n'avez pas besoin de spécifier de couleur de fil, sélectionnez

Réglage [Man.] pour [Aléatoire]

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 6 couleurs à utiliser avec l'effet [Aléatoire]. L'effet sera créé à partir des couleurs sélectionnées.



Sélectionnez les couleurs souhaitées dans la palette.
 Une liste des couleurs sélectionnées s'affiche.

Réglage [Man.] pour [Dégradé]

Vous pouvez sélectionner une couleur à utiliser avec l'effet [Dégradé]. L'effet sera créé à partir de la couleur sélectionnée.



Sélectionnez la couleur souhaitée dans la palette.
 La couleur sélectionnée s'affiche.



Sélectionnez la combinaison de couleurs souhaitée parmi les exemples proposés.

* Appuyez sur Actualiser pour ajouter de nouvelles combinaisons. Vous pouvez revoir 20 pages de combinaisons au maximum.



 Appuyez sur cette touche pour passer en revue les combinaisons précédentes.

Mémo

Pour enregistrer temporairement vos combinaisons

favorites, appuyez sur 🖤 (pour effacer vos combinaisons favorites, appuyez à nouveau sur

Vous pouvez enregistrer jusqu'à
9 combinaisons de couleurs sur cette page.

Appuyez sur **Pavoris** pour consulter les combinaisons favorites enregistrées. Pour annuler

l'enregistrement, appuyez sur 🗙



Passez en revue la combinaison de couleurs affichée et appuyez sur Régler.

- * Annuler : Permet de revenir à l'écran précédent.
- * **C** ou **>** : Affiche les autres combinaisons de couleurs.



 \rightarrow L'écran de changement de couleur de fil apparaît.



MODIFICATION DES COULEURS DE FILS À L'ÉCRAN

Si une couleur de fil sur le support de bobines est différente de celle du fil de la position de l'aiguille à l'écran, vous pouvez modifier les couleurs de fil à l'écran pour correspondre à la position de la couleur du fil sur le support de bobines.



 \rightarrow L'écran de sélection de la bobine apparaît.



З

Appuyez sur le numéro de la première barre à aiguille qui sera modifiée.

• Pour annuler la sélection, appuyez une nouvelle fois sur le numéro de l'aiguille.



Appuyez sur le numéro de l'autre barre à aiguilles qui sera modifiée. Les deux numéros d'aiguilles sont reliés par une flèche.





Ball pour remplacer les deux couleurs



Pour annuler les réglages de couleur de fil de tous les motifs déjà brodés

Mémo

 Les réglages de couleur seront entièrement annulés, même si une broderie est en cours sur la machine.



→ Le réglage de couleur de fil est annulé.

ОК

Appuyez sur

→ Les couleurs de fil sont à nouveau attribuées par la machine, quel que soit le réglage de bobine précédent.

Mémo

• Cette fonction n'effacera pas les réglages d'ancrage d'aiguille auxquelles une couleur de fil a été attribuée. (page 107)

SÉLECTION/GESTION DE COULEURS DE FIL POUR CHAQUE BARRE À AIGUILLES [Séquence de couleurs manuelle]

Il est possible de spécifier/gérer manuellement les couleurs de fil attribuées à chaque barre à aiguilles. En outre, il est possible d'attribuer les couleurs de fil à chaque barre à aiguilles automatiquement, et ce, de manière plus efficace qu'avec les réglages normaux.

Mémo

• Cette fonction n'est toutefois pas disponible lorsque la machine fonctionne en mode Link (Lien).

Atouts de la séquence de couleurs manuelle

La séquence de couleurs manuelle s'avère pratique lorsque vous utilisez la machine dans les conditions suivantes :

Lorsque des données de broderie sans informations de couleur de fil sont utilisées (par exemple, avec des fichiers .DST) Les bobines de fil à utiliser peuvent facilement être sélectionnées pour les données sans informations de couleur de fil. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « SPÉCIFICATIONS » à la page 156.)

Lorsque la même combinaison de trois couleurs est toujours utilisée

Si des couleurs de fil spécifiques sont attribuées à certaines barres à aiguilles, il est possible de modifier les réglages de couleur de fil à l'aide des numéros attribués à chaque barre, même en cas de modification du motif. L'opération est plus simple si les couleurs de fil utilisées sont toujours les mêmes.

Lorsque les réglages de la barre à aiguille sont toujours les mêmes pour la broderie

Si les réglages sont spécifiés normalement, ceux de la barre à aiguilles sont annulés lorsque l'écran de réglages de broderie apparaît après arrêt de la broderie. Toutefois, avec l'option [Séquence de couleurs manuelle], les réglages de la barre à aiguilles continuent d'être appliqués, sauf en cas de suppression du motif ou de mise hors tension de la machine.

Cela s'avère utile si le même motif est brodé plusieurs fois de façon continue.

Spécification de la séquence de couleurs manuelle



Utilisation de la séquence de couleurs manuelle

Attribution manuelle de couleurs de fil à toutes les barres à aiguilles

Le fait de spécifier les couleurs de fil utilisées avec cette machine permet de poursuivre le travail de broderie de façon plus efficace en attribuant simplement des barres à aiguilles différentes une fois qu'un motif est sélectionné. Avec la méthode traditionnelle de spécification des réglages, il n'est possible d'attribuer manuellement des couleurs de fil qu'à 5 barres à aiguilles maximum. En revanche, avec la séquence de couleurs manuelle, il est possible d'attribuer des couleurs de fil aux 6 barres. (Pour plus de détails sur les réglages de la machine, reportez-vous à page 107.)

Réglages des numéros de barres à aiguilles

Vous pouvez spécifier la barre à aiguille utilisée avec chaque couleur de fil.

Mémo

 Si des couleurs de fil sont attribuées aux bobines, vous pouvez vérifier les couleurs de broderie définitives à l'écran grâce à la procédure décrite dans « Réglage de la barre à aiguille réservée et de la vitesse de broderie » à la page 107.

Dans l'écran de réglages de broderie, appuyez sur dh.

- \rightarrow Un écran apparaît, sur lequel vous pouvez sélectionner les numéros de barres à aiguilles.
- Dans l'affichage des séquences de couleurs de fil, sélectionnez la couleur de fil dont la barre à aiguilles doit être changée.
- Si la couleur de fil souhaitée ne s'affiche pas, utilisez la barre de défilement sur la droite pour l'afficher.



(1) Barre de défilement

- Appuyez sur une touche numérotée (de 1 à 6) pour sélectionner le numéro de la barre à aiguilles dont les réglages doivent être spécifiés.
 - → Le numéro de la barre à aiguilles pour la couleur de fil sélectionnée à l'étape ² est remplacé par le numéro de la barre à aiguilles indiquée.
 Si le numéro de barre à aiguilles a été spécifié avec les réglages de la barre à aiguilles réservée, la couleur de la bobine de fil de gauche passe à celle indiquée, et le motif figurant dans la zone d'affichage de motif passe également à la couleur de la barre à aiguilles spécifiée.



- Numéro de barre à aiguille spécifié avec les réglages de la barre à aiguille réservée
- ② Barre à aiguille définie sur un autre numéro (barre à aiguille 2)
- ③ Lorsque vous sélectionnez une couleur à l'aide de cette touche, la machine s'arrête avant de broder la couleur sélectionnée.
- ④ Lorsque vous sélectionnez une couleur à l'aide de cette touche, la machine ne brode pas la couleur sélectionnée.
- La fonction ④ a priorité si les fonctions ③ et ④ sont activées en même temps.

Initialisation des réglages de couleur de fil

Avec la séquence de couleurs manuelle, il est possible d'initialiser les informations de couleur de fil sur la machine à chaque sélection d'un nouveau motif, pour attribuer ensuite les barres à aiguilles. Les réglages des barres à aiguilles peuvent ainsi être spécifiés sans être affectés par les informations de couleur de fil du motif précédent.

Précautions relatives à la séquence de couleurs manuelle

Pour broder un motif contenant sept couleurs ou plus

Avec la séquence de couleurs manuelle, la machine ne contrôle pas le délai de remplacement des bobines de fil. Puisque la machine ne s'arrête pas automatiquement et qu'aucun message signalant la nécessité de changer une bobine n'apparaît, vous devez suivre, comme avec les réglages de barre à aiguilles traditionnels, la procédure décrite ci-dessous pour configurer la machine afin qu'elle s'arrête en même temps que les bobines à changer.

- Étape 3 de la section « Utilisation de la séquence de couleurs manuelle » à la page 60
- « Arrêt de la machine au prochain changement de couleur » à la page 105
- « Spécification de zones d'arrêt avant de broder » à la page 105

AFFICHAGE DE L'APERÇU DE L'IMAGE

Vérification d'une image d'aperçu

Affichez l'aperçu de l'image pour vérifier que la broderie sera réalisée comme vous le souhaitez.





 \rightarrow L'aperçu de l'image s'affiche.

Mémo

• L'aperçu d'une image en mode paysage ne peut pas pivoter en mode portrait, même s'il contient un espace en haut et en bas.

Appuyez sur \leq ou \geq pour afficher le type de cadre souhaité, puis sélectionnez le cadre de broderie.



 Après avoir déterminé le type de support et la taille du cadre de broderie les mieux adaptés à votre ouvrage, changez le cadre de broderie et le support installés. La machine détecte automatiquement le support du cadre de broderie et le cadre de broderie utilisés, et modifie l'affichage.

Ap

Appuyez sur 🛃 pour vérifier l'ordre de broderie.

→ L'écran du simulateur de point apparaît.



- ① Choisissez la vitesse de la simulation.
- ② Touches de fonctionnement
- Appuyez sur opur revenir à l'écran de sélection du support du cadre de broderie et du cadre de broderie.

Appuyez sur Fermer pour revenir à l'écran précédent.

PRÉPARATION DU TISSU

A ATTENTION

 Votre machine peut broder du tissu d'une épaisseur maximale de 2 mm (5/64" / pouces). Si vous brodez sur du tissu épais, l'aiguille risque de se tordre ou de casser.

Application de matériau stabilisateur (support) sur le tissu

Pour éviter un rétrécissement des points ou un décalage des motifs, nous recommandons d'utiliser un matériau stabilisateur (support) lors de la broderie.

ATTENTION

• Lorsque vous brodez sur des tissus fins ou élastiques, sur des tissus à grosse trame ou favorisant un rétrécissement des points, veillez à utiliser un matériau stabilisateur (support) lors de la broderie. Si vous n'utilisez pas de matériau stabilisateur (support) lors de la broderie, l'aiguille risque de se tordre ou de se casser et le motif d'être décalé.

Utilisez un fer à vapeur pour appliquer le matériau stabilisateur (support) thermocollant sur l'envers du tissu.

• Utilisez une pièce de renfort plus large que le cadre de broderie.



- Face adhésive du matériau stabilisateur thermocollant (support)
- ② Tissu (envers)
- ③ Taille du cadre de broderie

Mémo

- Lorsque vous brodez des motifs aérées ou légers sur des tissus fins, tels que l'organza et le linon, utilisez un matériau stabilisateur (support) soluble. Les stabilisateurs solubles se dissolvent au lavage et vous permettent ainsi d'obtenir une broderie souple et de finition parfaite.
- Lorsque vous brodez sur du tissu ne pouvant pas être repassé ou sur une surface difficile à repasser, placez une épaisseur de matériau stabilisateur (support) sous le tissu dans le cadre de broderie, sans la repasser.

Tableau de compatibilité tissu/stabilisateur

Tissu/ vêtement	Nombre de pièces de support	Nombre de pièces d'entoilage			
	Commentaires				
	1 pièce à détacher	1 pièce soluble			
Tissu éponge	Augmentez la densité et/ou plumetis. Les détails fins et tendance à se prendre dans	la largeur des points les petites lettres ont les boucles.			
	Doublure épaisse : Aucune Doublure légère ou aucune doublure : 1 pièce à détacher	Aucune			
Veste en satin	Si le vêtement glisse dans le cadre, entraînant des problèmes d'alignement, enroulez le cadre intérieur de ruban adhésif ou de ruban de biais. Vous disposez ainsi d'une surface rugueuse qui adhère au vêtement et permet de réduire les frottements du cadre.				
	1 pièce à détacher	Aucune			
Draps de coton	Les motifs très denses ou détaillés nécessitent davantage de support. Dans ce cas, utilisez deux pièces de support léger au lieu d'une pièce de support lourd.				
	1 pièce à détacher	Aucune			
Toile de jean	Réduisez la vitesse si l'aiguille commence à chauffer et si le fil se casse.				
	En option	En option			
Chapeau	Changez les aiguilles plus souvent car le support de bougran abîme les aiguilles plus rapidement. Un support léger à détacher permet de réduire les cassures de fils et régule la tension du fil. Utilisez un entoilage sur le velours ou les devants de casquette en mousse.				
	1 pièce à détacher	Aucune			
Chemise (tissée)	Les motifs très denses ou détaillés nécessitent davantage de support. Dans ce cas, utilisez deux pièces de support léger au lieu d'une pièce de support lourd.				
	1 pièce à découper ou thermocollante	En option			
Polo de golf	Utilisez un entoilage pour les motifs comportant de petites lettres ou très détaillés, et pour les tricots piqués.				
	1 pièce à détacher	En option			
Coton molletonné	Utilisez un entoilage si la surface du vêtement est texturée, comme un tissu tressé ou croisé.				
Canevar	1 pièce à détacher	Aucune			
	À encadrer fermement.				

Tissu/ vêtement	Nombre de pièces de support	Nombre de pièces d'entoilage		
	Commentaires			
	1 pièce à détacher	1 pièce soluble		
Velours côtelé	Une densité de point supérieure ou davantage de sous-piqûres ainsi qu'un entoilage sont nécessaires pour empêcher les points de s'enfoncer dans le tissu.			
	1 ou 2 pièces légères à détacher	En option		
Lingerie ou soie	Réduisez la vitesse de broderie. La tension du fil doit être faible. Utilisez un entoilage pour les motifs très détaillés ou comportant de petites lettres. Pour les tissus très délicats, utilisez un fil plus fin. Évitez de broder des points plumetis étroits sur des lettres ou des détails; augmentez plutôt la largeur des points plumetis ou utilisez un point devant triple. Retirez soigneusement (sans tirer) le support et l'entoilage du vêtement.			
	1 pièce à découper ou thermocollante	1 pièce soluble		
Tricot	Utilisez de l'organza à tissage serré ou du tissu pour rideaux de couleur identique comme support pour les tricots épais ou à mailles larges.			
	1 pièce à découper ou adhésive à détacher	En option		
Sweat-shirt	Les motifs très détaillés peuvent nécessiter deux couches de stabilisateur léger à découper. Utilisez un entoilage sur des tissus très épais ou des motifs aux détails précis.			
	1 pièce légère à découper ou thermocollante	En option		
T-shirt	Utilisez un entoilage sur le détails précis ou comporta lettres. Les tensions doiver Évitez les motifs en points	es motifs aux ant de petites nt être faibles. denses.		

☆ Remarque

• En raison du grand nombre de tissus et de renforts, les renseignements ci-dessus doivent uniquement être utilisés à titre indicatif. Si vous hésitez quant à une combinaison tissu/renfort en particulier, brodez un échantillon test avant de réaliser le vêtement définitif.

Mise en place du tissu dans le cadre de broderie

☆ Remarque

 Si le tissu n'est pas tendu, le motif risque d'être décalé et le tissu de se plisser. Observez la procédure décrite ci-dessous pour bien tendre le tissu dans le cadre de broderie et ainsi ne pas avoir un tissu lâche. En outre, veillez à ce que la machine se trouve sur une surface plane lors de la mise en place du tissu dans le cadre de broderie.

Sélectionnez un cadre de broderie.

Parmi les tailles de cadres de broderie indiquées sur l'écran, sélectionnez le cadre de broderie que vous souhaitez utiliser.



Les cadres de broderie pouvant être utilisés sont plus clairs ([+]),

ceux ne pouvant pas être utilisés sont plus sombres (

Mémo

1

• Si le support du cadre de broderie n'est pas fixé à la machine, la zone de broderie n'affiche pas la taille correcte du cadre. (page 66)

Types de cadres de broderie

Quatre tailles de cadres de broderie sont fournies avec cette machine et sont utilisées avec le support du cadre de broderie A. Pour plus de détails sur l'utilisation de chaque cadre, reportezvous à « Utilisation correcte des cadres de broderie » à la page 67.

Icône	Nom			
Zone de broderie				
+	Très grand cadre de broderie			
300 mm (L) ×	200 mm (H)			
(11-3/4" / pou	ces (L) × 7-7/8" / pouces (H))			
+	Grand cadre de broderie			
180 mm (L) ×	130 mm (H)			
(7-1/8" / pouc	es (L) × 5-1/8" / pouces (H))			
÷	Cadre de broderie moyen			
100 mm (L) ×	100 mm (H)			
(4" / pouces (L) × 4" / pouces (H))				
Ð	Petit cadre de broderie			
$60 \text{ mm} (\text{L}) \times 40 \text{ mm} (\text{H})$				
(2-3/8" / pouces (L) × 1-1/2" / pouces (H))				
~				

Si vous utilisez l'un des cadres de broderie en option, les icônes suivantes s'affichent sur l'écran.

+ + + : Support du cadre de broderie B $\odot \odot \odot$: Support du cadre de broderie C : Support du cadre de broderie D 1 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$: Support du cadre de broderie E) + () + (: Support du cadre de broderie F $\widehat{\cap}^1 = \widehat{\cap}^2 \widehat{\cap}^2$: Cadre pour casquettes \bigcirc : Cadre cylindrique (+) : Cadre à broder magnétique

ATTENTION

- Utilisez les quatre cadres fournis ou les cadres en option recommandés.
- Si la taille du cadre de broderie est incorrecte, celui-ci risque de toucher le pied-de-biche et d'endommager la machine ou de vous blesser. (Pour plus de détails sur les cadres de broderie, reportez-vous à la page 68.)

∀ **Remarque**

• Les indicateurs des cadres de broderie correspondent à toutes les tailles de cadres dans lesquels vous pouvez broder le motif. Veillez à utiliser un cadre de broderie de la taille la plus appropriée. Si vous utilisez un cadre de broderie trop grand, le motif risque d'être décalé et le tissu de se plisser. (page 67)

Mise en place du tissu dans le cadre de broderie

Desserrez la vis du cadre extérieur.



- ① Cadre de broderie taille petite ou moyenne
- ② Grand ou très grand cadre de broderie
- ③ Vis



Placez le renfort et le tissu sur le cadre extérieur, l'endroit vers le haut.



• Le cadre extérieur ne possède pas de face avant ni arrière. Vous pouvez utiliser n'importe quelle face comme face avant.





• Veillez à ce que le tissu ne présente aucun pli après l'avoir mis en place sur le cadre de broderie.



Serrez légèrement la vis.

• Alignez les cadres intérieur et extérieur ensemble fermement pour que leurs parties supérieures soient au même niveau.







Serrez fermement la vis, puis vérifiez que le tissu est tendu.





- Utilisez le tournevis à 3 embouts pour serrer fermement la vis.
- Une fois le tissu fixé, si vous tapez doucement dessus, vous devez produire un son semblable à celui d'un tambour.
- Fixez les cadres intérieur et extérieur ensemble fermement pour que leurs parties supérieures soient au même niveau.



- Cadre extérieur
- Cadre intérieur 2
- Endroit du tissu 3
- 4 Parties supérieures des cadres intérieur et extérieur de même niveau

Mémo

• Pour placer correctement le tissu dans le cadre de broderie, nous recommandons d'utiliser une surface plane.

Utilisation de la feuille de broderie

Pour placer le tissu de façon à ce que le motif soit brodé dans la position correcte, utilisez les lignes directrices de la feuille de broderie pour aligner avec précision le tissu sur le cadre.



À l'aide d'un marqueur pour tissu, marquez la zone du tissu que vous souhaitez broder.



Posez la feuille de broderie sur le cadre intérieur. Alignez les lignes directrices de la feuille de broderie sur les repères tracés sur le tissu.





Tendez doucement le tissu afin qu'il n'y ait aucun pli.





Broderie sur de grandes pièces de tissu ou sur des vêtements lourds

Lorsque vous brodez sur de grandes pièces de tissu ou sur des vêtements lourds, attachez le surplus de tissu au cadre de broderie à l'aide d'une épingle à linge ou d'une pince pour éviter qu'il ne pende. Si le surplus de tissu pend lorsque vous brodez, le cadre de broderie risque de ne pas pouvoir se déplacer correctement et le motif d'être décalé.



• Attachez le surplus de tissu au cadre de broderie à l'aide d'une épingle à linge ou d'une pince.

to Remarque

• Nous vous recommandons d'installer la table d'extension en option pour supporter des vêtements amples et lourds.

Broderie sur de petites pièces de tissu

Lorsque vous réalisez une broderie sur des pièces de tissu de petite taille ne pouvant être placées sur un cadre de broderie, servez-vous d'un renfort comme base. Après avoir fixé le tissu sur le renfort en le passant rapidement au fer à repasser, installez-le sur le cadre de broderie. Si le renfort ne peut être fixé au tissu par repassage, utilisez un point de faufilage. Une fois la broderie terminée, détachez délicatement le renfort du tissu.



Broderie sur des accessoires (sacs ou objets tubulaires) présentant des restrictions en termes de mise en place sur le cadre de broderie

Faites pivoter le motif avant de démarrer la broderie. Pour plus de détails sur la rotation du motif, reportez-vous à « Présentation de l'écran de modification de motifs » à la page 46.

Exemple : Broderie sur une taie d'oreiller

Faites pivoter le motif de 90 degrés vers la gauche avant de broder.



Exemple : Broderie sur un tee-shirt

Faites pivoter le motif de 180 degrés. Faites passer le plateau de la machine par la taille du tee-shirt, et non par le col, puis fixez le cadre de broderie à la machine. Ceci empêche de tirer sur le col de la chemise lorsque vous déplacez le cadre de broderie.



Mémo

• Le cadre magnétique polyvalent en option est utile pour broder des articles tubulaires.



FIXATION DU CADRE DE BRODERIE SUR LA MACHINE

Une fois le tissu mis en place dans le cadre de broderie, fixez le cadre à la machine. Les supports du cadre de broderie A et B sont fournis avec cette machine. Installez le support du cadre de broderie A si vous devez utiliser un cadre de broderie fourni. (Pour plus de détails sur les supports du cadre de broderie, reportez-vous à la page 67.)

ATTENTION

- Si le cadre de broderie est mal fixé, il risque de toucher le pied-de-biche et d'endommager la machine ou de vous blesser.
- Lorsque vous fixez le cadre de broderie, veillez à ce que le bouton « Marche/Arrêt » soit allumé en rouge. S'il clignote en vert, la machine risque de commencer à broder. En cas de démarrage accidentel de la machine, vous risquez de vous blesser.
- Lorsque vous fixez le cadre de broderie, veillez à ce que celui-ci ne touche aucune autre pièce de la machine.

Fixation du cadre de broderie

Ajustez la largeur du support du cadre de broderie à la taille du cadre de broderie, puis fixez le cadre de broderie à la machine. La procédure permettant de fixer le petit cadre de broderie est décrite ci-dessous à titre d'exemple.



- ① Bras gauche du support du cadre de broderie Déplacez le bras du support du cadre de broderie vers la gauche ou la droite pour l'ajuster à la taille du cadre de broderie.
- ② Support du cadre de broderie à attache Insérez le cadre de broderie dans les attaches du support du cadre de broderie.
- ③ Ergot de positionnement
- ④ Trous
- (5) Fentes de positionnement

Desserrez les deux vis de serrage à main de gauche, sur le support du cadre de broderie.

Si les vis sont trop serrées, utilisez le tournevis à 3 embouts fourni. (page 21)



- ① Bras gauche
- ② Vis de serrage à main
- \rightarrow Vous pouvez déplacer le bras gauche du support du cadre de broderie.
- Desserrez uniquement les vis de serrage à main de 2 tours maximum dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne retirez pas la vis.
- Déplacez le bras gauche pour aligner la vis de droite sur le repère du cadre de broderie à installer, puis resserrez les vis de serrage à main.

Pour cet exemple, alignez avec le repère ④.



- Repère du très grand cadre de broderie 300 mm (L) × 200 mm (H) (11-3/4" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H))
- ② Repère du grand cadre de broderie 180 mm (L) × 130 mm (H) (7-1/8" / pouces (L) × 5-1/8" / pouces (H))
- Repère du cadre de broderie moyen 100 mm (L) × 100 mm (H) (4" / pouces (L) × 4" / pouces (H))
- (4) poulous (L) x 4 y poulous (L);
 (4) Repère du petit cadre de broderie 60 mm (L) x 40 mm (H)
 - (2-3/8" / pouces (L) × 1-1/2" / pouces (H))
- 5 Alignez la vis avec le repère.

☆ Remarque

- Serrez fermement les deux vis de serrage à main à l'aide du tournevis à 3 embouts fourni. Les problèmes suivants peuvent survenir si les vis de serrage à main ne sont pas correctement serrées.
 - La machine ne détecte pas correctement la taille du cadre de broderie.
 - La position de départ du cadre de broderie est décalée.
 - Le motif de broderie est décalé.

- → Vous pouvez désormais fixer le cadre de broderie sur le support.
- 3

Maintenez le cadre de broderie à l'horizontale, puis alignez simultanément les montures droite et gauche sur les attaches du support du cadre de broderie.



• Le cadre intérieur doit se trouver sur le dessus.

Insérez le cadre de broderie jusqu'à ce qu'il se mette en place.



 Veillez à ce que les ergots des bras droit et gauche du support du cadre de broderie se placent dans la fente de positionnement et le trou du cadre de broderie.

Utilisation correcte des cadres de broderie

Les différents types de cadres de broderie et leurs utilisations sont décrits ci-dessous.

Outre les cadres de broderie fournis, vous pouvez utiliser de nombreux autres cadres avec cette machine. (Reportez-vous à la section « Accessoires en option » à la page 14.)

AATTENTION

 N'utilisez que les tailles de cadres de broderie indiquées sur l'écran, sinon le cadre de broderie risque de toucher le pied-de-biche et vous risquez de vous blesser.

■ Supports du cadre de broderie

Deux types de supports du cadre de broderie (supports A et B) sont fournis avec cette machine. Le support du cadre de broderie A s'utilise avec les quatre cadres de broderie fournis et le cadre plat en option de

300 mm (L) × 200 mm (H) (11-3/4" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H)). Le support du cadre de broderie B est utilisé avec les cadres de broderie en option. En outre, si vous achetez l'ensemble de cadres ronds, de cadres à clip, de cadres compacts ou de cadres magnétiques polyvalents en option, le support de cadre spécifié C, D, E ou F est inclus.

Pour plus de détails sur le type de cadre de broderie à installer sur chaque support du cadre de broderie, reportez-vous à « Types de cadres de broderie/supports de cadre et applications » à la page 68.



- ① Support du cadre de broderie A
- ② Cache-coins blancs
- ③ Support du cadre de broderie B
- ④ Cache-coins gris clair
- ⑤ Aimant
- (6) Support du cadre de broderie C (en option)
- ⑦ Cache-coins gris foncé
- (8) Support du cadre de broderie D (en option)
- ③ Support du cadre de broderie E (en option)
- ③ Support du cadre de broderie F (en option)

Que faire lorsque le remplacement du cadre de broderie s'avère difficile

Selon le positionnement de la barre à aiguilles, il peut s'avérer difficile de remplacer le cadre de broderie. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous pour déplacer le cadre de broderie.



 \rightarrow L'écran de déplacement de la barre à aiguilles apparaît.





- → Le chariot se déplace automatiquement vers la position permettant de remplacer facilement le cadre de broderie.
- Appuyez sur or pour fermer l'écran de déplacement de la barre à aiguilles et replacer le chariot à sa position initiale.

2

■ Types de cadres de broderie/supports de cadre et applications

Lorsque la page de référence indiquée est « * », prenez contact avec votre revendeur Brother agréé.

Cadres de broderie utilisant le support du cadre de broderie A

	Zone de broderie			
Cadre de broderie	Utilisation			
	Page de référence			
Très grand cadre de broderie	300 mm (L) × 200 mm (H) (11-3/4" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H))	+		
	À utiliser lorsque vous brodez des caractères ou des motifs liés, des motifs combinés ou des motifs de grande taille.			
	page 64			
Cadre plat (en option)	300 mm (L) × 200 mm (H) (11-3/4" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H))	+		
	À utiliser lorsque vous brodez des vestes ou d'autres vêtements épais.			
	*			
Grand cadre de broderie	180 mm (L) × 130 mm (H) (7-1/8" / pouces (L) × 5-1/8" / pouces (H))	+		
	À utiliser lorsque vous brodez des motifs mesurant moins de 180 mm (L) × 130 mm (H) (7-1/8" / pouces (L) × 5-1/8" / pouces (H)).			
	page 64			
Cadre de broderie moyen	100 mm (L) × 100 mm (H) (4" / pouces (L) × 4" / pouces (H))	Ð		
	À utiliser pour broder des motifs de taille normale.			
	page 64			
Petit cadre de broderie	60 mm (L) × 40 mm (H) (2-3/8" / pouces (L) × 1-1/2" / pouces (H))			
	À utiliser lorsque vous brodez des motifs de petite taille, telles que les étiquettes nominatives.			
	page 64			

Cadres de broderie utilisant le support du cadre de broderie B

	Zone de broderie		
Cadre de broderie	Utilisation		
	Page de référence		
Cadre pour quilting (courtepointe) (en option)	200 mm (L) × 200 mm (H) (7-7/8" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H))	+	
	À utiliser pour broder des couvertures en quilting (courtepointe).		
	*		
Cadre à bordure (en option)	300 mm (L) × 100 mm (H) (11-3/4" / pouces (L) × 4" / pouces (H))	+	
	À utiliser pour broder une longue chaîne de caractères ou de motifs.		
	*		
Cadre à broder pour manche (en option)	70 mm (L) × 200 mm (H) (2-3/4" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H))	Ð	
	À utiliser pour broder de longues pièces telles que des manches de chemise.		
	*		

Cadres de broderie utilisant le support du cadre de broderie C (en option)

	Zone de broderie	
Cadre de broderie	Utilisation	
	Page de référence	
Cadre rond (en option) Ø=diamètre	Ø160 mm (6" / pouces) Ø130 mm (5" / pouces) Ø100 mm (4" / pouces)	0
	À utiliser pour ajouter un motif de broderie intégré sur une manche. Sélectionnez le cadre adapté à la taille du motif.	
	*	

Cadres de broderie utilisant le support du cadre de broderie D (en option)

	Zone de broderie		
Cadre de broderie	Utilisation		
	Page de référence		
Cadre à clip S (en option)	45 mm (L) × 24 mm (H) (1-3/4" / pouce (L) × 7/8" / pouces (H))		
	À utiliser pour broder des éléments à forme spéciale qui ne peuvent pas être tenus par un cadre conventionnel, comme des chaussures et des gants.		
	*		
Cadre à clip M (en option)	100 mm (L) × 100 mm (H) (4" / pouces (L) × 4" / pouces (H))	+	
	À utiliser pour broder des éléments à forme spéciale, tels que de petits sacs.		
	*		

Cadres de broderie utilisant le support du cadre de broderie E (en option)

	Zone de broderie	
Cadre de broderie	Utilisation	
	Page de référence	
Cadre compact (en option)	$\begin{array}{c} 70:70 \text{ mm }(\text{L})\times41 \text{ mm }(\text{H}) \\ (2-3/4" / \text{pouces }(\text{L})\times\\ 1-5/8" / \text{pouces }(\text{H})) \\ 50:50 \text{ mm }(\text{L})\times50 \text{ mm }(\text{H}) \\ (2" / \text{pouces }(\text{L})\times2" / \text{pouces }(\text{H})) \\ 44:44 \text{ mm }(\text{L})\times38 \text{ mm }(\text{H}) \\ (1-3/4" / \text{pouces }(\text{L})\times\\ 1-1/2" / \text{pouces }(\text{L})\times\\ 1-1/2" / \text{pouces }(\text{H})) \\ \text{Vertical : 33 mm }(\text{L})\times75 \text{ mm }(\text{H}) \\ (1-5/16" / \text{pouces }(\text{H})) \\ \end{array}$	
	À utiliser lorsque vous brodez d ou des motifs sur de petites piè	es logos eces.
	*	
Cadre magnétique (en option)	50 mm (L) × 50 mm (H) (2" / pouces (L) × 2" / pouces (H))	+
	À utiliser pour éviter que le cade broderie ne laisse des traces su	re de r le tissu.
	*	

Cadres de broderie utilisant le support du cadre de broderie F (en option)

	Zone de broderie		
Cadre de broderie	Utilisation		
	Page de référence		
Cadre magnétique polyvalent (en option)	180 mm (L) × 130 mm (H) (7-1/8" / pouces (L) × 5-1/8" / pouces (H)) 100 mm (L) × 100 mm (H) (4" / pouces (L) × 4" / pouces (H))]+]]+]	
	Une variété de tissus peut être fa et fermement fixée dans le cadre *	cilement e.	

Zone de broderie Utilisation Cadre de broderie Page de référence Cadre pour casquettes 130 mm (L) × 60 mm (H) (PRCFH3) (5-1/8" / pouces (L) × 2-3/8" / pouces (H)) (inclus dans certains pays ou régions)

Cadres de broderie n'utilisant pas de support du cadre de broderie



À utiliser pour broder des casquettes. Ces cadres permettent de broder des casquettes de base-ball (golf), des bobs et des chapeaux de pêcheurs. Vous ne pouvez pas utiliser ce cadre pour les chapeaux dont le bord est d'une taille inférieure ou égale à 50 mm (2" / pouces), notamment les visières et les chapeaux pour enfant. Vous ne pouvez pas non plus l'utiliser pour les chapeaux dont le bord est d'une taille supérieure à 80 mm (3-1/8" / pouces).

Cadre à broder pour 130 mm (L) × 60 mm (H) casquette à bord plat (5-1/8" / pouces (L) × 2-3/8" / pouces (H)) (PRCFH5) (en option) À utiliser pour broder des casquettes. Outre les casquettes compatibles avec le cadre pour casquettes (PRCFH3), ce cadre peut



être utilisé pour broder des casquettes à bord plat et des casquettes pour enfants. Ce cadre permet de réaliser la broderie plus près du bord de la casquette, par rapport au cadre pour casquettes (PRCFH3).

Cadre à broder 360 mm (L) × 200 mm (H) magnétique (en option) (14" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H)) Zone de broderie : 300 mm (L) \times 200 mm (H) (11-3/4" / pouces (L) × 7-7/8" / pouces (H))

*

À utiliser lorsque vous brodez des caractères ou des motifs liés, des motifs combinés ou des motifs de grande taille.

(+)

	Zone de broderie	
Cadre de broderie	adre de broderie Utilisation	
	Page de référence	
Cadre cylindrique (en option)	90 mm (L) × 80 mm (H) (3-1/2" / pouces (L) × 3" / pouces (H))	*
	À utiliser lorsque vous brodez un tissu tubulaire et arrondi, comme des manches de chemises ou un col roulé.	
	*	

∀ Remarque

- Les indicateurs des cadres de broderie correspondent à toutes les tailles de cadres dans lesquels vous pouvez broder le motif. Veillez à utiliser un cadre de broderie de la taille la plus appropriée. Si le cadre de broderie utilisé est trop grand, le motif risque d'être décalé et le tissu de se plisser.
- Lorsque vous réalisez un travail de broderie avec un cadre de broderie en option (cadre à bordure, pour quilting (courtepointe), plat ou magnétique), vous devez installer la table d'extension en option sur la machine.
- En raison du poids du cadre de broderie et du tissu, il est recommandé d'utiliser la table d'extension en option afin d'éviter que le support du cadre se torde, ce qui risquerait de déformer le motif ou d'endommager la machine.

SPÉCIFICATION DES RÉGLAGES DE LA BRODERIE

Écran de réglages de broderie

Mémo

 Les touches disponibles sur cet écran diffèrent lorsque l'option [Séquence de couleurs manuelle] est définie sur [ON] dans l'écran de réglages. (page 60, page 72)



N°	Affichage	Fonction	Page
	Nom de la touche		
()	Taille du motif	Indique la taille du motif de broderie apparaissant dans la zone d'affichage de motif. La valeur supérieure indique la hauteur et la valeur inférieure la largeur. Si le motif de broderie comporte plusieurs motifs combinés, la taille du motif tout entier (tous les motifs) est indiquée.	_
	Indicateurs de cadres de broderie	Indiquent la taille des cadres de broderie pouvant être utilisés pour broder le motif apparaissant dans la zone d'affichage du motif.	63
2	\$ 0.0 mm	Indique la distance verticale de déplacement du motif en cours d'édition ou de combinaison.	
	Distance par rapport au centre (verticale)		
	••• 0.0 mm	Indique la distance horizontale de déplacement du motif en cours d'édition ou de combinaison.	_
	Distance par rapport au centre (horizontale)		
FONCTIONS DE BRODERIE DE BASE

	Affichage					Affichage				
N°	Nom de la touche	Fonction	Page		N°	Nom de la touche	Fonction	Page		
	O 0.0° Angle de rotation	Indique l'angle de rotation du motif en cours d'édition.	_			Edition Touche Édition	Permet de revenir à l'écran d'édition des motifs.	_		
2	9 Nombre de changements de couleur de fil	Indique le nombre total de couleurs de fil du motif en cours d'édition.	_			Touche de mémorisation	Enregistrez un motif dans la mémoire de la machine, un support USB ou un ordinateur.	116		
	Touche de rotation	Fait pivoter l'ensemble du motif de broderie.		[5]		Touche de position de départ/fin	Définit le positionnement de l'aiguille au début de la broderie et à la fin.	112		
	(%)	Lorsque vous brodez un tissu sur lequel le stabilisateur ne peut pas être fixé, brodez des points de faufilage autour du				Touche d'échantillon	Déplace le cadre de broderie pour pouvoir vérifier la position de broderie.	74		
	Touche de faufilage de broderie	motif pour empêcher le stabilisateur de bouger. Le stabilisateur empêche le rétrécissement des points et	93	93				Broderie Touche de broderie	Met fin à toutes les opérations dans l'écran de réglages de broderie et passe à l'écran de broderie.	_
		Permet de modifier les	r loc		6	Touche d'aperçu	Affiche une image d'aperçu du motif à broder.	61		
3	Touche de configuration d'une couleur de fil individuelle	réglages pour des couleurs de fil données, par exemple pour stopper temporairement ou pour ignorer la broderie.	105	Touche « Marche/ Arrêt » du laser	Allumez/éteignez le laser de	74				
	Touche du laser de positionnement	Alignez la position du motif à l'aide du laser de positionnement en forme de	99			de positionnement en forme de croix pour broderie	croix pour broderie.	/4		
	en forme de croix pour broderie	croix pour broderie.				Г < 7 <•> L < J	Permet de déplacer la position de broderie du motif complet dans le sens de la flèche. (Si yous appuyez sur			
	Touche de tri par couleur	Appuyez pour réorganiser la séquence de points pour des motifs combinés.	73	73			Touches de positionnement	•, la position de broderie est déplacée vers le centre de la zone de broderie.)	_	
		Permet de broder le motif avec la même couleur, quels					Sélectionne la vitesse de déplacement du cadre.			
	Touche de broderie ininterrompue/ Monochrome	de couleur spécifiés. L'ensemble de l'affichage des séquences de couleurs de fil apparaîtra de cette couleur.	106	8	8	Touches de vitesse de	 Appuyez pour déplacer le cadre de 0,1 mm (1/64" / pouces). Appuyez pour 	_		
(4)	Touche de broderie du point de nœud (début)	Indique qu'un point de nœud est brodé automatiquement au début du motif et de la broderie après une coupe de fil.	72			déplacement du cadre	déplacer le cadre de 0,5 mm (1/32" / pouces). : Maintenez la touche enfoncée pour déplacer le cadre à la vitesse maximale.			
	Touche de broderie du point de nœud (fin)	Indique qu'un point de nœud est brodé automatiquement avant la coupe du fil.	72							

Mode [Séquence de couleurs manuelle]



NI°	Affichage	Fonction	Ροπο
	Nom de la touche	roneuon	Tage
1	Icône du mode Séquence de couleurs manuelle	Cette icône apparaît lorsque la machine est en mode [Séquence de couleurs manuelle].	60
2	Touche Séquence de couleurs manuelle	Permet de modifier le réglage de couleur de la barre à aiguille. Cette touche est affichée lorsque l'option [Séquence de couleurs manuelle] est définie sur [ON] dans l'écran des réglages.	60

Réglage automatique du point de nœud

Lorsque vous achetez la machine, celle-ci est configurée pour broder automatiquement le point de nœud au début du motif, avant de changer la couleur du fil et de couper le fil.

🖉 Mémo

• Le point de nœud automatique ne peut pas être appliqué aux motifs dont les points sautés ne

seront pas coupés (**). (page 49)

Modification du placement du point de nœud au début du motif, avant de changer la couleur du fil et après avoir coupé le fil.

Veillez à ce que la touche de broderie du point de nœud (début) s'affiche comme suit :



• Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage est activé ou désactivé.



du point de nœud activé

Réglage automatique du point de nœud désactivé

Mémo

 Si la longueur du premier point est inférieure à 0,8 mm (1/32" / pouces), le point de nœud n'est pas brodé.

Modification du placement du point de nœud avant de couper le fil.

Veillez à ce que la touche de broderie du point de nœud (fin) s'affiche comme suit : _____.



• Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage est activé ou désactivé.

• ←

Réglage automatique du point de nœud activé

Réglage automatique du point de nœud désactivé

🖉 Mémo

• Le réglage automatique du point de noeud reste identique jusqu'à ce que vous rappuyiez sur la touche. Le réglage spécifié avant la mise hors tension de la machine reste sélectionné lorsque vous remettez la machine sous tension.

Tri des couleurs de fil

Vous pouvez broder plus efficacement en triant les couleurs des fils des motifs combinés.

Avant de commencer à broder, appuyez sur la touche

dans l'écran de réglages de broderie pour réorganiser l'ordre de broderie et le trier par couleur de fil.

Écran de broderie





Écran de réglages de broderie





Écran de broderie

	2		
		4	
			E.
	-		
-			
	P 9	<u>∎ -</u> € V	
a-a	9	<u>∎ 0</u> V	0 ⊻9
VERT TILLEUL	P ==		0 \
VERT TILLEUL VERT TILLEUL	1	■ <u>-0</u> 15 ↓	0 2 0 3000 9
VERT TILLEUL VERT TILLEUL VERT TILLEUL	P 9 m	■ 0 15 ↓ ■ 6 □ 5	0 X 0 3000 9
VERT TILLEUL VERT TILLEUL VERT TILLEUL VERT MOUSSE	9 mi 1 1 1 2	0 15 0 15 0 10 0 10 0	0 X 0 3000 9 1 VERT TALERA 2 VERT MOUSSE
VERT TILLEUL VERT TILLEUL VERT TILLEUL VERT MOUSSE VERT MOUSSE	9 mi 1 1 1 2 2	0 15 6 	0 X 0 3000 - 9 1 VERT TALEAL 2 VERT MOUSSE 3
VERT TILLEUL VERT TILLEUL VERT TILLEUL VERT MOUSSE VERT MOUSSE VERT MOUSSE	9 mm 1 1 2 2 2 2	0 0 15 0 1	0 2 0 9 3000 2 9 9 1 VERT TALEAL 2 VERT MOUSSE 3 ORANGE

L'ordre des couleurs de broderie est réarrangé et trié par couleurs de fil.

Appuyez sur pour annuler le tri des couleurs et broder avec l'ordre des couleurs de broderie.

☆ Remarque

• Cette fonction ne s'applique pas aux motifs qui se chevauchent.

VÉRIFIER LA POSITION DU MOTIF

Le motif est généralement disposé au centre du cadre de broderie. Si vous souhaitez modifier l'emplacement du motif, vérifiez la position avant de démarrer la broderie.

Vérifiez le point de chute de l'aiguille à l'aide du laser de positionnement en forme de croix pour broderie

- Veillez à ce que la touche « Marche/Arrêt » du laser de positionnement en forme de croix pour broderie s'affiche comme suit : **1**.
 - → Le laser de positionnement en forme de croix pour broderie indique le point de chute de l'aiguille.



• Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage est activé ou désactivé.





Le laser de positionnement en forme de croix pour broderie s'allume.

Le laser de positionnement en forme de croix pour broderie s'éteint.

Mémo

- La fonction de laser de positionnement en forme de croix pour broderie ne peut cependant pas être utilisée avec certains types de cadres de broderie.
- Si la surface du tissu est trop irrégulière ou rugueuse, vérifiez et ajustez l'alignement du laser de positionnement en forme de croix pour broderie et du point de chute de l'aiguille avant de commencer à broder.
- Lorsque vous utilisez le cadre pour casquettes, vérifiez et ajustez l'alignement du laser de positionnement en forme de croix pour broderie et du point de chute de l'aiguille avant de commencer à broder.
- Vous pouvez aligner la position de la broderie avec le laser de positionnement en forme de croix pour broderie. (page 98)

Ajuster la luminosité du laser de positionnement en forme de croix pour broderie





Recherchez l'option [Luminosité du laser de positionnement en forme de croix] dans les pages de réglages.





→ Le laser de positionnement en forme de croix pour broderie s'allume, et l'écran d'ajustement de sa luminosité apparaît.

Luminosité	s — [+]
	ок

- Appuyez sur _____ ou ____ pour ajuster la luminosité du laser de positionnement en forme de croix pour broderie.
- Appuyez deux fois sur ox pour revenir à l'écran précédent.

Contrôle du motif de broderie

Le chariot se déplace et indique la position du motif. Surveillez attentivement le cadre de broderie afin de vous assurer que le motif est brodé à l'emplacement souhaité. À ce moment, grâce à la fonction du laser de positionnement en forme de croix pour broderie, la position du motif est projetée sur le tissu et vous pouvez la vérifier plus clairement.



4

Veillez à ce que la touche « Marche/Arrêt » du laser de positionnement en forme de croix pour broderie s'affiche comme suit :

→ Le laser de positionnement en forme de croix pour broderie indique le point de chute de l'aiguille.



🔁 Appuyez sur 🛄



 \rightarrow Le cadre de broderie se déplace pour indiquer la zone de broderie.

🕅 Mémo -

 Le pied-de-biche s'abaisse légèrement lorsque la fonction de laser de positionnement en forme de croix pour broderie est définie sur [OFF].



Observez attentivement le déplacement du cadre de broderie et vérifiez que la broderie est réalisée à l'emplacement souhaité et que le cadre de broderie ne touche pas le pied-de-biche.

Arrêt provisoire de la vérification de la zone Vous pouvez arrêter provisoirement le cadre de broderie à la position souhaitée ou la vérification de la zone de broderie.

Lorsque le cadre de broderie est dans la position souhaitée, appuyez de nouveau sur [1].

→ Le cadre de broderie cesse de bouger et un message vous demandant si vous souhaitez poursuivre la réalisation de l'échantillon s'affiche.

Pour continuer à déplacer le cadre de broderie,

appuyez sur or . Pour arrêter la vérification de la

zone de broderie, appuyez sur Annuler

Recherche de la position de broderie

Vous pouvez aisément trouver le point de chute de l'aiguille en verrouillant la barre à aiguilles (maintien de l'aiguille et du pied-de-biche en position basse).

Le laser de positionnement en forme de croix pour broderie sera aligné avec l'aiguille située au-dessus de l'ouverture de la plaque à aiguille. Comme illustré, insérez le tournevis Allen dans le trou du support d'aiguille pour abaisser doucement la barre à aiguille jusqu'à ce que la barre soit bloquée.

tä **Remarque**

 Veillez à ne pas abaisser l'aiguille au-delà du clic de positionnement.



→ L'aiguille et le pied-de-biche sont verrouillés en position basse.

- Appuyez sur les touches fléchées de l'écran de réglages de broderie pour déplacer le cadre de broderie de façon à placer le point de chute de l'aiguille au centre de la zone sur laquelle vous souhaitez broder.
 - Avec votre doigt ou un stylet, faites glisser le motif pour le déplacer.



• Lors de la spécification du début de la broderie, alignez le point de chute de l'aiguille sur le point spécifié comme étant le début de la broderie. (Pour plus de détails sur la spécification du début et de la fin de la broderie, reportez-vous à la page 112.)

Déverrouillage de la barre à aiguille

Affichez l'écran de broderie et appuyez sur une touche correspondant à une autre barre à aiguilles que celle qui est verrouillée.



→ La barre à aiguilles est déverrouillée et reprend sa position d'origine.



ENFILAGE SUPÉRIEUR

Consultez l'écran de broderie pour savoir quelles barres d'aiguille doivent être enfilées ainsi que les couleurs de fil à utiliser, puis procédez à l'enfilage des fils supérieurs.

Vérification des barres à aiguilles et des couleurs de fil

Dans l'écran de réglages de broderie, appuyez sur **Broderie** pour afficher l'écran de broderie. Un écran indiquant qu'il est nécessaire de changer les bobines s'affiche si le projet de broderie actuel n'utilise pas les mêmes couleurs de fil que le projet précédent. Si l'option [Séquence de couleurs manuelle] est définie sur [ON] dans l'écran de réglages, ce message ne s'affiche pas, même si les bobines de fil doivent être changées. (Reportez-vous à la section « SÉLECTION/ GESTION DE COULEURS DE FIL POUR CHAQUE BARRE À AIGUILLES [Séquence de couleurs manuelle] » à la page 59.)

Écran de broderie (Pour plus de détails sur cet écran, reportez-vous à la page 84.)



- ① Informations d'enfilage de la première à la sixième barre à aiguille
- ② Si aucun nom de couleur de fil ne s'affiche, la barre à aiguilles correspondante n'a pas été utilisée. Si une couleur de fil a été attribuée à la barre à aiguille dans un motif réalisé précédemment, celle-ci affiche cette couleur.
- Écran indiquant qu'il est nécessaire de changer les bobines. (page 87)
 Ce message s'affiche lorsque vous devez changer les bobines de fil.

Mémo

- Vous devez changer les bobines de fil pour les barres d'aiguille dont la touche n'apparaît pas grisée. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'enfilage automatique de l'aiguille, les touches de barre à aiguille apparaissent grisées.
- ④ Réduit l'écran indiquant que les bobines doivent être changées, avec l'icône ¹/₂ ²/₂.
- (5) Couleur de fil
- 6 Numéro de barre à aiguille
- ⑦ Numéro ou nom de couleur de fil Si le numéro de couleur de fil [#123] est sélectionné dans l'écran de réglages, la marque du fil s'affiche également. (page 109)

Le fil dont le nom de couleur apparaît en dessous de chaque numéro de barre à aiguille est enfilé sur la barre correspondante.



Appuyez sur Fermer

→ Les couleurs actuellement attribuées sont enregistrées dans la mémoire de la machine, et l'écran indiquant que les bobines doivent être

changées est réduit avec l'icône

 Outre la vérification des couleurs de fil, vous pouvez également vérifier des informations telles que le nombre de points et le temps de broderie, et spécifier différents réglages de broderie dans l'écran de broderie.



① La progression de la broderie est indiquée par le repère

rouge dans la barre de progression. Appuyez sur pour afficher (dans l'indicateur) uniquement la couleur du fil que vous brodez.

- ② Indique la durée avant l'arrêt de la machine, le nombre de changements de couleur de fil, le nombre de points et la durée totale de broderie.
- ③ Indique les couleurs des fils, l'ordre de broderie et le nombre de barres à aiguilles attribuées aux couleurs des fils. Un triangle rouge apparaît en regard de la couleur du fil que vous brodez. En outre, les parties où la broderie est terminée deviennent grises et défilent vers le haut.
- (5) Ramène à l'écran de réglages de broderie.
- (6) Lors du démarrage de la machine ou de la coupure des fils, appuyez sur cette touche pour déverrouiller la machine, puis appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » ou sur la touche coupe-fil.
- Permet de placer la barre à aiguille sélectionnée en position de broderie. À utiliser lorsque vous enfilez l'aiguille à l'aide du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille.
- (8) Affiche l'écran indiquant qu'il est nécessaire de changer les bobines.

Mémo ·

• Les touches disponibles diffèrent si vous définissez l'option [Séquence de couleurs manuelle] sur [ON] dans l'écran de réglages. (page 60)

ATTENTION

• Lorsque vous appuyez sur Avenuillage (touche de déverrouillage) dans l'écran de broderie, le bouton « Marche/Arrêt » commence à clignoter en vert et la machine peut commencer à broder. Si l'enfilage supérieur ou l'enfilage de l'aiguille est en cours, veillez à ce que la machine ne démarre pas accidentellement, car vous risqueriez de vous blesser.

Enfilage supérieur

Utilisez le fil de broderie de la machine pour enfiler les barres à aiguilles dans l'ordre, en commençant par la barre à aiguilles 1.

ATTENTION

 Lorsque vous procédez à l'enfilage supérieur, respectez attentivement les instructions. Si vous ne procédez pas correctement à l'enfilage supérieur, le fil risque de casser ou de s'emmêler et ainsi de tordre ou de casser l'aiguille.

tä Remarque

- Il est recommandé d'utiliser du fil de broderie de soie ou de polyester pour machine (densité 120/2, 135 dtex/2, poids 40 (Amériques et Europe), #50 (Japon)).
- Certains types de fil peuvent casser ou présenter une tension incorrecte. Dans ce cas, changez de fil.
- Le sens d'enfilage de la machine est indiqué par une ligne figurant sur la machine. Veillez à enfiler la machine comme indiqué.



Placez sur l'axe de bobine 1 une bobine de fil dont la couleur est spécifiée pour l'axe de bobine 1.



 Si vous utilisez du fil qui se déroule vite, comme du fil métallique, placez le filet à bobine fourni sur la bobine.
 Si le filet à bobine est trop long, pliez-le une fois pour qu'il soit de la même taille que la bobine avant de le placer sur la bobine.

Il peut s'avérer nécessaire de régler la tension du fil lorsque vous utilisez le filet à bobine.



Filet à bobine
 Fil

- Veillez à ce que le support de bobines soit ouvert en forme de V.
- Lorsque vous utilisez de petites bobines de fil, veillez à fixer le support pour bobine fourni sur l'axe de bobine avant de placer la bobine sur le porte-bobine.
- Placez le fil au centre du support de bobines de sorte qu'il se déroule correctement et ne s'emmêle pas autour de l'axe de bobine, juste en dessous de la bobine.



• Utilisez un couvercle sur toutes les bobines de fil dont la hauteur est inférieure à celle de l'axe de bobine.



- ① Support pour bobine
- ② Petite bobine
- ③ Couvercle de bobine

Les numéros indiquent le trajet des fils pour chaque barre à aiguille numérotée. Veillez à enfiler correctement les barres à aiguilles.



Faites passer le fil par le trou numéro 1 du guide-fil juste au-dessus de la bobine, puis faites passer le fil par le trou numéro 1 du guide-fil vers l'avant de la machine.



- ① Trou numéro 1 du guide-fil juste au-dessus de la bobine
- ② Trou numéro 1 du guide-fil de l'avant de la machine



3 Faites passer le fil par le trou n°1 du guide-fil supérieur, puis ramenez le fil vers vous.



① Trou du guide-fil supérieur

4 Maintenez le fil des deux mains, puis faites-le passer sous le guide par la droite.



① Guide-fil supérieur

Enroulez le fil une seule fois dans le sens des aiguilles d'une montre autour du disque de tension de fil n°1.



- ① Disque de tension de fil
- ② Faites passer le fil dans le sens des aiguilles d'une montre à l'endroit indiqué sur le disque de tension.

• Vérifiez que le fil est correctement positionné dans le disque de tension de fil.

☆ Remarque

• Tous les disques de tension de fil sont enfilés dans le sens des aiguilles d'une montre.



- 6 Faites passer le fil en suivant le trajet des fils, ainsi qu'autour des ergots du guide-fil appropriés, comme indiqué par la machine.
- Olissez le fil sous la plaque de guide-fil intermédiaire numéro 1 du milieu en partant de la droite.



- ① Guide-fil intermédiaire
- ② Ergot du guide-fil
- Le trajet allant du guide-fil supérieur autour du disque de tension de fil au guide-fil intermédiaire (étapes 5 à 7) varie selon le numéro de la bobine. Le passage de gauche à droite par les ergots du guide-fil permet de ne pas emmêler le fil. Veillez à respecter le trajet indiqué par la machine.



B Faites passer le fil le long de la fente n°1, puis de droite à gauche par le trou du levier releveur n°1.



① Levier releveur de fils

9 Faites passer le fil par la fente du guide-fil inférieur, puis par le trou du guide-fil inférieur n°1.



① Trou du guide-fil inférieur

10

À l'aide de l'outil de remplacement d'aiguille (enfileur) fourni, faites passer le fil par le guide-fil de la barre à aiguilles n°1.



- ① Guide-fil de la barre à aiguilles
- ② Outil de remplacement d'aiguille (enfileur)

Enfilage de l'aiguille

Utilisez le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille pour enfiler l'aiguille.

tă Remarque

• Le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille peut enfiler une aiguille en position de broderie. Si vous utilisez ce dispositif, veillez à ce que la barre à aiguilles que vous souhaitez enfiler soit en position de broderie, sinon vous ne pouvez pas utiliser le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille en question. Si la barre à aiguille n'est pas en position de broderie, déplacez-la. (page 81)

Appuyez sur le bouton d'enfilage automatique de l'aiguille.



→ Le crochet du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille passe par le chas de l'aiguille.

ATTENTION

- Si l'aiguille n'est pas complètement insérée, le crochet du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille ne passe pas par le chas de l'aiguille pendant l'enfilage automatique, et le crochet risque de se plier ou l'aiguille de ne pas être enfilée.
- Si le crochet du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille est tordu ou endommagé, contactez votre revendeur Brother agréé.
- Une fois le crochet du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille passé par le chas de l'aiguille, ne tournez pas le volant. Le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille risquerait d'être endommagé. Si vous tournez le volant, le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille reviendra à sa position initiale pour éviter tout dommage.
- Tirez environ 15 cm (6" / pouces) de fil. Puis, comme illustré, faites passer le fil sous la fourche du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille par la droite, puis coincez le fil avec le crochet qui passe à travers le chas de l'aiguille.



Crochet
 Fourche

☆ Remarque

 Lorsque vous coincez le fil avec le crochet, veillez à ce qu'il ne se détende pas.

B Faites passer le fil sous le guide du pied-de-biche.

- Guide du pied-debiche
- ② Encoche du guide du pied-de-biche
- Assurez-vous que le fil passe bien dans l'encoche du guide du pied-de-biche.



Veillez à ce que le fil passe bien dans la rainure du coupe-fil, puis tirez légèrement dessus pour le couper.



① Rainure du coupe-fil

🏹 Remarque

- Si le fil ne passe pas correctement dans la rainure du coupe-fil, le message [Erreur de la came.] s'affiche et l'aiguille ne peut pas être enfilée. Veillez à bien faire passer le fil dans la rainure.
- Tirez une quantité suffisante de fil. Si vous n'avez pas tiré une quantité suffisante de fil, vous ne pouvez pas le faire passer par le coupe-fil.

Mémo

• La came est le mécanisme qui permet de tirer le fil vers l'arrière lorsque vous utilisez l'enfileur et lors de la découpe du fil, durant la broderie.

Appuyez sur le bouton d'enfilage automatique de l'aiguille.



- ① Dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille
- ② Came
- L'enfileur s'éloigne de l'aiguille. Le fil passe par le chas de l'aiguille.
- La came sort et bloque le fil entre l'aiguille et l'enfileur.
- L'enfileur reprend sa position d'origine.

L'enfilage supérieur de la barre à aiguilles 1 est terminé. Procédez de la même façon pour enfiler les autres barres à aiguilles.

∀ Remarque

 Si vous n'avez pas mis la barre à aiguilles à enfiler en position de broderie, vous ne pouvez pas enfiler l'aiguille à l'aide du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille.
 Dour les putres à aiguilles, effectuez

Pour les autres barres à aiguilles, effectuez l'opération suivante pour mettre la barre en position de broderie avant d'enfiler l'aiguille.

Si le fil n'est pas tendu, il risque de dépasser du disque de tension de fil. Une fois l'enfilage supérieur terminé, vérifiez de nouveau pour vous assurer que le fil est bien passé dans le disque de tension de fil (reportez-vous à l'étape 5 à la page 78).

Déplacement et enfilage d'une barre à aiguilles sélectionnée

Vous pouvez placer une barre à aiguilles sélectionnée en position de broderie et l'enfiler à tout moment.





- → L'écran de déplacement de la barre à aiguilles apparaît.
- Appuyez sur la touche de la barre à aiguille que vous souhaitez déplacer ou enfiler.



- → La barre à aiguille sélectionnée se met en position d'enfilage.
- Appuyez sur le bouton d'enfilage automatique de l'aiguille lorsque l'écran de déplacement de la barre à aiguilles apparaît.



Mémo

Autres méthodes pour déplacer la barre à aiguille :

 Dans l'écran de broderie, appuyez sur le numéro de la barre à aiguille à enfiler pour déplacer celle-ci à la position d'enfilage.



• Dans le diagramme d'enfilage en haut de l'écran, le fait de toucher une bobine autre que celle qui est grisée déplace également l'aiguille correspondante en position d'enfilage.





pour revenir à l'écran précédent.

Mémo

OK

 Dans l'écran de broderie, un encadré bleu apparaît autour de la zone d'informations d'enfilage de la barre à aiguilles sélectionnée.



• Lorsque vous changez l'une des couleurs du fil supérieur, vous pouvez facilement le réenfiler en coupant le fil en cours d'utilisation entre la bobine et le guide-fil au-dessus de la bobine. Placez la nouvelle bobine sur l'axe de bobine et nouez l'extrémité du nouveau fil avec celle du fil précédent. Faites ensuite passer le fil dans l'aiguille (page 88).

RÉALISATION DE LA BRODERIE

Mémo

 En installant l'application de surveillance [My Stitch Monitor (Mon Moniteur de Point)] sur votre appareil mobile et sur la machine, et en connectant cet appareil au même réseau sans fil, vous pouvez surveiller l'état de la machine. (page 33)

La machine peut désormais commencer à broder. Lorsque la machine commence à broder, le pied-de-biche est automatiquement abaissé, les opérations de coupure de fils nécessaires en début et en fin de la broderie sont effectuées, les fils sont changés au besoin pendant la broderie et la machine s'arrête en fin de broderie.

AATTENTION

- Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas laisser la machine sans surveillance lors de la broderie.
- Lorsque la machine est en marche, faites particulièrement attention à l'emplacement de l'aiguille. En outre, ne laissez pas vos mains près des pièces mobiles, telles que l'aiguille, le boîtier de barres à aiguilles, le levier releveur de fils et le chariot, sinon vous risquez de vous blesser.
- Lorsque vous brodez des points superposés, l'aiguille perce difficilement le tissu et risque de se tordre ou de casser.

Broderie

1

∀ Remarque

- Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve dans la zone de déplacement du cadre de broderie. Si le cadre de broderie touche un autre objet, le motif risque d'être décalé.
- Lorsque vous brodez sur de grandes pièces de tissu, veillez à ne pas les coincer dans le chariot.

Appuyez sur Avenuillage pour déverrouiller la machine.



- → Le bouton « Marche/Arrêt » change de couleur, passant du rouge (machine verrouillée) au vert clignotant (machine déverrouillée). La machine est prête à commencer la broderie.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton « Marche/Arrêt » dans les 10 secondes qui suivent le déverrouillage de la machine, celle-ci se verrouille de nouveau automatiquement.

2

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ».

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » lorsqu'il clignote en vert. Si le bouton « Marche/Arrêt » passe au rouge, appliquez à nouveau la procédure à partir de l'étape 1.



→ Le bouton « Marche/Arrêt » s'allume en vert et la machine commence à broder la première couleur.



- ① La couleur de fil de la barre à aiguille utilisée ou qui va être utilisée pour la broderie apparaît en haut de l'affichage des séquences de couleurs de fil. Les couleurs de fil restantes sont affichées dans l'ordre de broderie, en commençant par le haut.
- ② Un encadré bleu apparaît autour de la zone d'informations d'enfilage de la barre à aiguilles sélectionnée.
- Lors de la broderie, le point que vous brodez est indiqué par une croix verte dans la zone d'affichage du motif. Le nombre de points et le délai sont également précisés.

Une fois la première couleur brodée, la machine s'arrête automatiquement et coupe le fil. Le boîtier de barres à aiguilles se positionne sur la deuxième couleur et la machine commence à broder.



→ La deuxième couleur s'affiche désormais à l'écran et un encadré bleu entoure les informations d'enfilage de la deuxième barre à aiguilles.

Cette opération se répète jusqu'à ce que la dernière couleur soit brodée, puis la machine s'arrête automatiquement.

- \rightarrow L'écran de réglages de broderie réapparaît.
- \rightarrow Le bouton « Marche/Arrêt » passe au rouge.
- Aucune opération de coupure de fils au début et à la fin de la broderie n'est nécessaire.

Mémo

• Lorsque vous brodez un motif comportant 7 couleurs de fil ou plus, vous devez changer les bobines de fil. (page 86)

Broderie

Pour broder de nouveau le même motif, appuyez sur



→ L'écran de broderie apparaît pour que vous puissiez broder de nouveau le même motif.

Pour sélectionner un nouveau motif, appuyez sur

 \rightarrow L'écran de sélection du type de motif apparaît.

Mémo

 Vous pouvez régler la broderie automatique du point de nœud pour qu'il soit brodé au début de la broderie, lorsque vous commencez à broder après le changement de couleur de fil et lorsque vous coupez le fil. (page 72)

Interruption de la broderie

Vous pouvez arrêter la machine durant la broderie.

Interruption temporaire



Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ».

ļ	\Box	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	
			_

- → La machine s'arrête et le bouton « Marche/Arrêt » devient rouge.
- Vous pouvez également arrêter la broderie en appuyant sur une zone du motif sur l'écran.
- Le fil n'est pas coupé.
- Pour continuer à broder, après avoir vérifié que le fil supérieur est tendu, appuyez sur la touche de déverrouillage, puis sur le bouton « Marche/Arrêt ».

Mémo

- Si vous appuyez sur la touche d'arrêt en cours de broderie, la machine arrête de broder avant de passer à la couleur suivante. (page 105)
- Avant de commencer à broder, vous pouvez régler la machine pour qu'elle s'arrête lors de tout changement de couleur de fil. (page 105)

Mise en pause prolongée Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ». → La machine s'arrête et le bouton « Marche/Arrêt » devient rouge. • Le fil n'est pas coupé. Appuyez sur 🛕 Vercuillage pour déverrouiller la machine. Appuyez sur la touche coupe-fil. \rightarrow Le fil supérieur et le fil de la canette sont coupés. • Avant de mettre la machine hors tension, veillez à couper les fils. Mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur « O » pour mettre la machine hors tension. → Les témoins de l'écran et du bouton « Marche/Arrêt » s'éteignent. Vous pouvez reprendre la broderie une fois la machine remise sous tension. Repassez sur plusieurs points pour arrêter la broderie. (page 92)

Mémo

 Vous pouvez arrêter la machine à tout moment, même lorsque vous brodez; toutefois, si vous l'arrêtez lorsque vous changez la couleur des fils, il est inutile de repasser sur les points lorsque vous reprenez la broderie. Vous pouvez régler la machine pour qu'elle s'arrête lors du changement de la couleur des fils. (page 105)

En cas de rupture du fil durant la broderie

En cas de problème durant la broderie (par exemple, si le fil casse), la machine s'arrête automatiquement. Enfilez de nouveau le fil cassé, retournez plusieurs points en arrière, puis continuez à broder. (page 89)

Écran de broderie

Dans cet écran, vous pouvez vérifier le nombre total de couleurs de fil, l'ordre de broderie et le temps de broderie, spécifier les réglages des barres à aiguille et avancer ou reculer l'aiguille. Les touches disponibles sur cet écran diffèrent lorsque l'option [Séquence de couleurs manuelle] est définie sur [ON] dans l'écran de réglages. (page 60)



NIº	Affichage	Fonction	Pago
	Nom de la touche	roncuon	I age
1	Barre de progression	La progression de la broderie est indiquée par le repère rouge dans l'indicateur. Appuyez sur pour afficher (dans l'indicateur) uniquement la couleur du fil que vous brodez.	_
2	Affichage de la zone	Indique la partie du motif qui sera brodée avec la couleur de fil indiquée en premier dans l'affichage des séquences de couleurs de fils.	_
	Affichage des séquences de couleurs de fils	Indique l'ordre des changements de couleur de fil. Durant la broderie, cet affichage défile automatiquement pour faire apparaître la couleur du fil à broder en haut de la liste.	_
3	Numéro de barre à aiguille	Indique le numéro de la barre à aiguille à laquelle la couleur de fil à gauche a été attribuée.	_
	Barre de défilement	L'affichage des séquences de couleurs de fil indique les sept premières couleurs de fils. Afin de vérifier les séquences des couleurs à partir du huitième fil, appuyez sur ou , ou appuyez sur la barre de défilement.	_

FONCTIONS DE BRODERIE DE BASE

2

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
4	Indicateur de changement des bobines	Cette ligne rouge indique à quel moment vous devez changer les bobines de fil.	87
	Reglage Broderie Touche de réglages de broderie	Permet de quitter la broderie et de revenir à l'écran de réglages de broderie.	_
	Touche d'arrêt	Durant la broderie, appuyez sur cette touche pour arrêter la machine avant le début de la couleur suivante.	105
	Touche de changement de bobine (N'est pas disponible en mode [Séquence de couleurs manuelle])	Modifiez les réglages de la barre à aiguilles depuis l'écran sans changer les bobines de fil sur la machine.	58
6	Touche de réglages temporaires de la barre à aiguille	Permet de spécifier manuellement les réglages de la barre à aiguille.	106
	J-/+ Touche de points avant/ arrière	 Avance ou recule l'aiguille sur la broderie. Utilisez cette touche dans les situations suivantes : En cas de cassure ou d'épuisement du fil lors de la broderie Pour recommencer la broderie depuis le début Pour reprendre la broderie après une mise hors tension de la machine 	89
	Touche de vitesse de broderie maximale	 Indique la vitesse de broderie maximale. Permet de spécifier une vitesse réduite pour les tissus fins, épais ou lourds. Lorsque vous utilisez un fil fragile, tel qu'un fil métallique, spécifiez une vitesse de broderie de 400 spm. 	156
6	A Verrouillage Touche de déverrouillage	Déverrouille la machine pour vous permettre de commencer à broder dans les 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le bouton « Marche/ Arrêt » clignote en vert.	82

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
(\bar{O})	67 min Délai avant que la machine s'arrête	Affiche le délai restant avant que la machine s'arrête. Lorsque la dernière bobine de fil est utilisée, cette valeur s'affiche en rouge. Si la couleur de fil doit être changée, le délai avant le changement nécessaire de la bobine s'affiche.	86
	II _0 16 Ordre de broderie	La valeur inférieure correspond au nombre total de couleurs de fil dans le motif et la valeur supérieure indique le nombre de couleurs déjà utilisées.	_
	V <u>24050</u> Nombre de points	La valeur inférieure correspond au nombre total de points dans le motif et la valeur supérieure indique le nombre de points déjà brodés.	_
	∑ <u>0 min</u> 71 min Temps de broderie	La valeur inférieure correspond au temps total requis pour broder le motif et la valeur supérieure indique le temps déjà passé à broder.	_
8	Touche de barre à aiguille	Permet de positionner la barre à aiguille sur le numéro de la barre sélectionnée. À utiliser lorsque vous enfilez l'aiguille à l'aide du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille.	_
	Affichage de configuration des couleurs de fil	Indique la couleur et le nom de la couleur de fil (numéro) du fil de la barre à aiguille indiquée sur la touche. Enfilez la machine comme indiqué ici.	76

🖉 Mémo -

• Les numéros des couleurs de fil sur l'affichage des séquences de couleurs de fils et sur l'affichage de configuration des couleurs de fil peuvent être remplacés, par exemple, par le nom de la couleur ou le numéro de la couleur de fil pour d'autres marques. (page 109)

RETRAIT DU CADRE DE BRODERIE

ATTENTION

- Lorsque vous retirez le cadre de broderie, veillez à ce que le bouton « Marche/Arrêt » soit allumé en rouge. S'il clignote en vert, la machine risque de commencer à broder. En cas de démarrage accidentel de la machine, vous risquez de vous blesser.
- Lorsque vous retirez le cadre de broderie, veillez à ce qu'il ne touche aucune autre partie de la machine.
- Ne forcez pas lorsque vous soulevez le support du cadre de broderie, car vous risqueriez de l'endommager.

Saisissez des deux mains les côtés droit et gauche des bras du support du cadre de broderie, puis soulevez légèrement le cadre.

Les ergots des bras du support du cadre de broderie doivent sortir des trous figurant sur les côtés du cadre de broderie.







 \rightarrow Retirez le tissu du cadre.

BRODER UN MOTIF COMPORTANT SEPT COULEURS OU PLUS

Lorsque vous brodez un motif comportant 7 couleurs de fil ou plus, vous devez changer les bobines de fil. Lorsque vous changez les bobines de fil, des instructions à ce propos apparaissent et la machine s'arrête automatiquement.

🖉 Mémo

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous définissez l'option [Séquence de couleurs manuelle] sur [ON] dans l'écran des réglages.

Vérification de la nécessité du changement des bobines de fil

Lorsque vous sélectionnez un motif, vous pouvez voir le nombre de changements de fil mais vous ne pouvez pas vérifier, dans cet écran, les couleurs de fil utilisées dans le motif. Vous pouvez vérifier la nécessité du changement des bobines de fil et le moment à l'aide des indicateurs suivants.

Délai avant que la machine arrête la broderie

Cet indicateur affiche le temps qui reste avant que la machine arrête la broderie. La machine s'arrête lorsqu'un changement de bobine est nécessaire, ou lorsque son arrêt est défini par d'autres réglages.

Si l'indicateur de changement de bobine apparaît, une nouvelle bobine doit être installée sur la machine. Si le délai est indiqué en rouge, il s'agit de la dernière couleur de broderie avant l'arrêt de la machine.



① Délai avant que la machine s'arrête

Indicateur de changement des bobines

(-------) L'indicateur de changement des bobines dans l'écran de navigation des points indique le nombre de changements de bobines nécessaires ainsi que l'intervalle de temps entre ces changements.



Utilisez la barre de défilement à droite de l'affichage des séquences de couleurs de fil sur l'écran de broderie.



→ À chaque fois que vous appuyez sur V, l'affichage des séquences de couleurs de fil défile jusqu'à la couleur suivante. Une fois la dernière couleur dans l'affichage des séquences de couleurs de fils atteinte, la première couleur est sélectionnée.





- ① ______ indique à quel moment changer les bobines de fil. Vous devez changer les bobines autant de fois que cet indicateur s'affiche et au niveau des deux couleurs de fil entre lesquelles il s'affiche.
- Une fois que vous avez consulté les informations appropriées, appuyez sur ou en haut de la barre de défilement pour revenir à la première couleur.

CHANGEMENT DES BOBINES DE FIL

Cette section contient des explications sur les indicateurs de bobines de fil, ainsi que la procédure à suivre pour effectuer aisément le changement de bobines.

🖉 Mémo

 Cette fonction n'est pas disponible si l'option [Séquence de couleurs manuelle] a été définie sur [ON] dans l'écran de réglages.

À propos des indicateurs de bobines de fil

Lorsqu'il est nécessaire de remplacer la bobine de fil, la machine interrompt automatiquement la broderie et l'écran illustré ci-dessous s'affiche.

Cet écran s'affiche également lorsque vous sélectionnez un nouveau motif. Changez les bobines de fil en fonction de leur nouvelle attribution.



- Les bobines de fil à changer sont celles qui n'apparaissent pas grisées.
- ② Les bobines de fil qu'il n'est pas nécessaire de changer sont grisées.
- ③ Réduit l'écran indiquant que les bobines doivent être

changées, avec l'icône . Pour afficher à nouveau cet écran, appuyez sur .

∀ Remarque

- Appuyez sur la touche de barre à aiguille pour placer l'aiguille dans la position appropriée afin d'enfiler le fil de la nouvelle couleur. (page 81)
- Lorsque l'écran de broderie apparaît, les réglages de la barre à aiguilles sont enregistrés.
- Si les réglages de la barre à aiguille sont enregistrés et que le prochain motif ouvert contient des couleurs de fil identiques à celles du motif précédent, les couleurs de fil attribuées aux barres à aiguilles sont identiques à celles du motif précédent.
- Pour savoir comment supprimer toutes les couleurs attribuées affichées, reportez-vous à la section « Pour annuler les réglages de couleur de fil de tous les motifs déjà brodés » à la page 59.

Mémo

- Pour utiliser une couleur de fil différente de celle spécifiée, utilisez la touche de réglages temporaires de la barre à aiguille, puis modifiez le réglage des couleurs de fil. (page 106)
- Pour réduire le nombre de changements des bobines de fil, vous pouvez attribuer spécifiquement des couleurs de fil fréquemment utilisées à certaines barres à aiguilles. (page 107)

Changement aisé des bobines de fil

Lorsque vous remplacez les bobines de fil, vous devez procéder de nouveau à l'enfilage supérieur. Toutefois, vous pouvez facilement changer les bobines de fil lorsque vous remplacez une bobine dont le fil est correctement enfilé dans la machine.



Coupez le fil entre la bobine et le guide-fil.



🔁 Changez la bobine de fil.



Nouez l'extrémité du fil de la nouvelle bobine à l'extrémité du fil restant de la couleur précédente.



Tirez sur l'ancien fil pour le faire passer derrière le guide-fil de la barre à aiguilles.



Continuez de tirer le fil jusqu'à ce que le nœud se trouve en dessous de l'aiguille. Coupez le nœud.

Utilisez le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille pour faire passer le nouveau fil par l'aiguille. (page 80)

 \rightarrow Le changement de la bobine de fil est terminé.

∀ Remarque

 Lorsque vous tirez le fil, ne faites pas passer le nœud par le chas de l'aiguille. Si vous faites passer le nœud par le chas de l'aiguille, vous risquez d'endommager l'aiguille.

RÉALISATION D'UN RÉGLAGE Durant la broderie

En cas de rupture du fil ou d'épuisement du fil de la canette en cours de broderie

Si le fil se casse ou si le fil de la canette vient à manquer de fil en cours de broderie, la machine s'arrête automatiquement. Certains points risquant de n'avoir été brodés qu'avec un seul fil, revenez jusqu'à un endroit où les points ont été correctement brodés avant de relancer la broderie.

- ∀ Remarque
- Si l'option [Détecteur de fil] a été définie sur [OFF], la machine ne s'arrête pas tant que la broderie n'est pas terminée. Normalement, l'option [Détecteur de fil] doit être définie sur [ON].
- Faites attention lorsque vous avancez ou reculez car le cadre de broderie se déplace simultanément.

En cas de rupture du fil supérieur





 \rightarrow L'écran de navigation des points apparaît.

Appuyez sur <u>J</u>¹ et sur <u>J</u>¹⁰ pour revenir à l'endroit où les points ont été correctement brodés, avant la rupture.



- À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous reculez d'un point.
- ② À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous reculez de dix points.
- ③ Appuyez sur cette touche pour annuler les modifications et revenir à l'endroit où se trouvaient les points avant les modifications.

∀ **Remarque**

• Il est recommandé de broder par-dessus les deux ou trois derniers points.

Vous pouvez également appuyer sur l'emplacement spécifique de la barre de progression de la broderie pour modifier le nombre de points à l'emplacement souhaité. Si vous avez trop reculé la barre à aiguilles dans la broderie, appuyez sur **J**+1 ou sur **J**+10 pour l'avancer.



- 2
- À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous avancez d'un point.
- ② À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous avancez de dix points.

4 Appuyez sur 🔽 .

 \rightarrow L'écran de broderie apparaît de nouveau.

5 Appuyez sur Avercuitage, puis sur le bouton « Marche/ Arrêt » pour continuer la broderie.

Spécifier le numéro d'un point





Utilisez les touches numérotées pour saisir le numéro du point souhaité. Appuyez ensuite sur Regler.



 \rightarrow Le cadre de broderie se déplace au niveau du point spécifié.

Appuyez sur

 \rightarrow L'écran de broderie apparaît de nouveau.

Appuyez sur Avercoullage, puis sur le bouton « Marche/ Arrêt » pour continuer la broderie.

Mémo -

- Appuyez sur **J** o pour réinitialiser le numéro du point et reprendre la broderie au premier point.
- Pour spécifier le dernier numéro de point, sélectionnez la dernière couleur de fil, puis appuyez sur .

En cas de cassure ou d'épuisement du fil de la canette

Appuyez sur 🚺 Verrouillage, puis sur la touche coupe-fil.



 \rightarrow Le fil supérieur est coupé.

Retirez les points qui n'ont été brodés qu'avec le fil supérieur.

Tirez l'extrémité coupée du fil supérieur.



• Si vous ne parvenez pas à retirer correctement les points, coupez le fil à l'aide d'une paire de ciseaux.

■ Si la canette est vide, remplacez-la à ce stade de la procédure.





- Si vous parvenez à ouvrir le couvercle du crochet, remplacez la canette sans retirer le cadre de broderie de la machine.
- Si le plateau de la machine est caché, par exemple, par un morceau de tissu en forme de sac, ou si vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle du crochet, retirez provisoirement le cadre de broderie. (page 86) Après avoir remplacé la canette, remettez le cadre de broderie en place. (page 66)

☆ Remarque

Δ

Soyez prudent si vous retirez le cadre de broderie avant d'avoir terminé la broderie du motif, sinon la broderie risque d'être décalée.

- N'appuyez pas trop fort sur le tissu placé dans le cadre, car vous risqueriez de le détendre.
- Lors du retrait et replacement du cadre de broderie, veillez à ce qu'il ne touche pas le chariot ni les pieds-de-biche.
 Si le chariot est heurté et se déplace, mettez la machine hors puis sous tension. La position correcte du cadre étant mémorisée au moment de l'arrêt de la machine, le cadre de broderie est replacé correctement.
- Une fois le cadre de broderie replacé, veillez à ce que les ergots des bras droit et gauche du support du cadre de broderie soient fermement insérés dans les trous des poignées du cadre de broderie.

Reculez de quelques points comme décrit dans les étapes ² à ⁵ de la section « En cas de rupture du fil supérieur » à la page 89, puis continuez la broderie.



souhaité.

• Appuyez sur **J** o pour lancer la broderie depuis le début.



- Appuyez sur cette touche pour annuler les modifications et revenir à l'endroit où se trouvaient les points avant les modifications.
- ② Il est également possible de spécifier le point de début de la broderie à l'aide de la barre de défilement.
- La première couleur de fil figurant sur l'affichage des séquences de couleurs de fils correspond à la couleur de la zone sélectionnée.
 Appuyez sur cette zone pour sélectionner le point de

Appuyez sur cette zone pour selectionner le point de début de la broderie. → Le boîtier de barres à aiguilles se déplace et la barre à aiguille en cours se met en position de broderie; le cadre de broderie se déplace à son tour et la position de l'aiguille en cours est indiquée.



broderie, appuyez sur

- \rightarrow L'écran de broderie apparaît de nouveau.
- 5 Appuyez sur Avenouillage, puis sur le bouton « Marche/ Arrêt » pour commencer à broder.
 - \rightarrow La broderie commence à partir du point spécifié.

■ Spécifier le numéro d'un point





Utilisez les touches numérotées pour saisir le numéro du point souhaité. Appuyez ensuite sur Régler.



- → Le cadre de broderie se déplace au niveau du point spécifié.
- Appuyez sur or .

 \rightarrow L'écran de broderie apparaît de nouveau.

Appuyez sur Averouillage, puis sur le bouton « Marche/ Arrêt » pour continuer la broderie.

Reprise de la broderie après la mise hors tension de la machine

Si l'un des cas suivants se présente, les points restants de la broderie sont mémorisés dans la machine.

• Si vous mettez la machine hors tension avant la fin de la broderie :

Coupez le fil avant de mettre la machine hors tension avec l'interrupteur d'alimentation principal, car vous risqueriez de le tirer ou de le coincer au moment où le chariot revient à sa position initiale après la remise sous tension de la machine.

• Si la machine est mise hors tension accidentellement en cours de broderie, par exemple, en raison d'une panne d'électricité :

La broderie peut reprendre lorsque la machine est de nouveau sous tension; toutefois, il se peut que certains des points déjà brodés le soient de nouveau.



- ① Permet d'annuler la broderie et d'afficher l'écran de sélection des types de motifs afin de sélectionner un nouveau motif.
- ② Poursuit la broderie.
- → L'écran de broderie affiché avant la mise hors tension de la machine apparaît.



∀ Remarque

 Vous devrez peut-être avancer ou reculer dans les points brodés afin de positionner correctement le point de chute de l'aiguille.

FONCTIONS DE Chapitre **3 BRODERIE AVANCÉES**

FONCTIONS DE BRODERIE **DIVERSES**

Broderie en points de faufilage

Avant de commencer la broderie, vous pouvez broder des points de faufilage autour du motif. Ce procédé s'avère utile pour broder sur un tissu sur lequel aucun matériau stabilisateur ne peut être collé à l'aide d'un fer à repasser ou d'un adhésif. L'utilisation du matériau stabilisateur sous le tissu permet de diminuer le rétrécissement des points ou le décalage des motifs.

∀ **Remarque**

• Nous vous conseillons de finir d'associer et de modifier le motif avant de sélectionner le réglage du faufilage. Si le motif est modifié après la sélection du réglage du faufilage, il se peut que le faufilage et le motif soient décalés et que vous rencontriez des difficultés pour enlever le faufilage sous le motif une fois la broderie terminée.

Appuyez sur 🖹 .

- \rightarrow L'écran des réglages de broderie s'affiche.
- Recherchez l'option [Distance de faufilage de broderie] dans les pages de réglages.



Utilisez – et + pour spécifier la distance entre le

motif et les points de faufilage.



🛛 Mémo

- Plus la valeur réglée est élevée, plus le faufilage est éloigné du motif.
- Le réglage reste sélectionné même lorsque vous mettez la machine hors tension.

Appuyez sur 4 de broderie.

pour revenir à l'écran de réglages OK

5 faufilage.

Appuyez sur **M** pour sélectionner le réglage du



∀ Remarque

- Lorsque vous appuyez sur 🕥, le motif est déplacé au centre de la zone. Après avoir sélectionné le réglage du faufilage, placez le motif dans la position souhaitée.
- Pour annuler le réglage, appuyez sur 🛐 .
- \rightarrow Le faufilage est ajouté au début de l'ordre de broderie.

Appuyez sur Broderie pour passer à l'écran de broderie. 6

Appuyez sur Averouillage, puis sur le bouton « Marche/ Arrêt » pour commencer à broder.

Une fois la broderie terminée, ôtez les points du 8 faufilage.



(1) Points de faufilage

Broderie de motifs d'appliqué

Vous pouvez utiliser des motifs de broderie intégrés pour créer des appliqués. Observez les procédures décrites cidessous pour broder des appliqués en utilisant les motifs indiquant [PIÈCE D'APPLIQUÉ], [POSITION D'APPLIQUÉ] ou [APPLIQUÉ] dans la zone qui apparaît en haut de l'affichage des séquences de couleurs de fil.

Les motifs [PIÈCE D'APPLIQUÉ], [POSITION D'APPLIQUÉ] et [APPLIQUÉ] sont attribués à un numéro de barre à aiguille spécifique.

*En fonction du réglage de l'affichage des couleurs de fils,

l'écran peut apparaître sous la forme 🛄 🕺 (Pièce

d'appliqué), 1 (Position d'appliqué) ou (Appliqué).



 s'affiche sur l'écran aux endroits où la machine s'est arrêtée.

Procédure pour la broderie d'appliqués

Placez un stabilisateur sur le dessous du tissu ou de la pièce d'appliqué.

Placez le tissu pour l'appliqué (à partir de l'étape) dans le cadre de broderie, puis brodez un motif [PIÈCE D'APPLIQUÉ]. La ligne indiquant l'endroit de coupe de l'appliqué est brodée et la machine s'arrête.



3 Retirez le tissu d'appliqué du cadre de broderie, puis découpez soigneusement le long de la ligne de coupe brodée.



☆ Remarque

• Si vous découpez l'appliqué à l'intérieur de la ligne brodée, il risque de ne pas être correctement fixé sur le tissu. Par conséquent, découpez soigneusement l'appliqué le long de la ligne de coupe brodée. Si vous n'effectuez pas cette étape avec soin, la finition de l'appliqué ne sera pas parfaite. Coupez également soigneusement l'excédent de fils.



Fixez le matériau stabilisateur sur l'envers du tissu de base pour l'appliqué.

Placez le tissu de base ou le vêtement dans le cadre de broderie, puis brodez un motif « POSITION D'APPLIQUÉ ». La position d'appliqué est brodée et la machine s'arrête.



Appliquez une fine couche de colle pour tissu ou vaporisez un produit adhésif sur l'arrière de la pièce d'appliqué découpée, puis fixez-la sur le tissu de base à la position brodée avec le motif [POSITION D'APPLIQUÉ] à l'étape 5.



☆ Remarque

• N'enlevez pas le tissu du cadre de broderie lorsque vous attachez la pièce d'appliqué au tissu de base.

Une fois la pièce d'appliqué fixée, brodez un motif [APPLIQUÉ]. L'appliqué est terminé.



Mémo

 En fonction du motif sélectionné, il est possible qu'aucun motif [APPLIQUÉ] ne soit disponible. Dans ce cas, brodez l'appliqué avec du fil d'une couleur déjà présente dans la broderie.





Découpez soigneusement le long de la couture. Lorsque vous avez terminé, ôtez soigneusement le fil de la ligne de découpe.



① Ligne de découpe d'appliqué

∀ Remarque

- En fonction de la densité du motif et du tissu utilisé, il se peut que le motif rétrécisse ou que l'appliqué ne soit pas correctement aligné sur la ligne de positionnement. Il est donc conseillé de couper légèrement à l'extérieur de la ligne de découpe.
- En cas de motif symétrique verticalement et horizontalement, marquez l'orientation du motif à la craie avant de le découper.
- Découpez soigneusement le motif au niveau du contour que vous venez de broder. Ne coupez pas à l'intérieur de la ligne de découpe, sinon le fil ne prendra pas le tissu de l'appliqué.

Utilisez deux couches de renfort soluble en appliquant leur côté adhésif l'un contre l'autre, puis placez-les sur le cadre de broderie.



∛ Remarque

- Si vous utilisez un renfort soluble, il n'est pas nécessaire de le retirer une fois le contour d'appliqué brodé. Il est recommandé d'utiliser un renfort soluble pour limiter le rétrécissement du motif.
- Mettez deux couches de stabilisateur soluble, sinon le matériau stabilisateur risquerait de se déchirer pendant la broderie.
- Brodez la ligne de placement pour la position d'appliqué [POSITION D'APPLIQUÉ].



Ligne de positionnement du motif

Appliquez une fine couche de colle ou vaporisez un produit adhésif, puis collez la pièce d'appliqué de sorte à l'aligner sur la ligne de positionnement.



∀ Remarque

 Avant de coller la pièce d'appliqué, assurez-vous qu'elle est alignée correctement par rapport à la ligne de positionnement.

Brodez le contour [APPLIQUÉ].



① Contour de la pièce d'appliqué

5 Une fois la broderie terminée, retirez le matériau stabilisateur soluble du cadre de broderie.







Faites sécher la pièce d'appliqué, puis repassez-la si nécessaire.

∀ **Remarque**

18

• N'appuyez pas excessivement en repassant : vous risqueriez d'endommager la broderie.

Mémo

- Le contour est brodé en points plumetis.
- De la colle risque de couler sur le pied-de-biche, l'aiguille et la plaque à aiguille à ce stade. Terminez de broder le motif de l'appliqué, puis nettoyez la colle.

Utilisation d'un motif d'encadrement pour créer des appliqués

Avec cette méthode, vous ne devez pas changer le tissu dans le cadre de broderie. Vous pouvez créer un appliqué en brodant deux motifs d'encadrement de taille et de forme identiques, l'un brodé avec des points droits, l'autre avec des points plumetis.

Sélectionnez un motif d'encadrement brodé avec des points droits, à broder sur un tissu de base.





Placez le tissu d'appliqué sur la broderie réalisée lors de l'étape 1. Assurez-vous que le tissu de l'appliqué est plus grand que la zone de broderie.



3 Brodez sur le tissu d'appliqué en utilisant le même motif d'encadrement.



4 Retirez le cadre de broderie de la machine, puis coupez l'excédent de tissu d'appliqué à l'extérieur de la couture.



∛ Remarque

• Laissez le tissu dans le cadre de broderie lorsque vous coupez l'excédent de tissu. En outre, n'appuyez pas trop fort sur le tissu placé dans le cadre, car vous risqueriez de le détendre.

Sélectionnez le motif d'encadrement de forme identique cousu avec des points plumetis.



☆ Remarque

 Si la taille ou la position de broderie du motif d'encadrement réalisé avec des points droits change, veillez à modifier celle du motif d'encadrement réalisé avec des points plumetis de la même manière.



5

Fixez le cadre de broderie retiré à l'étape 4, puis terminez de broder l'appliqué.



Création automatique de motifs de quilting (courtepointe) en pointillé ou en écho

Vous pouvez créer des motifs de quilting (courtepointe) en pointillé ou en écho sur la base des motifs intégrés de la machine ou à l'aide de données de broderie originales.





→ Le pointillé est appliqué automatiquement autour du motif sélectionné.

Pour sélectionner plusieurs motifs, reportez-vous à la page 44.

Après avoir spécifié les réglages de point pour le pointillé, appuyez sur <u>K</u>.



Pour créer un motif de pointillé, appuyez sur sur créer un motif de quilting (courtepointe) en écho,

appuyez sur 🛞 .

- ② Si vous avez sélectionné une taille de cadre de broderie, le pointillé est appliqué au sein de la zone délimitée par ce cadre. Si le motif est plus grand que la taille de cadre sélectionnée, la zone indiquant la taille de cadre apparaîtra grisée.
- ③ Spécifiez la distance entre le contour du motif et le pointillé.
- ④ Spécifiez l'espacement entre les points du pointillé.

UTILISATION DU LASER DE POSITIONNEMENT EN FORME DE CROIX POUR BRODERIE POUR ALIGNER L'EMPLACEMENT DE LA BRODERIE

L'emplacement de la broderie peut être facilement aligné à l'aide du laser de positionnement en forme de croix pour broderie. Cette fonction est utile lorsque vous brodez sur une zone qui doit être alignée sur le motif, tel que montré ci-dessous.



Utilisez une craie pour indiquer l'emplacement de broderie souhaité.

La ligne tracée pour la direction de référence doit être plus longue.



Mémo

 Si la position souhaitée du motif peut être clairement établie, par exemple lorsque vous brodez le long d'une poche, il n'est pas nécessaire de l'indiquer à l'aide d'une craie.





tă Remarque

• Lorsque vous mettez en place le tissu dans le cadre de broderie, veillez à ce que le motif ne dépasse pas de la zone de broderie du cadre utilisé.



- ① Zone de broderie
- ② Taille du motif de broderie
- ③ Repère à la craie



- forme de croix pour broderie est définie sur [OFF], celuici apparaît quand même afin d'aligner le motif. Une fois l'alignement du motif terminé, le laser de positionnement en forme de croix pour broderie s'éteint.
- Pour que le laser de positionnement en forme de croix pour broderie soit bien visible, la luminosité de la lampe LED sera légèrement diminuée si elle est réglée à pleine puissance.

Appuyez sur Suivant

9 Depuis le point de référence, sélectionnez la direction à utiliser comme référence pour aligner le motif.

Pour cet exemple, sélectionnez la flèche vers la droite comme direction de référence.



- Permet de supprimer les réglages de l'alignement du motif.
 Revenez à l'écran précédent.

Appuyez sur Suivant

Appuyez sur les touches de positionnement pour déplacer le cadre de broderie jusqu'à ce que le laser de positionnement en forme de croix pour broderie et le centre de la marque soient alignés.

Pour modifier la vitesse de déplacement du cadre, appuyez sur les touches de vitesse. Si vous ne parvenez pas à réaliser un alignement précis, appuyez sur les touches de vitesse de déplacement du cadre pour en ralentir la vitesse.



- 1) Touches de positionnement
- ② Touches de vitesse de déplacement du cadre



- ③ Centre de la marque
- ④ Laser de positionnement en forme de croix pour broderie



+	
L	



- 8 Appuyez sur Suivant
- **9** Depuis le point de référence, sélectionnez la direction à utiliser comme référence pour aligner le motif.

Pour cet exemple, sélectionnez la flèche vers le haut comme direction de référence.



- Permet de supprimer les réglages de l'alignement du motif.
- ② Permet de revenir à l'écran précédent.

Appuyez sur Suivant

Appuyez sur les touches de positionnement pour déplacer le cadre de broderie jusqu'à ce que le laser de positionnement en forme de croix pour broderie et le centre de la marque soient alignés.



- ① Touches de positionnement
- ② Touches de vitesse de déplacement du cadre



- ③ Centre de la marque



Appuyez sur Suivant .

Appuyez sur les touches de positionnement pour déplacer le cadre de broderie jusqu'à ce que le laser de positionnement en forme de croix pour broderie soit aligné avec la marque dans la direction de référence.



- ① Touches de positionnement
- ② Touches de vitesse de déplacement du cadre



- ③ Direction de référence de la marque
- ④ Laser de positionnement en forme de croix pour broderie

Appuyez sur Régler

 \rightarrow Le motif est repositionné.



RÉGLAGES DE BRODERIE

Réglage de la tension du fil de la canette

∀ Remarque

• Vérifiez la tension du fil de la canette à chaque changement de canette.

Selon le type du fil de la canette et selon qu'une canette préremplie est utilisée ou non, la tension du fil de la canette peut varier. Par exemple, lorsque vous remplacez une canette préremplie vide par une canette pleine du même type, vérifiez la tension du fil de la canette et réglez la tension si nécessaire.

• Veillez à régler la tension du fil de la canette avant celle du fil supérieur.

D Nouez le poids fourni à l'extrémité du fil dépassant du compartiment à canette.

Canettes préremplies



ö Remarque

 Différents poids sont utilisés pour régler les canettes préremplies et les canettes métalliques. Canettes métalliques :



② Poids (S) (compris avec le bobineur de canette en option)



З

Maintenez le compartiment à canette contre une surface verticale lisse, comme illustré.



• Si le fil auquel vous avez attaché le poids descend lentement, la tension du fil est correcte.

À l'aide du tournevis standard fourni, tournez la vis de réglage de la tension du fil pour régler la tension.



4 Une fois les réglages effectués, effectuez un échantillon de broderie avec toutes les barres à aiguilles pour vérifier la tension du fil.

Mémo ·

 Parmi les motifs de broderie intégrés, un seul est utilisé pour vérifier la tension du fil. Lors de la broderie de ce motif, vous pouvez aisément vérifier la tension du fil. Sur l'envers du tissu, réglez le fil de la canette afin qu'il corresponde à un tiers de la largeur de point.







Réglage de la tension du fil supérieur

Lors de la broderie, la tension du fil doit être réglée de manière à voir légèrement le fil supérieur à l'envers du tissu.

∀ **Remarque**

- · Veillez à toujours broder un échantillon test avant de réaliser l'ouvrage final. Réglez la tension du fil au besoin.
- Les boutons de tension des fils ont une vaste plage de réglage de tension de fil.

Tournez les boutons de tension des fils.



- ① Boutons de tension des fils
- 2 Serrer
- ③ Desserrer
- ④ Repère
- \rightarrow Si la tension du fil n'est toujours pas réglée correctement, tournez la molette de prétension du guide-fil supérieur.



- Molette de prétension du guide-fil supérieur
- 2 Serrer
- 3 Desserrer

Tension du fil correcte

Le motif est visible à l'envers du tissu. Si la tension des fils n'est pas réglée correctement, le motif sera mal fini. Le tissu risque de froncer ou le fil pourrait casser.



② Envers

① Endroit

Suivez les opérations décrites ci-dessous pour régler la tension du fil en fonction de la situation.

☆ Remarque

- Si vous diminuez la tension du fil au-delà de la ligne rouge, vous risquez de démonter le bouton de tension. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Augmentez légèrement la tension du fil puis recommencez à broder.
- Au besoin, reportez-vous à la section page 140 pour réassembler l'unité de tension.

■ Le fil supérieur est trop tendu

Si la tension du fil supérieur est trop élevée, le fil de la canette est visible sur l'endroit du tissu.



 Endroit ② Envers

- Le gris clair représente le fil supérieur.
- Le gris foncé représente le fil de la canette.

Tournez le bouton dans le sens indiqué par la flèche pour réduire la tension du fil supérieur.



① Ligne rouge

Si la ligne rouge est visible, vous ne pouvez pas réduire davantage la tension du fil. Augmentez la tension du fil de la canette. (page 102)

Mémo

- Si vous diminuez la tension du fil au-delà de la ligne rouge, vous risquez de démonter le bouton de tension
- Au besoin, reportez-vous à la section page 140 pour réassembler l'unité de tension.

Le fil supérieur est trop lâche

Si la tension du fil supérieur est trop basse, un fil supérieur lâche, des nœuds de fils ou des boucles lâches apparaissent sur l'endroit du tissu.



- Endroit ② Envers
- Le gris clair représente le fil supérieur.
- Le gris foncé représente le fil de la canette.

(2)

- Le gris clair représente le fil supérieur.
- Le gris foncé représente le fil de la canette.

Tournez le bouton dans le sens indiqué par la flèche pour augmenter la tension du fil supérieur.



Arrêt de la machine aux changements de couleur

Vous pouvez arrêter la machine à tout moment; toutefois, si vous l'arrêtez en cours de broderie, vous devez reculer de quelques points avant de continuer à broder pour arrêter la broderie. Si la machine s'arrête à un changement de couleur, il est inutile de repasser sur les points avant de continuer à broder.

Arrêt de la machine au prochain changement de couleur

Vous pouvez configurer la machine afin qu'elle s'arrête avant de broder la couleur suivante.

Lorsque la machine brode avec la couleur en cours, 1

avant le point où vous souhaitez l'arrêter, appuyez sur 🖑 pour passer en mode 🦿 .



Lorsque vous avez terminé de broder la zone de la couleur en cours, la barre à aiguille suivante se met en position et la machine s'arrête avant de broder la couleur suivante.

• Si la machine est provisoirement hors tension, vous devrez spécifier, à sa prochaine mise sous tension, si vous souhaitez continuer à broder ou sélectionner un nouveau motif.

(page 92)

Appuyez sur ox pour continuer la broderie.

Spécification de zones d'arrêt avant de broder Vous pouvez définir des zones d'arrêt sur l'écran de réglage

d'arrêt qui s'affiche lorsque vous appuyez sur 💼 .



Appuyez sur 💼 dans l'écran de réglages de broderie.



 \rightarrow L'écran de réglage de la pause apparaît.

Dans l'affichage des séguences de couleurs de fil, sélectionnez la couleur de fil où vous souhaitez arrêter la machine avant de poursuivre la broderie.



- \rightarrow La couleur de fil sélectionnée apparaît en bleu.
- Si la même couleur de fil est utilisée plus d'une fois, il est possible de les combiner. Après avoir sélectionné

une couleur de fil, appuyez sur 💽 . La touche

affichée devient 🔊 et toutes les couleurs de fil de la séquence qui sont identiques à la couleur sélectionnée s'affichent en bleu.



Appuyez sur З

> \rightarrow Le repère $\sqrt{10}$ s'affiche pour indiquer la zone d'arrêt de la machine.



2m 1 repère

4

• Pour annuler le réglage, appuyez de nouveau sur 👘 .

Répétez les étapes 😑 et ᢃ pour chaque arrêt à indiquer.

• Vous pouvez indiquer autant d'arrêts que vous souhaitez.



Une fois les réglages souhaités spécifiés, appuyez sur OK

- Si la machine est provisoirement hors tension lorsqu'elle s'arrête à l'endroit spécifié après la broderie, vous devrez indiquer, à la prochaine mise sous tension de la machine, si vous souhaitez continuer à broder ou sélectionner un nouveau motif.
 - Appuyez sur OK pour continuer la broderie. (page 92)

🖉 Mémo

- · Si la machine est provisoirement hors tension, les réglages permettant d'arrêter la machine lors des changements de couleur, spécifiés avant la mise hors tension, ne sont pas annulés. Toutefois, ils sont annulés si vous sélectionnez un nouveau motif.
- Si un motif est enregistré avec les réglages permettant d'arrêter la machine aux changements de couleur, ceux-ci sont également sauvegardés.

Réglage temporaire de la barre à aiguille

Lorsque la broderie commence, vous pouvez arrêter la machine à un changement de couleur et spécifier une barre à aiguille différente pour la couleur suivante.

En remplaçant la couleur du fil supérieur déjà enfilé sur une autre barre à aiguille, vous pouvez gagner du temps pour la broderie. Par exemple, un fil de couleur similaire peut être remplacé pour être utilisé provisoirement.



 \rightarrow L'écran de réglage temporaire de la barre à aiguilles apparaît.



Appuyez sur la touche pour enfiler le fil à broder dans la barre à aiguille.



- → Le numéro de barre à aiguilles change et s'affiche pour indiquer la barre à aiguilles sélectionnée.
- → Pour annuler le réglage, appuyez sur \otimes





- \rightarrow L'écran de broderie apparaît de nouveau.
 - Mémo
- Vous ne pouvez pas changer la couleur du fil (barre à aiguille) au centre d'une zone en cours de broderie.

Broderie ininterrompue (une couleur)

Il est possible de broder un motif sélectionné en une seule couleur au lieu de plusieurs. La machine hésite alors, mais elle ne s'arrête pas entre les étapes de couleur, et elle poursuit la broderie jusqu'à la fin du motif.



Appuyez sur 🥼 dans l'écran de réglages de broderie.

- Le motif sélectionné sera brodé dans une seule couleur, au lieu de changer de fil durant la broderie.
- Appuyez de nouveau sur 🛄 pour revenir aux réglages d'origine du motif.



Appuyez sur Broderie pour passer à l'écran de broderie.

Appuyez sur la touche pour enfiler le fil avec lequel З vous voulez broder sans interruption dans la barre à aiguille.



 \rightarrow L'affichage des séquences de couleurs de fil et le motif de la couleur de fil pour la barre à aiguille sélectionnée s'affichent.

🖉 Mémo

• Même si vous avez programmé la broderie ininterrompue, vous pouvez utiliser la fonction de coupure de fil DST. (page 109)
Réglage de la barre à aiguille réservée et de la vitesse de broderie

En général, la machine attribue automatiquement des couleurs de fil aux barres à aiguilles; un fil d'une couleur spécifique peut toutefois être attribué manuellement à une barre à aiguilles donnée. Si une barre à aiguille est réservée, elle est supprimée des attributions automatiques de la machine et la couleur spécifiée lui reste attribuée.

En attribuant spécifiquement des couleurs souvent utilisées à certaines barres à aiguilles, vous pouvez réduire le problème de changement des bobines de fil.

Il est également possible de spécifier la vitesse de broderie maximale de la barre à aiguille attribuée. Ceci s'avère utile lorsque vous définissez spécialement un fil fragile, tel qu'un fil métallique, sur la barre à aiguilles.

Mémo

- Cette fonction n'est pas accessible dans l'écran de broderie.
- Vous pouvez attribuer des couleurs de fil à 5 barres à aiguilles maximum en mode normal. En définissant l'option [Séquence de couleurs manuelle] sur [ON] dans l'écran de réglages, vous pouvez attribuer jusqu'à 6 barres à aiguille. Si vous attribuez les 6 barres à aiguille en mode [Séquence de couleurs manuelle] et que vous définissez ensuite la machine sur le mode normal, le réglage de la barre nº 6 est automatiquement annulé. (page 60)

Les réglages de la barre à aiguille restent en place jusqu'à leur suppression.

Appuyez sur → L'écran des réglages de broderie s'affiche.

- Recherchez l'option [Réglage des caractéristiques de l'aiguille] dans les pages de réglages.
- Appuyez sur n'importe quelle touche de 1 à 6 sur le numéro correspondant à la barre à aiguille à spécifier.



Le numéro de la barre à aiguille sélectionnée s'affiche en 1 bleu.

Sélectionnez la couleur à attribuer à la barre à aiguille. 4

Appuyez sur \land , \lt , \lor et \lor , ou directement sur une couleur pour la sélectionner.



(1) Affiche le nom de la couleur sélectionnée.

Ŷ.

- Le cadre qui s'affiche dans le champ correspond à la couleur sélectionnée.
- 3 Le champ est déplacé dans le sens indiqué sur la touche actionnée.



 \rightarrow La couleur de fil sélectionnée et \mathfrak{V} s'affichent sur la bobine sélectionnée.

Appuyez sur - ou sur + pour définir la vitesse de 6 broderie maximale de la barre à aiguille attribuée.



① Valeur de réglage de la vitesse de broderie maximale

Mémo

- Réduisez la vitesse de broderie à 400 spm lorsque vous choisissez un fil spécial, tel qu'un fil métallique, sur la barre à aiguille attribuée. (« spm » correspond au nombre de points brodés en une minute.)
- La vitesse de broderie maximale spécifiée ici dépend toujours de la barre à aiguille attribuée, même si vous définissez la vitesse la plus élevée dans l'écran de broderie. (page 84)

107

Si nécessaire, appuyez sur pour annuler l'enfilage automatique de l'aiguille.



- B Appuyez sur or.
 - La barre à aiguille spécifiée est indiquée par Ψ et la vitesse de broderie maximale figure dans l'écran de broderie.

1



Annulation du réglage

☆ Remarque

• La barre à aiguille ne peut pas être annulée depuis l'écran de broderie. Vous devez d'abord

sélectionner Broderie .

Pour modifier le réglage, annulez-le au préalable, puis sélectionnez le nouveau réglage.

Appuyez sur n'importe quelle touche de <u>1</u> à <u>6</u>, sur le numéro correspondant à la barre à aiguilles dont vous souhaitez annuler le réglage.

	6	1	IT TILLEUL	
AUNE	5	2	IT MOUSSE	
	4	 3		
loude			ME	
			Numero Couleur	

① Le numéro de la barre à aiguille sélectionnée s'affiche en bleu.



U disparaît de la bobine de fil.

2

 \rightarrow Le réglage manuel de la barre à aiguille est annulé.

3 Pour annuler le réglage de l'enfilage de l'aiguille, appuyez de nouveau sur .

	6		1	VERT TILLEUL
JAUME	5		2	VERT MOUSSE
NOUGE	- 4		3	ORANGE
		Î		Numéro Couleur

① Désactive l'enfileur

Mémo

• Suivez la procédure décrite à l'étape 4 à la page 107 pour attribuer une autre couleur de fil à la barre à aiguille.

Modification des guides d'affichage

Vous pouvez configurer les guides de la zone d'affichage des motifs. La machine détecte et affiche automatiquement le type de support du cadre de broderie ainsi que le cadre de broderie installés.

Appuyez sur 🗎 .

 \rightarrow L'écran des réglages de broderie s'affiche.



- Vous pouvez afficher ici l'aperçu des guides avec les réglages définis.
- Indique le type de support du cadre de broderie.
- ③ Indique la taille du cadre de broderie utilisé. (page 68)
- ④ Sélectionnez le type de marqueur de point central et les lignes de quadrillage, puis indiquez si vous souhaitez ou non les afficher.

Type de support du cadre de broderie

La machine détecte automatiquement le type de support du cadre de broderie utilisé.

Si aucun support du cadre de broderie n'est installé, le réglage « Cadre pour casquettes/Cadre cylindrique » s'affiche.



Support du cadre de broderie A (inclus)	A
Support du cadre de broderie B (inclus)	B
Support du cadre de broderie C (en option)	₽ C
Support du cadre de broderie D (en option)	D
Support du cadre de broderie E (en option)	E
Support du cadre de broderie F (en option)	F
Cadre pour casquettes/Cadre cylindrique (en option)	
Cadre à broder magnétique (en option)	*

* Aucune icône ne s'affiche car ce cadre de broderie s'installe sans support.

Changement des informations de couleur de fil

Vous pouvez afficher le nom des couleurs de fil, le numéro de fil de broderie ou la durée de broderie.

Lorsque vous achetez la machine, le numéro de couleur de fil sélectionné par défaut est [#123].

Mémo

- Les couleurs à l'écran peuvent être légèrement différentes des véritables couleurs de la bobine.
- Les données importées [Original] contiennent le fil de marque créé avec le logiciel, et qui est défini par défaut.



 \rightarrow L'écran des réglages de broderie s'affiche.

Appuyez sur < et > pour afficher le nom des couleurs de fil, le numéro de fil de broderie ou la durée de broderie.

#123 ABC	Nom de coule	<	>
			1

Lorsque le numéro de fil [#123] est affiché, appuyez sur < puis sur ≥ pour faire votre sélection parmi les marques de fil de broderie indiquées.

#123 ABC	# 123	<	>
#123	Embroider	<	>

Mémo

• Le réglage de la marque du fil sera appliqué au prochain motif chargé.

Spécification de la coupure des points sautés/ codes de points sautés « DST » pour la coupure

Vous pouvez choisir si les points sautés sont coupés ou non dans les motifs importés. Par ailleurs, lorsque vous utilisez des données de broderie Tajima (.dst), vous pouvez indiquer si le fil est coupé ou non en fonction du nombre spécifié de codes de points sautés.

[ON] : La machine convertit le code de point sauté en code de coupure, selon le nombre spécifié sur l'écran des réglages.

[OFF] : La machine ne convertit pas le code de point sauté en code de coupure.

Lorsque vous achetez la machine, l'option [ON] est sélectionnée par défaut et le nombre de sauts est défini sur [3].

Mémo

• Sur l'écran de modification de motifs, si la touche de réglages de coupure des points sautés est

sélectionnée (**), les points sautés seront coupés, même si [Réglage initial de coupe de fil] est défini sur [OFF]. Pour plus de détails, reportezvous à « Couper des points sautés » à la page 49.

Appuyez sur 🗎 .

 \rightarrow L'écran des réglages de broderie s'affiche.



Recherchez l'option [Réglage initial de coupe de fil] dans les pages de réglages.

Appuyez sur [ON] ou sur [OFF] pour sélectionner le réglage souhaité.

→ Appuyez sur + et pour spécifier la longueur des points sautés. Par exemple, si la valeur est définie sur [5 mm], les points sautés seront coupés à 5 mm (13/64" / pouce), et pas à 4 mm (5/32" / pouce).

≝X≋	Réglage initial de coupe de	fil	ON	OFF
***		Øn	nm 🗲	-)+)
DST	Réglage "DST"		8 –	-)+

Mémo ·

 La longueur de la coupure des points sautés ne peut être spécifiée pour les données de broderie Tajima (.dst).

Utilisation de données de broderie Tajima (.dst)

Appuyez sur + et sur – pour choisir le nombre de codes de points sautés.

≝X≋	Réglage initial de coupe de fil	ON	OFF
≣ %		0mm -	-+
DST	Réglage "DST"	8-	-+

• Vous pouvez spécifier une valeur entre [1] et [8]. Par exemple, si vous spécifiez [3], 3 codes de points sautés séquentiels seront convertis en codes de coupure. Cependant, 2 codes de points sautés séquentiels ne seront pas convertis en codes de coupure, mais ils seront brodés comme le point d'entraînement (sauté).

∀ Remarque

 Vous devez définir un nombre de points sautés identique à celui utilisé lors de la création des données Tajima spécifiques.

Si le nombre de points sautés ne correspond pas, le fil risque d'être coupé de manière inattendue ou de ne pas se couper au point spécifié.

Suppression de points courts

Si vous utilisez des données de broderie autres que nos motifs originaux, il est possible que la longueur du point soit trop courte, ce qui peut alors entraîner une rupture du fil ou de l'aiguille. Pour éviter ce problème, vous pouvez régler la machine de façon à supprimer les points courts. Les points dont la longueur est inférieure à la valeur spécifiée ici peuvent être supprimés.

Lorsque vous achetez la machine, l'option [0.3] est sélectionnée.



 \rightarrow L'écran des réglages de broderie s'affiche.



Recherchez l'option [Suppression de points courts] dans les pages de réglages.

Appuyez sur + et pour sélectionner la longueur des points.



Vous pouvez spécifier une valeur entre 0 et 1 millimètre si l'unité de mesure est définie sur « mm » (ou une valeur entre 0 et 0,04" / pouce si l'unité de mesure est définie sur « " / pouce »).

☆ Remarque

 Si vous modifiez ce réglage, le nouveau réglage est appliqué à la broderie suivante.

Spécification de la longueur de fil restante

Ce réglage spécifie si la longueur du fil supérieur qui reste enfilé dans l'aiguille après qu'il a été coupé (longueur du fil passé dans le chas de l'aiguille) possède un coupe-fil standard ou un coupe-fil long.

Lorsque vous achetez la machine, l'option [COUPE-FIL STANDARD] est sélectionnée.



- normale de fil restante après la coupure, sélectionnez [COUPE-FIL LONG].
- Lorsque vous utilisez du fil métallique, sélectionnez [COUPE-FIL LONG].

Modification de la distance de faufilage de la broderie

La distance entre le motif et les points de faufilage peut être définie entre 0,0 mm (0" / pouce) et 12,0 mm (1/2" / pouce). Lorsque vous achetez la machine, l'option [5.0 mm] est sélectionnée. Reportez-vous à la section page 93 quand vous utilisez ce réglage.



 \rightarrow L'écran des réglages de broderie s'affiche.



Recherchez l'option [Distance de faufilage de broderie] dans les pages de réglages.

3 Utilisez les touches + et - pour spécifier la distance entre le motif et les points de faufilage.

Distance de faufilage de broderie



Fonction de désélection de zone

La fonction de désélection de zone (qui spécifie qu'une couleur de fil ne sera pas utilisée dans la broderie) peut être appliquée à une partie du motif pour une couleur donnée. Cela vous permet d'adapter la broderie sans avoir à modifier le motif lui-même.

🔒 Appuyez sur 💼 dans l'écran de réglages de broderie.



Dans l'affichage des séquences de couleurs de fil, sélectionnez la couleur de fil à exclure.



- \rightarrow La couleur de fil sélectionnée apparaît en bleu.
- Si la même couleur de fil est utilisée plus d'une fois, il est possible de les combiner. Après avoir sélectionné

une couleur de fil, appuyez sur 🔊. La touche

affichée devient set toutes les couleurs de fil de la séquence qui sont identiques à la couleur sélectionnée s'affichent en bleu.





Appuyez sur M.

→ La marque *mm* apparaît, indiquant que la couleur de fil sélectionnée sera exclue de la broderie.



Répétez les étapes 😕 et ᢃ pour toutes les couleurs de fil à exclure.

Mémo

• Si la fonction de désélection de zone est appliquée à un motif de caractères, aucun caractère du motif ne sera brodé. Pour désélectionner une zone sur un caractère unique, servez-vous de la touche

A BC pour fractionner le motif de caractères

(page 46) ou de la touche Rec (page 55).

- · Les zones concernées par la fonction de désélection ne sont pas supprimées. La fonction peut être inversée pour les broder (reportez-vous à la section « Annuler la fonction de désélection de zone » à la page 112).
- Si la fonction de désélection de zone a été
- appliquée à l'ensemble des couleurs de fil, un rouge apparaît à l'emplacement du motif.



- ① ____ rouge
- Si la machine est provisoirement hors tension, les réglages de désélection de zone spécifiés avant la mise hors tension ne sont pas annulés. Toutefois, ils sont annulés si vous sélectionnez de nouveau le même motif.
- Lorsque vous enregistrez un motif auguel la fonction de désélection de zone a été appliquée, ses effets sont également enregistrés. Il n'est cependant pas possible d'enregistrer le motif si la fonction de désélection de zone est appliquée à toutes les couleurs de fil.

Annuler la fonction de désélection de zone

Sélectionnez la couleur de fil dont vous souhaitez annuler le réglage, puis appuyez sur 🛛 🗯 .

- \rightarrow La touche devient *M* et la fonction de désélection de zone est annulée.
- Si des couleurs de fil ont été combinées avec in, la fonction de désélection de zone sera également annulée pour toutes les couleurs de fil identiques à celle sélectionnée.

Réglage de la position de départ/fin



Appuyez sur 🔛 dans l'écran de réglages de broderie.

-	_		1	9	0
<u>></u>	•	<u><</u>	.1		[+]
	*				•

 \rightarrow L'écran de réglages de la position de départ/fin apparaît.

40

2	Sélectionnez	Δ_0	ou	

• Lorsque vous sélectionnez

A		
U_	<u>ا</u>	
-	[-]+]-]	
+ $+$ $+$	+++	
		ОК

La machine peut définir le point de départ et de fin séparément à partir des 9 points du motif tout entier. Il s'agit du coin supérieur gauche, central et droit, du milieu gauche, central et droit et du coin inférieur gauche, central et droit. Lorsque la broderie du motif est terminée, le motif est automatiquement déplacé de sorte que la position de départ de la broderie chevauche la position de fin de la broderie.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour broder de manière répétée un motif le long d'une diagonale. (page 113)

Lorsque vous sélectionnez



(1) Si la broderie comprend plusieurs motifs, sélectionnez le motif à utiliser comme référence pour la position de départ de la broderie.

Définissez la position de départ de la broderie pour le motif sélectionné. La position est basée sur un masque d'avant la rotation du motif. La position de fin de broderie est la même que la position de début de broderie.

Mémo

- Lorsque vous achetez la machine, l'option est sélectionnée par défaut et les positions de départ et de fin sont définies au centre du motif.
- Les réglages de la position de départ/fin ne changent pas jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche pour effectuer un nouveau réglage. Les réglages spécifiés avant la mise hors tension de la machine restent sélectionnés lorsque vous remettez la machine sous tension. (Le faufilage est ajouté ou supprimé, la fonction revient à sa valeur par défaut)









∀ Remarque

 Vous pouvez également suivre la procédure indiquée dans la section « Recherche de la position de broderie » à la page 75 pour trouver la position de broderie, en plaçant directement l'aiguille à la fin du motif précédent.



Appuyez sur A^{veroullage}, puis sur le bouton « Marche/ Arrêt » pour commencer à broder les motifs de caractères restants.



Broderie d'un motif aligné sur un repère du tissu En spécifiant le début et la fin de la broderie, vous pouvez vérifier la position exacte du motif.





Sélectionnez 6

Oéfinissez le début de la broderie dans le coin inférieur gauche.

L		
	+++	
		04

→ Le cadre se déplace de façon à faire correspondre le point de chute de l'aiguille au début de la broderie.





Mémo

5

6

 Si [Laser de positionnement en forme de croix pour broderie] est défini sur [ON], le laser de positionnement en forme de croix pour broderie s'allume pour indiquer le point de chute de l'aiguille.

Définissez le début de la broderie dans le coin inférieur droit.



→ Le cadre se déplace de façon à faire correspondre le point de chute de l'aiguille au début de la broderie.

Avec un marqueur pour tissu, indiquez ce repère sur le tissu.

Retirez le cadre de broderie de la machine, puis reliez ces deux points pour vérifier la position de broderie.



• Si la ligne de base n'est pas correctement alignée ou croise une autre ligne, replacez le tissu dans le cadre de broderie ou réglez la position du motif.

UTILISATION DE LA FONCTION DE MÉMOIRE

Enregistrement de motifs de broderie

∀ Remarque

- Ne mettez pas la machine hors tension tant que l'écran [Enregistrement...] est affiché. Sinon, vous perdriez le motif que vous êtes en train d'enregistrer.
- Il n'est pas possible de transférer des motifs de broderie par une transmission sans fil si l'ordinateur et la machine sont connectés à des réseaux différents. Veillez donc à utiliser le même réseau.
- Pour plus de détails sur les ordinateurs pris en charge, reportez-vous à la section « SPÉCIFICATIONS » à la page 156.

Appuyez sur 🕞 lorsque le motif à enregistrer est affiché dans l'écran de réglages de broderie.





Sélectionnez la destination souhaitée pour lancer l'enregistrement.



- ① Enregistrement dans la mémoire de la machine.
- ② Enregistrement sur un support USB. Le motif est enregistré dans un dossier intitulé [bPocket]. Pour enregistrer le motif de broderie sur un support USB, insérez celui-ci dans le port USB de la machine.



- ③ Enregistrement sur l'ordinateur. Pour sauvegarder des motifs de broderie sur un ordinateur, connectez l'ordinateur et la machine en utilisant le câble USB fourni. La machine sera reconnue comme un disque temporaire amovible sur l'ordinateur.
- Le fichier sera sauvegardé sur le disque amovible. Pour enregistrer le fichier dans un dossier plus permanent de l'ordinateur, ouvrez l'explorateur de

fichiers, sélectionnez le disque amovible, puis copiez le fichier PHX dans le dossier de destination.



④ Enregistrement du motif sur l'ordinateur via le réseau sans fil. Pour connaître les procédures détaillées, reportez-vous au manuel du logiciel PE-DESIGN (version 11 ou ultérieure).

Récupération de motifs de broderie

Appuyez sur un emplacement, puis sélectionnez le motif de broderie souhaité.



- ① Récupération depuis la mémoire de la machine.
- ② Récupération depuis un support USB. Pour récupérer des motifs de broderie sur un support USB, insérez celui-ci dans le port USB de la machine.
- ③ Récupération depuis un ordinateur. Pour récupérer des motifs de broderie sur un ordinateur, connectez l'ordinateur et la machine en utilisant le câble USB fourni. Branchez le câble USB aux ports USB correspondants pour l'ordinateur et la machine. Copiez le fichier du motif de broderie sur le disque amovible qui a été attribué à la machine à broder.
- ④ Récupération du motif depuis un ordinateur via le réseau sans fil. Pour connaître les procédures détaillées, reportez-vous au manuel du logiciel PE-DESIGN (version 11 ou ultérieure), ou à Design Database Transfer (Transfert de Base de données de Motifs).

Mémo

 Si le motif de broderie à récupérer se situe dans un dossier sur le support USB, appuyez sur la touche

correspondant à ce dossier. Appuyez sur 🕒 pour revenir à l'écran précédent.





* Pour enregistrer des motifs de broderie dans une

mémoire autre, appuyez sur , puis sélectionnez l'emplacement de destination souhaité.

* Appuyez sur 💼 pour supprimer le motif de broderie.

ENVOI DE MOTIFS DE BRODERIE D'UN ORDINATEUR VERS LA MACHINE (FONCTION LINK (LIEN))

Cette machine est compatible avec la fonction Link (Lien). Cette dernière permet d'envoyer depuis un ordinateur vers plusieurs machines des motifs de broderie édités à l'aide du logiciel d'édition de broderie disposant de la fonction Link (Lien), PE-DESIGN NEXT ou version ultérieure. Il est possible d'envoyer jusqu'à 100 motifs de broderie vers une machine. L'état de broderie des motifs envoyés s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.

Servez-vous du câble USB fourni ou de la fonction de réseau sans fil pour connecter la machine à l'ordinateur. Pour transférer les motifs via le réseau sans fil, servez-vous du logiciel PE-DESIGN, version 11.2 ou ultérieure.

Opérations disponibles avec la fonction Link (Lien)

Envoyer plusieurs motifs de broderie à des machines connectées



Vérifier l'état de broderie de la machine (ce modèle) à partir de l'ordinateur

(Exemple de machines multiples connectées par câble USB)Vous pouvez connecter un maximum de guatre machines.



Mémo

• Lorsque vous connectez plusieurs machines à l'ordinateur, utilisez un concentrateur USB disponible sur le marché. Nous vous recommandons d'utiliser un concentrateur USB auto-alimenté. N'utilisez pas de câbles d'extension USB ou de câbles répéteurs. Pour plus de détails sur l'utilisation du concentrateur USB, reportez-vous aux instructions d'utilisation. (Exemple de machines multiples connectées par réseau sans fil)Vous pouvez connecter un maximum de dix machines.



Broderie à l'aide de la fonction Link (Lien)

Vous devez tout d'abord utiliser le logiciel d'édition de broderie pour créer le motif de broderie qui sera envoyé à la machine.

∀ Remarque

- Les données de broderie aux formats PES (.pes) et PEN (.pen) peuvent être brodées à l'aide de la fonction Link (Lien).
- Cette fonction ne peut être utilisée sur les motifs fractionnés (grande taille). (page 121)
- Installez sur la machine le cadre de broderie correspondant au motif à envoyer.

👖 Appuyez sur 📄 , puis sur 📕

 \rightarrow L'écran des réglages généraux s'affiche.

Recherchez l'option [Link (Lien)] dans les pages de réglages.

3 Appuyez sur < et sur 〉 pour sélectionner [Câble USB] ou [Réseau local LAN sans fil].

4	Link (Lien)	Câble US
		ON OFF
	Envoyer yers	Écran de broderie

- Définissez [Envoyer vers] sur [Écran de broderie] ou [Écran de réglages de broderie].
- Cette action configure l'écran où la machine reçoit le motif de broderie de l'ordinateur.
- Appuyez sur [ON] pour activer la fonction Link (Lien).

4	Link (Lien)	Câble USB < 💙
		ON OFF
	Envover vers	Écran de broderie

 \rightarrow Lorsque le message suivant s'affiche, appuyez sur or



Mémo ·

- Lorsque vous activez la fonction Link (Lien) par câble USB et que l'option [Activer le réseau local sans fil] est définie sur [ON], un message vous invitant à configurer l'option [Activer le réseau local sans fil] sur [OFF] s'affiche.
- Lorsque vous activez la fonction Link (Lien) par réseau sans fil et que l'option [Activer le réseau local sans fil] est définie sur [OFF], un message vous invitant à configurer l'option [Activer le réseau local sans fil] sur [ON] s'affiche.

Mettez la machine hors tension.



∀ Remarque

• Si vous mettez la machine hors tension, attendez environ 5 secondes avant de la remettre sous tension.

Connectez la machine à l'ordinateur.

• Connexion par câble USB



Lorsque vous connectez la machine à l'ordinateur, utilisez le câble USB fourni.

• Connexion par réseau local sans fil



Pour plus de détails sur la connexion par réseau sans fil (LAN), reportez-vous à la page 30.

Mettez la machine sous tension.



Envoyez le motif de broderie depuis un ordinateur vers la machine en mode Link (Lien) à l'aide du logiciel d'édition de broderie possédant la fonction Link (Lien), PE-DESIGN NEXT ou version ultérieure.

Lorsque le message suivant s'affiche, appuyez sur



Connexion par câble USB

10

• Connexion par réseau local sans fil



→ Un message s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de la machine lorsque cette dernière se connecte à l'ordinateur.



∀ Remarque

• Pour plus de détails sur l'utilisation d'un logiciel d'édition de broderie, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec ce logiciel.



- * Cette boîte de dialogue Link (Lien) se trouve dans le logiciel PE-DESIGN NEXT.
- Si le message d'erreur ci-dessous s'affiche, cela signifie que le type de cadre de broderie installé sur la machine n'est pas compatible avec la taille du motif. Remplacez le cadre de broderie par un cadre compatible avec la taille du motif.



Le motif de broderie est envoyé à la machine.

- Si [Envoyer vers] est défini sur [Écran de broderie], le motif de broderie envoyé à la machine apparaît sur l'écran de broderie. Référez-vous à « Broder un motif reçu sur l'écran de broderie » à la page 119, et poursuivez l'utilisation de la machine.
- Si [Envoyer vers] est défini sur [Écran de réglages de broderie], le motif de broderie envoyé à la machine apparaît sur l'écran de réglages de broderie. Référezvous à « Broder un motif reçu sur l'écran de réglages de broderie » à la page 120, et poursuivez l'utilisation de la machine.

Broder un motif reçu sur l'écran de broderie Si [Envoyer vers] est défini sur [Écran de broderie], le motif de broderie envoyé à la machine apparaît sur l'écran de

L'écran de broderie s'affiche lorsque le motif de broderie est envoyé à la machine.

- \rightarrow Le motif apparaît dans la zone d'affichage des motifs, avec l'icône de la fonction Link (Lien).
- Connexion par câble USB Connexion par réseau local sans fil



broderie.

- Icône de la fonction Link (1)(Lien) 2
 - ID de la machine à 2 10 chiffres 3
- Numéro du motif dans la (3) file d'attente

Mémo

- Lorsque la machine est connectée à l'ordinateur, il est possible d'afficher son état à l'aide d'une fonction du logiciel d'édition de broderie. Si plusieurs machines sont connectées simultanément, vérifiez leur état à l'aide de l'ID à 10 chiffres ou du nom de la machine figurant sur l'écran de chaque machine. L'ordinateur affiche les informations suivantes :
 - État de la machine
 - Informations sur la broderie en cours de réalisation, dont les données ont été envoyées par la machine (délai avant le prochain arrêt de la machine, nombre de changements de couleur, durée de la broderie, vitesse de broderie maximale, taille du motif, taille du cadre de broderie utilisé)

- Pour modifier les réglages de broderie du motif de 2 broderie ouvert, appuyez sur Broderie . Si les réglages ne doivent pas être modifiés, passez à l'étape 4.
 - Appuyez sur ox lorsque le message ci-dessous s'affiche. Appuyez sur Annuler pour revenir à l'écran de broderie.



 \rightarrow L'écran de réglages de broderie apparaît.

Après avoir spécifié les réglages de votre choix, 3 appuyez sur Broderie pour revenir à l'écran de broderie.

• Connexion par câble USB

i 🖬

0 X 0 min 9810 X 14 min

1 2

13

■−⁰₆ ₩

1

Nom de la machine

file d'attente

Numéro du motif dans la

Reglage

(Lien)

• Connexion par réseau local sans fil

98.8 mm





. . . .



Appuyez sur Avenouillage, puis sur le bouton « Marche/ Arrêt » pour commencer la broderie.

 \rightarrow Une fois la broderie terminée, le message suivant apparaît :



Pour ouvrir un autre motif de l'ordinateur, appuyez sur ok , puis répétez la procédure à partir de l'étape pour continuer à broder.

Pour arrêter de broder ou pour broder de nouveau le même motif, appuyez sur Annuler

Mémo

 Les réglages de broderie spécifiés à l'étape sont enregistrés même si vous avez appuyé sur

pour continuer à broder une fois la broderie terminée.

 Si vous mettez la machine hors tension alors que vous êtes en train de broder, vous pourrez reprendre la broderie à la prochaine mise sous tension de la machine.

Broder un motif reçu sur l'écran de réglages de broderie

Si [Envoyer vers] est défini sur [Écran de réglages de broderie], le motif de broderie envoyé à la machine apparaît sur l'écran de réglages de broderie.

L'écran de réglages de broderie s'affiche lorsque le motif de broderie est envoyé à la machine.

- → Le motif apparaît dans la zone d'affichage des motifs, avec l'icône de la fonction Link (Lien).
- Connexion par câble USB
 Connexion par réseau local sans fil





Icône de la fonction Link

Numéro du motif dans la

Nom de la machine

file d'attente

- Icône de la fonction Link (Lien)
- ID de la machine à 10 chiffres
- ③ Numéro du motif dans la file d'attente

Mémo

• Lorsque la machine est connectée à l'ordinateur, il est possible d'afficher son état à l'aide d'une fonction du logiciel d'édition de broderie. Si plusieurs machines sont connectées simultanément, vérifiez leur état à l'aide de l'ID à 10 chiffres ou du nom de la machine figurant sur l'écran de chaque machine. L'ordinateur affiche les informations suivantes :

1

2

3

(Lien)

- État de la machine
- Informations sur la broderie en cours de réalisation, dont les données ont été envoyées par la machine (délai avant le prochain arrêt de la machine, nombre de changements de couleur, durée de la broderie, vitesse de broderie maximale, taille du motif, taille du cadre de broderie utilisé)

Après avoir spécifié les réglages de votre choix, appuyez

Broderie pour continuer vers l'écran de broderie.

Appuyez sur Avercuillage, puis sur le bouton « Marche/ Arrêt » pour commencer la broderie.

 \rightarrow Une fois la broderie terminée, le message suivant apparaît :



1	Pou
	(

Pour ouvrir un autre motif de l'ordinateur, appuyez sur , puis répétez la procédure à partir de l'étape pour continuer à broder.

Pour arrêter de broder ou pour broder de nouveau le même motif, appuyez sur Annuler.

Mémo

- Si vous mettez la machine hors tension alors que vous êtes en train de broder, vous pourrez reprendre la broderie à la prochaine mise sous tension de la machine.
- Les réglages de broderie spécifiés à l'étape
 sont enregistrés même si vous avez appuyé sur

pour continuer à broder une fois la broderie terminée.





Δ

Appuyez sur 📄 , puis sur 🚆

→ L'écran des réglages généraux s'affiche.

Recherchez l'option [Link (Lien)] dans les pages de réglages.

3 Appuyez sur [OFF] pour désactiver la fonction Link (Lien).



 \rightarrow Lorsque le message de fin de mode Link (Lien)



Mettez la machine hors tension.



🖞 Remarque

 Si vous mettez la machine hors tension, attendez environ 5 secondes avant de la remettre sous tension.

sur

APPLICATIONS DE BRODERIE

Broderie de motifs fractionnés (grande taille)

Les motifs fractionnés (grande taille) créés à l'aide du logiciel PE-DESIGN version 7 ou ultérieure, ou PE-DESIGN NEXT, peuvent être brodés. Les grands motifs qui dépassent du cadre de broderie sont divisés en plusieurs sections, dont l'assemblage crée un motif unique une fois que toutes les sections sont brodées.

Pour plus de détails sur la création de grands motifs de broderie et pour des instructions de broderie supplémentaires, consultez le manuel fourni avec le logiciel PE-DESIGN, version 7 ou ultérieure, ou PE-DESIGN NEXT.

La procédure suivante décrit comment lire et broder le grand motif de broderie illustré ci-dessous à partir d'un support USB.



Connectez le support contenant le grand motif de broderie créé à la machine, puis sélectionnez le grand motif de broderie à broder.

Pour plus de détails sur la récupération de motifs, reportez-vous à la page 116.





 \rightarrow Un écran apparaît afin que vous puissiez sélectionner une section du grand motif de broderie.

- Sélectionnez la section 📓 à broder, puis appuyez sur 2 Régler
 - Sélectionnez les sections dans l'ordre alphabétique.





4

Au besoin, éditez le motif. Appuyez ensuite sur Fin Edition



- Pour plus de détails, reportez-vous à « ÉDITION DU MOTIF DE BRODERIE » à la page 46.
- Confirmez la taille du motif, puis sélectionnez le tissu approprié et le cadre de broderie.
- Veillez à sélectionner un tissu de la taille du motif combiné.

Encerclez la partie appropriée du tissu. Dans ce cas, encerclez la partie supérieure gauche du tissu.



① Centre du tissu





Appuyez sur 📗 pour sélectionner la section suivante

du motif, puis appuyez sur Regier



Mettez le tissu en place pour la section suivante du motif en l'alignant sur la broderie d'alignement. Dans ce cas, alignez le côté gauche du cercle sur la partie droite de la section du motif brodée au cours de l'étape 6.



① Broderie d'alignement

∀ Remarque

 Pour plus de détails sur l'alignement et la broderie de motifs fractionnés de grande taille, consultez le manuel fourni avec le logiciel PE-DESIGN, version 7 ou ultérieure, ou PE-DESIGN NEXT.



UTILISATION DU BOBINEUR DE CANETTE EN OPTION

Lorsque vous bobinez le fil de la canette sur une canette métallique, utilisez le bobineur de canette en option.

ATTENTION

- Veillez à placer le bobineur de canette sur une surface stable et de niveau.
- N'utilisez que les canettes fournies avec ce bobineur de canette.

Bobineur de canette en option et ses accessoires

Vérifiez que le bobineur de canette suivant et ses accessoires sont fournis. Lorsque la référence indiquée est « * », prenez contact avec votre revendeur Brother agréé.





Mémo

- La référence de l'ensemble bobineur de canette peut changer selon le pays/la région où la machine a été achetée.
- Selon le modèle dont vous disposez, la machine contient peut-être un bobineur de canette.

Installation du bobineur de canette en option

A

Insérez l'axe de bobine et le cale-bobine.

Insérez le support de l'axe de bobine, puis insérez l'axe de bobine dans le trou. Placez le cale-bobine sur l'axe de bobine.



- ① Axe de bobine
- ② Support de l'axe de bobine
- ③ Trou de l'axe de bobine
- ④ Cale-bobine

Insérez le guide-fil.

Insérez le guide-fil dans le trou, les ergots alignés sur les encoches des côtés du trou.



- ① Ergots du guide-fil
- ② Encoches du trou pour le guide-fil
- ③ Trou du guide-fil
- Insérez fermement et au maximum le guide-fil et vérifiez qu'il est correctement fixé.

Connexion de l'adaptateur secteur

Introduisez la fiche du cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur.



2

1

Branchez le cordon de l'adaptateur secteur au connecteur d'entrée c.c. du bobineur de canette, puis insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise murale traditionnelle.



• Veillez à bien insérer la fiche de l'adaptateur secteur dans le connecteur d'entrée c.c. du bobineur de canette.

A ATTENTION

- Veillez à utiliser l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation fournis avec le bobineur de canette.
- Avant de connecter ou de déconnecter l'adaptateur secteur, vérifiez que l'unité est hors tension.
- Après avoir utilisé le bobineur de canette, déconnectez-le de la prise murale.

Bobinage de la canette

Préparez la canette et sa bobine de fil. Utilisez du fil de la canette de coton ou de polyester filé (de 74 dtex/2 à 100 dtex/2).



Alignez la rainure de la canette sur le ressort de l'axe 1 du bobineur de canette, puis placez la canette sur l'axe.



- ① Rainure de la canette
- ② Ressort de l'axe
- 2

Placez la bobine de fil sur l'axe de bobine.



- ① Bobine de fil
- ② Axe de bobine

∀ Remarque

• Lorsque vous utilisez une petite bobine, retirez le cale-bobine et placez la bobine sur l'axe de bobine correspondant. Utilisez également le couvercle de bobine pour stabiliser la petite bobine.

Faites passer le fil par le trou à gauche du guide-fil vers l'avant du bobineur.



① Trou du guide-fil

З

Enroulez le fil autour du disque de tension, comme 4 illustré. Vérifiez que le fil est correctement enroulé autour du disque de tension.





Faites passer le fil par le trou à droite du guide-fil vers l'arrière de la machine.



6

Enroulez le fil 4 ou 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la canette, comme illustré.



Faites passer l'extrémité du fil dans la fente du guide de la base du bobineur de canette et tirez le fil. Le coupefil coupe le fil.



- ① Fente du guide
- ② Base du bobineur de canette

∀ Remarque

 Veillez à respecter la procédure décrite. Si la canette est bobinée sans avoir coupé le fil avec le coupe-fil, lorsque le fil de la canette commence à s'épuiser, celui-ci risque de s'emmêler autour de la canette et de casser l'aiguille.

Braites glisser le support de la canette jusqu'à ce qu'il se mette en place.



① Support de la canette

9 Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation principal pour commencer le bobinage de la canette.



 \rightarrow Commencez le bobinage de la canette.

La canette s'arrête automatiquement de tourner lorsque le bobinage est terminé et le support de la canette reprend sa position d'origine.







tä **Remarque**

• Lors du retrait de la canette, ne tirez pas la base du bobineur de canette. Sinon, vous risquez de la desserrer ou de la retirer et ainsi d'endommager le bobineur de canette.



12 Tirez le fil par la fente du guide du bobineur de canette pour couper le fil avec le coupe-fil.



ATTENTION

• Vérifiez que le fil de la canette est correctement bobiné, sinon l'aiguille risque de casser ou la tension du fil risque d'être incorrecte.



- Veillez à nettoyer le compartiment à canette à chaque changement de canette. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Nettoyage du compartiment à canette » à la page 139.
- Vérifiez la tension du fil de la canette à chaque changement de canette. Pour des instructions détaillées concernant le réglage de la tension du fil de la canette, reportez-vous à la page 102.

■ Si le bobinage de la canette est interrompu avant d'être terminé

Le bobineur de canette s'arrête automatiquement si le fil ne se déroule pas, par exemple, s'il s'emmêle sur l'axe de bobine. Si c'est le cas, enfilez correctement le bobineur de canette, puis bobinez correctement la canette.

Chapitre **4** MODE ADMINISTRATEUR

VERROUILLAGE ADMINISTRATEUR

Les écrans de réglages peuvent être verrouillés de façon à ce que seul l'administrateur puisse modifier les réglages. Pour accéder aux écrans de réglages, un code à 6 chiffres déterminé par l'administrateur doit être saisi.



Configurer le verrouillage administrateur

Appuyez sur 📄 , puis sur 🚟

 \rightarrow L'écran des réglages généraux s'affiche.



Appuyez [ON] en regard de [Verrouillage administrateur].



Dès lors, le code à 6 chiffres doit être saisi chaque fois qu'une touche de réglages est actionnée.



Mémo

• est la touche qui apparaît dans l'écran suivant, et qui apparaît après que la touche •II-+ est actionnée.



Accéder aux écrans de réglages lorsque le verrouillage administrateur est activé

Lorsque le verrouillage administrateur est activé, le symbole en forme de cadenas apparaît sur les touches de réglages. Un code à 6 chiffres doit être saisi pour accéder à l'écran de réglages après qu'une de ses touches a été actionnée.

Appuyez sur 🕮 .

 \rightarrow L'écran de saisie du code administrateur apparaît.

Il apparaît également lorsque les touches ou
 sont actionnées.





→ Si le code saisi est correct, l'écran de réglages est accessible.

Mémo

• Si un mauvais code est saisi 10 fois, le code sera réinitialisé et reviendra à celui d'origine (999999).



VERROUILLAGE OPÉRATEUR

L'écran à cristaux liquides peut être verrouillé afin que seul l'opérateur désigné puisse l'utiliser. Pour accéder à l'écran à cristaux liquides, un code à 4 chiffres déterminé par l'administrateur doit être saisi.

L'écran à cristaux liquides sera verrouillé dans les cas suivants :

- la touche de l'écran de verrouillage est actionnée;
- l'écran à cristaux liquides est touché après une période donnée et l'apparition de l'économiseur d'écran;
- la machine est mise hors tension, puis rallumée.



① Touche de l'écran de verrouillage

	123 456 789 0	de d'accés	opérateur		-
	123 456 789 0		000	1	
	456 789 0	1	2	3	
789 0 0	7 8 9 0	4	5	6	
	rrouillage opérateu	7	8	9	
	rrouillage opérateu		0		
	errouillage opérateu				





Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé

Lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé, l'écran de saisie du code apparaît.

Pour accéder aux écrans, le code à 4 chiffres déterminé par l'administrateur doit être saisi.

Saisissez le code à 4 chiffres dans l'écran de saisie du code.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	



→ Si le code d'accès a été saisi correctement, l'écran qui s'affichait avant le verrouillage de l'écran à cristaux liquides réapparaît et celui-ci peut être utilisé.

Mémo

• Si un mauvais code est saisi 10 fois, le code sera réinitialisé et reviendra au code d'origine (9999).

Annuler le verrouillage opérateur

 $\bigcirc \qquad \textbf{Appuyez sur } \textbf{ by the sur } \textbf{ by th$

4

MODE D'OPTIMISATION DES TOUCHES

En fonction du but et des conditions d'une tâche, vous pouvez décider de désactiver l'accès à certaines touches et optimiser l'affichage des touches au strict minimum. En optimisant l'affichage des touches, les erreurs peuvent être réduites, l'efficacité de la tâche augmentée et la machine utilisée plus facilement. Une fois spécifiés, les principaux réglages d'optimisation de l'affichage peuvent être sauvegardés et rappelés à tout moment.

Mémo

· Cette fonction n'est toutefois pas disponible lorsque la machine fonctionne en mode Link (Lien).

Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches

Observez la procédure ci-dessous pour spécifier l'optimisation de l'affichage des touches pour la première fois ou en modifier les réglages sur la machine.

Mémo

- Un seul ensemble de réglages d'optimisation peut être enregistré dans la machine. Si les réglages sont modifiés, les nouveaux réglages remplaceront les anciens.
- Vos réglages d'optimisation préférés peuvent être sauvegardés sur un support USB et être rappelés à tout moment. (Referez-vous aux étapes 13 à 14.)

Appuyez sur 🖹 , puis sur 🚆 .

→ L'écran des réglages généraux s'affiche.



Recherchez l'option [Mode d'optimisation des touches] dans les pages de réglages.





Dans l'écran de sélection du type de motif, 5 sélectionnez les touches que vous souhaitez désactiver.

- Les touches à l'intérieur du cadre rouge peuvent être désactivées.
- → Les touches sélectionnées sont grisées et un symbole d'interdiction apparaît dans leur coin supérieur gauche.



① Cadre rouge



② Symbole indiquant que la touche est désactivée

Mémo

· Appuyez sur une touche désactivée pour la réactiver.



Appuyez sur > pour continuer vers l'écran de modification de motifs.

	× 1	-4
	Veuillez sélectionner les touches que vous souhaitez désactiver. Vous pouvez passer à la page suivante à l'aide des touches fléchées.	
1	Annuler C 1/4 Fin Edition	

- ① Supprimez les réglages d'optimisation.
- Revenez à l'écran des réglages précédent. (Indisponible 2 lors de la spécification des paramètres à l'écran 1/4.)
- Passez à l'écran des réglages suivant. (Indisponible lors 3 de la spécification des paramètres à l'écran 4/4.)
- 4 Reconfigurez les réglages d'origine des touches de cet écran.



Dans l'écran de modification de motifs, sélectionnez les touches que vous souhaitez désactiver.

→ Les touches sélectionnées sont grisées et un symbole d'interdiction apparaît dans leur coin supérieur gauche.









Pour plus de détails sur les touches, reportez-vous à l'étape 6.

Dans l'écran des réglages de broderie, sélectionnez les touches que vous souhaitez désactiver.

→ Les touches sélectionnées sont grisées et un symbole d'interdiction apparaît dans leur coin supérieur gauche.





O Appuyez sur 之 pour passer aux touches utilisées lors de la récupération des motifs de broderie.

Pour plus de détails sur les touches, reportez-vous à l'étape 6.

De (supprimer le motif) et (enregistrer le motif dans une autre destination de stockage), touchez les touches que vous souhaitez désactiver lors de la récupération du motif de broderie.

→ Les touches sélectionnées sont grisées et un symbole d'interdiction apparaît dans leur coin supérieur gauche.



Mémo

- Les réglages des touches spécifiés ici s'appliquent lors de la récupération des motifs dans les cas suivants :
 - lors de la récupération depuis la mémoire de la machine;
 - lors de la récupération depuis un support USB;
 - lors de la récupération depuis un ordinateur;
 - lors de la récupération via une connexion à un réseau sans fil.

Lorsque tous les réglages d'optimisation de l'affichage des touches ont été spécifiés, appuyez sur Fin Edition.

 Pour plus de détails sur les touches, reportez-vous à l'étape 6.



- → Les réglages d'optimisation de l'affichage des touches sont spécifiés dans la machine.
- Pour les enregistrer sur un support USB, passez à l'étape 13.
- Si vous ne souhaitez pas les enregistrer sur un support USB, appuyez sur , puis passez à l'étape

Insérez le support USB dans le port USB 1 ou le port USB 2.



→ L'écran affichant l'optimisation de l'affichage des touches spécifié apparaît.



Les réglages d'optimisation de l'affichage des touches sauvegardés sur un support USB peuvent être rappelés.

Mémo

1

• Cependant, ils ne peuvent pas l'être depuis l'écran de broderie ou l'écran des réglages de broderie.

Appuyez sur 📄 , puis sur 📇 .

→ L'écran des réglages généraux s'affiche.



Insérez le support USB contenant les réglages d'optimisation dans le port USB 1 ou le port USB 2.



Ð	Mode d'optimisation des touches	ON	OFF
		Édi	tion
	Importez le réglage	⊷ ,	•

5 Sélectionnez les réglages d'optimisation que vous souhaitez rappeler, puis appuyez sur Régler.

/bPocket
E IC999961.OPZ
IC999962.OPZ

- 4
- → Les réglages d'optimisation rappelés sont appliqués à la machine.

Chapitre **5** ANNEXE

MAINTENANCE

Cette section décrit les opérations simples de maintenance de la machine. Nettoyez régulièrement la machine pour éviter les dysfonctionnements.

Nettoyage de l'écran à cristaux liquides

Si la surface de l'écran à cristaux liquides est sale, essuyez-la légèrement avec un chiffon doux et sec.

Nettoyage de la surface de la machine

Pour enlever la saleté de la machine, utilisez un chiffon doux trempé dans de l'eau tiède et ensuite bien essoré.

Après avoir nettoyé la machine, séchez-la avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION

 Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer la machine, car vous risqueriez de vous blesser ou de provoquer un choc électrique.

Nettoyage du crochet

Retirez régulièrement les peluches et les poussières de la surface de logement du crochet pour obtenir des résultats optimaux.

Utilisez la brosse de nettoyage fournie.

Mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur « O » pour mettre la machine hors tension.

ATTENTION

 Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer la machine, car vous risqueriez de vous blesser ou de provoquer un choc électrique. 2

Ouvrez le couvercle du crochet et retirez le compartiment à canette. (page 35)



3 Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour retirer les peluches et les poussières du crochet et de la zone environnante.





 Si le crochet est rayé ou endommagé, contactez votre revendeur Brother agréé.



Une fois le nettoyage terminé, fixez le compartiment à canette sur le crochet et refermez le couvercle. (page 37)



Nettoyage de la zone située autour de la plaque à aiguille

Si des peluches et des poussières s'accumulent autour du couteau mobile, du couteau fixe ou de la plaque de retenue des fils, le fil risque de ne pas être coupé correctement ou différentes pièces de la machine risquent d'être endommagées. Veillez à nettoyer la zone environnante de la plaque à aiguille une fois par mois.

Utilisez le tournevis à 3 embouts et la brosse de nettoyage fournis.

Mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur « O » pour mettre la machine hors tension.

ATTENTION

 Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer la machine, car vous risqueriez de vous blesser ou de provoquer un choc électrique.

2 Retirez la plaque à aiguille.

1

À l'aide du tournevis à 3 embouts, desserrez les vis et retirez la plaque à aiguille, puis ouvrez le couvercle du crochet.



- ① Plaque à aiguille
- Couvercle du crochet





① Cale d'épaisseur

Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour retirer les peluches et les poussières du couteau mobile, du couteau fixe, de la plaque de retenue des fils et de la zone environnante.



① Retirez toutes les peluches de cette zone

Une fois le nettoyage terminé, réinstallez la cale d'épaisseur.

Positionnez tout d'abord la cale d'épaisseur de façon à la fixer autour de l'encoche elliptique, puis de façon à ce qu'elle entoure la tête de la vis. Faites glisser la cale d'épaisseur dans le sens de la flèche pour la mettre en place.



- ① Encoche elliptique
- ② Tête de vis

5

Fixez la plaque à aiguille dans le sens inverse de celui dans lequel elle a été retirée à l'étape 2, puis refermez le couvercle du crochet.



① Plaque à aiguille

Nettoyage du compartiment à canette

La paraffine des fils et les poussières s'accumulent aisément autour du trou du ressort de réglage de tension dans le compartiment à canette, provoquant ainsi une tension incorrecte du fil. Par conséquent, vous devez le nettoyer à chaque changement de canette.

Utilisez un morceau de papier de l'épaisseur d'une carte de visite.

Ouvrez le couvercle du crochet, retirez le compartiment à canette, puis la canette. (page 35)





Glissez le papier sous le ressort de réglage de tension pour retirer les poussières.

Utilisez un coin du papier pour retirer les poussières du trou.



- ① Ressort de réglage de tension
- 2 Trou
- ③ Papier

∛ Remarque

 Ne pliez pas le ressort de réglage de tension. En outre, n'utilisez que du papier épais ou du papier de l'épaisseur spécifiée pour nettoyer le compartiment à canette.

Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour retirer les peluches et les poussières de l'intérieur du compartiment à canette.



Une fois le nettoyage terminé, insérez la canette dans le compartiment à canette, puis fixez le compartiment à canette sur le crochet et refermez le couvercle. (page 36)



Nettoyage des trajets des fils supérieurs

Si des poussières et des peluches se sont accumulées dans les guide-fils ou l'unité de tension dans les trajets des fils supérieurs, le fil risque de se casser en cours de broderie. Nettoyez régulièrement les trajets des fils.

Nettoyage des guide-fils



Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour retirer les peluches et les poussières accumulées sous les guidefils.

Nettoyez les guide-fils supérieurs et intermédiaires.



- ① Guide-fil supérieur
- ② Guide-fil intermédiaire



1 Guide-fil

Démontage et nettoyage de l'unité de tension

Pour retirer le bouton de tension, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme illustré.



- ① Bouton de tension
- À l'aide de la brosse de nettoyage fournie, retirez les peluches et les poussières des deux rondelles (supérieure et inférieure) du disque de tension à l'intérieur du bouton de tension.



- ① Bouton de tension
- ② Rondelle à épaulement en nylon
- $\ensuremath{\textcircled{3}}$ Rondelle en nylon (uniquement pour la tension n° 4)
- ④ Ressort de tension
- ⑤ Ressort d'embase de tension
- (6) Rondelle du disque de tension (supérieure) (plus fine que la rondelle en nylon)
- ⑦ Disque de tension
- (a) Rondelle du disque de tension (inférieure) (plus fine que la rondelle en nylon)

Remontage de l'unité de tension.

∀ Remarque

• Lorsque vous remontez l'unité de tension, veillez à ne pas installer le disque de tension à l'envers. Sa base comporte un aimant.



• Lorsque vous remontez l'unité de tension, veillez à ne pas perdre de pièce et à ne pas installer les pièces dans le mauvais ordre. La machine risque de ne pas bien fonctionner si les unités de tension ne sont pas remontées correctement.

Remplacement de l'aiguille

ATTENTION

- Veillez à mettre la machine hors tension avant de remplacer l'aiguille, sinon vous risquez de vous blesser si la machine commence à broder.
- Votre machine est conçue pour utiliser des aiguilles à broder traditionnelles. L'aiguille d'usine recommandée est « HAX 130 EBBR » (Organ). Les aiguilles Schmetz 130/705 H-E peuvent être utilisées en remplacement.
- N'utilisez jamais d'aiguilles tordues. Elles peuvent facilement casser et vous blesser.

Mémo

• Pour vérifier l'aiguille correctement, placez la partie plate de l'aiguille sur une surface plane. Vérifiez l'aiguille de haut en bas, puis sur les côtés. Mettez au rebut toute aiguille déformée.



① Espace parallèle

② Surface plane (verre, etc.)

Mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur « O » pour mettre la machine hors tension.



Desserrez la vis de fixation de l'aiguille et retirez l'aiguille.

Tenez l'aiguille de votre main gauche et le tournevis Allen de votre main droite et tournez la vis de fixation de l'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



∀ Remarque

 Veillez à utiliser le tournevis Allen fourni pour remettre l'aiguille en place. • Ne forcez pas lorsque vous desserrez ou serrez la vis de fixation de l'aiguille, car vous risqueriez d'endommager la machine.



Le côté plat de l'aiguille orienté vers l'arrière de la machine, insérez l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'elle touche la butée de la barre à aiguilles.

Faites passer l'aiguille par le trou du pied-de-biche, puis utilisez l'outil de remplacement d'aiguille pour soulever l'aiguille.



- ① Butée de la barre à aiguilles
- ② Aiguille
- ③ Côté plat de l'aiguille
- ④ Outil de remplacement d'aiguille

Maintenez l'outil de remplacement d'aiguille et appuyez sur l'extrémité de l'outil de remplacement d'aiguille ① pour agrandir le support d'aiguille ②. Fixez le support à l'aiguille, puis relâchez la zone pressée pour serrer l'aiguille. Pour desserrer l'aiguille, appuyez de nouveau sur ①.



- ① Extrémité de l'outil de remplacement d'aiguille
- ② Support d'aiguille

4 Tout en maintenant l'aiguille en place avec votre main gauche, serrez la vis de fixation de l'aiguille.

Utilisez le tournevis Allen pour serrer la vis de fixation de l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre.



ATTENTION

- Veillez à insérer l'aiguille dans le boîtier de barres à aiguilles jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée de la barre à aiguilles et à serrer fermement la vis de fixation de l'aiguille à l'aide du tournevis Allen, sinon vous risquez de casser l'aiguille ou d'endommager la machine.
- Si l'aiguille n'est pas complètement insérée, le crochet du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille ne passe pas par le chas de l'aiguille pendant l'enfilage automatique, et le crochet risque de se plier ou l'aiguille de ne pas être enfilée.
- Si le crochet du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille est tordu ou endommagé, contactez votre revendeur Brother agréé.


■ Application d'huile sur les barres à aiguilles Dans l'écran de broderie, sélectionnez une barre à aiguilles à la fois. (page 81) Tournez le volant dans la direction de l'écran à cristaux liquides pour amener la barre à aiguilles à sa position la plus basse. Déposez une goutte d'huile le plus haut possible sur la barre à aiguilles, au-dessus de la rondelle en feutre.



- ① Appliquez de l'huile ici.
- Un excédent d'huile risque de goutter sur votre ouvrage.

∀ Remarque

- Versez une goutte d'huile sur le crochet une fois par jour avant utilisation.
- Versez une goutte d'huile sur la barre à aiguille inférieure située au-dessus de la rondelle en feutre, toutes les 40 à 50 heures d'utilisation de la machine.
- N'appliquez que de l'huile pour machine. L'utilisation de tout autre type d'huile pourrait endommager la machine.
- N'appliquez pas trop d'huile. Les tissus ou les fils peuvent être souillés. Si vous avez appliqué trop d'huile, essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon.
- Si le fil se casse pendant la broderie ou si le crochet fonctionne bruyamment, appliquez de l'huile sur le crochet.

À propos du message de maintenance



Dès que ce message s'affiche, nous vous recommandons de faire vérifier votre machine par un revendeur Brother local agréé pour un contrôle de maintenance de routine. Ce message disparaît et la machine continue de fonctionner si

vous appuyez sur . Toutefois, il s'affichera encore plusieurs fois, jusqu'à ce que l'opération de maintenance appropriée soit effectuée.

Prenez le temps de prévoir la maintenance de votre machine dès l'apparition de ce message. Ceci vous assurera de nombreuses heures d'utilisation de la machine, sans interruption.

DÉPANNAGE

Si la machine ne fonctionne plus correctement, vérifiez les problèmes éventuels suivants avant de faire appel au service de dépannage.

Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vousmême. Pour toute aide supplémentaire, consultez la Foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépannage sur le site internet Brother support (Site Web de soutien Brother). Visitez notre site au <u>http://s.brother/cpban/</u>.

Si le problème persiste, contactez votre revendeur Brother agréé ou le centre de service Brother agréé le plus proche.

Liste des symptômes

Si vous rencontrez un problème mineur avec votre machine, vérifiez les solutions suivantes.

Si la page de référence indiquée est « * » ou si la solution proposée ne permet pas de résoudre le problème, contactez votre revendeur Brother agréé.

Appuyez sur $\textcircled{22} \rightarrow \textcircled{Guide de fonctionnement} \rightarrow \textcircled{Dépannage}$ pour obtenir des conseils sur les problèmes mineurs de broderie rencontrés durant la broderie.

Appuyez à tout moment sur pour revenir à l'écran initial.

Symptôme					
	Cause probable/Solution	Page			
La	machine ne fonctionne pas.				
	La machine n'est pas sous tension.	22			
	La machine n'a pas été déverrouillée.	82			
	Le bouton « Marche/Arrêt » n'a pas été actionné.	82			
Le cadre de broderie ne peut pas être fixé à la machine.					
	Le support du cadre de broderie fixé à la machine ne convient pas pour le cadre de broderie sélectionné.	67			
Le cadre de broderie ne peut être ni retiré, ni fixé.					
	 Selon la position dans laquelle le chariot de la machine s'est arrêté, il peut s'avérer difficile de retirer ou de fixer le cadre de broderie. Appuyez sur la touche de déplacement du cadre/de la barre à aiguille pour positionner le chariot de sorte que le cadre de broderie puisse être aisément retiré ou fixé. 	67			
L'aiguille casse.					
	L'aiguille n'est pas installée correctement.	140			
	La vis de fixation de l'aiguille est desserrée.	140			
	L'aiguille est tordue ou émoussée.	140			

Symptôme

Cause probable/Solution	Page
La zone entourant le trou de la plaque à aiguille est endommagée.	*
 (1) Rayures/bavures • Remplacez la plaque à aiguille. 	
L'aiguille touche la plaque à aiguille.	140 *
 Aiguille Trou de la plaque à aiguille L'aiguille touche le trou Remplacez l'aiguille. 	
Le pied-de-biche est trop haut et n'est pas correctement positionné. L'aiguille touche le pied-de-biche.	*
La zone entourant le pied-de-biche est endommagée.	*
 The second second	
Remplacez le pied-de-biche.	
La surface coulissante du logement du crochet n'est pas lisse. Elle est rayée ou présente des bavures.	*
 Surface de logement du crochet 	
La canette ou le compartiment à canette ne sont pas installés correctement.	35, 37
Le crochet n'est pas installé correctement.	*

Symptôme	Symptôme		
Cause probable/Solution	Page	Cause probable/Solution	Page
'aiguille casse.	Le fil supérieur se casse.		
La butée du crochet n'est pas installée correctement. le crochet tourne complètement.	*	L'aiguille n'est pas installée correctement.	140
Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé.	77	La vis de fixation de l'aiguille est desserrée.	140
Le fil supérieur est bloqué.		L'aiguille est tordue ou émoussée.	140
 Tirez le fil supérieur avec la main depuis le dessous du pied-de-biche et vérifiez que le fil se déplace librement. Si ce n'est pas le cas, le fil n'a pas été enfilé correctement Enfilez 		La zone entourant le trou de la plaque à aiguille est endommagée. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*
correctement le fil supérieur. Vérifiez que le fil est passé par le guide-fil de la barre à aiguilles.		L'aiguille touche la plaque à aiguille.	*
La tension du fil supérieur est trop élevée.	104		
Vous n'utilisez pas une canette conçue spécialement pour cette machine.	35		
 L'aiguille et le crochet ne fonctionnent pas de manière synchrone. La synchronisation du crochet est peut-être désactivée. 	*	1 Aiguille	
Présence d'un jeu (avant/arrière) dans le boîtier de barres à aiguilles.	*	 (2) I rou de la plaque a alguille (3) Aiguille touchant le trou 	
 La densité du fil des données de broderie est trop faible. Trois points superposés ou plus ont été brodés. À l'aide d'un système de conception de données, corrigez la densité du fil et les paramètres de broderie superposée dans les données de broderie. 	156	Le pied-de-biche est trop haut et n'est pas correctement positionné. L'aiguille touche le pied-de-biche. La zone entourant le pied-de-biche est endommagée.	*
e fil n'est pas coupé automatiquement.			
Des peluches ou de la poussière se sont accumulées sous la plaque à aiguille (couteau mobile, couteau fixe ou plaque de retenue des fils).	ussière se sont Le à aiguille (couteau laque de retenue des		
Le compartiment à canette utilisé n'est pas compatible avec cette machine. • Utilisez le compartiment à canette approprié.	-	 ① Rayures/bavures • Remplacez le pied-de-biche. 	
Des peluches ou de la poussière se sont accumulées dans le disque de tension de fil.	140	 Utilisation d'un fil spécial, tel qu'un fil métallique. Réduisez la vitesse de broderie de la machine. 	84
Ine fois les fils automatiquement coupés, le f upérieur est trop court et dépasse de l'aiguil	iil le.		
Des peluches ou de la poussière se sont accumulées sous la plaque à aiguille (couteau mobile, couteau fixe ou plaque de retenue des fils).	138		

	Symptôme					
	Cause probable/Solution	Page				
Le	Le fil supérieur se casse.					
	La surface coulissante du crochet n'est pas lisse. Elle présente des bavures.	*				
	① Surface de logement du crochet					
	Le fil est lâche dans la surface du crochet.	137				
	Le jeu entre le crochet et le logement est trop important.	*				
	Le crochet ne tourne pas librement.Retirez les peluches, nettoyez et appliquez de l'huile.	137, 142				
	Impossible d'ajuster l'espace entre le crochet et sa butée.	*				
	Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé.	77				
	 Tirez le fil supérieur avec la main depuis le dessous du pied-de-biche et vérifiez que le fil se déplace librement. Si le fil ne se déroule pas librement, il n'est pas correctement enfilé. Désenfilez la machine et enfilez-la de nouveau. Vérifiez que le fil est correctement passé dans 					
	le guide-fil de la barre à aiguilles. Le fil supérieur n'est pas positionné dans le guide-fil supérieur ou intermédiaire. • Vérifiez que le fil passe complètement sous le guide-fil supérieur et intermédiaire	77				
	Le fil est emmêlé ou présente des nœuds. • Démêlez le fil et défaites les nœuds.	-				
	La tension du fil supérieur est trop élevée.	104				
	La tension du fil de la canette n'est pas correcte. Le fil ne se déroule pas librement du compartiment à canette.	102				
	Le compartiment à canette est endommagé. • Remplacez le compartiment à canette.	35				
	 Le fil de la canette n'est pas correctement enroulé. Vérifiez que la canette est bobinée à environ 80 % et que le fil est enroulé uniformément. Si la canette n'est pas correctement bobinée, remplacez-la ou rembobinez-la. 	35				

	Symptôme					
	Cause probable/Solution	Page				
	Vous n'utilisez pas une canette conçue spécialement pour cette machine.	35				
	Le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille est cassé.	*				
	Un adhésif est fixé sur l'aiguille. • Remplacez l'aiguille.	140				
	Le tissu n'est pas tendu.	63, 64				
	La qualité du fil est mauvaise. • La qualité du fil est mauvaise en raison de l'ancienneté du fil. Remplacez le fil.	_				
	Les données de broderie contiennent des points d'un pas de zéro.	110				
	Les données de broderie contiennent de nombreux points d'un très petit pas.	110				
	 La densité du fil des données de broderie est trop faible. Trois points superposés ou plus ont été brodés. À l'aide d'un système de conception de données, corrigez la densité du fil et les paramètres de broderie superposée dans les données de broderie. 	156				
	Des peluches ou de la poussière se sont accumulées dans le disque de tension de fil.	140				
Le	e fil de la canette se casse.					
	Le fil de la canette n'est pas correctement enfilé.	36				
	La canette est rayée ou ne tourne pas librement. • Remplacez la canette.	35				
	Le compartiment à canette est endommagé. Remplacez le compartiment à canette.	35				
	Le fil est emmêlé.	137				
	Vous n'utilisez pas une canette conçue spécialement pour cette machine.	35				
	Des peluches ou de la poussière se sont accumulées dans le disque de tension de fil.	140				
De	s points ont été sautés.					
	Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé.	77				
	L'aiguille est tordue ou émoussée.	140				
	L'aiguille n'est pas installée correctement.	140				
	De la poussière s'est accumulée sous la plaque à aiguille ou dans le crochet.	137, 138				
	L'aiguille et le crochet ne fonctionnent pas de manière synchrone.	*				
	 La torsion du fil est trop importante ou trop faible. Une torsion inappropriée provoque la formation de boucles irrégulières. Utilisez une autre bobine. 	_				

Symptome	
Cause probable/Solution	P
motif de broderie est décalé.	
Le fil est emmêlé. • Utilisez des pinces pour retirer le fil emmêlé du crochet.	-
Le tissu n'est pas fixé dans le cadre de broderie (par exemple, le tissu n'est pas tendu).	63,
Le cadre de broderie est trop grand par rapport à la taille de la broderie.	67
Les vis de serrage à main du support du cadre de broderie sont desserrées.	21
Aucun matériau stabilisateur (support) n'est utilisé.	62
 Le cadre de broderie n'est pas correctement fixé au chariot. Fixez correctement le cadre de broderie au chariot. Veillez à ce que les ergots des bras droit et gauche du support du cadre de broderie soient fermement insérés dans les 	66
trous des poignees du cadre.	_
 objets. Le motif risque d'être décalé si le chariot ou le cadre de broderie touchent des objets. 	
 Le tissu est bloqué ou serré. Arrêtez la machine, puis positionnez correctement le tissu. 	-
 Le chariot s'est déplacé lors du retrait du cadre de broderie. Le motif risque d'être décalé si le pied-de- biche a été touché ou si le chariot s'est déplacé durant la broderie. Prenez les précautions nécessaires lorsque vous retirez et remettez en place le cadre de broderie durant la broderie. Si le chariot s'est déplacé, mettez la machine hors puis sous tension. La position correcte du cadre étant mémorisée au moment de l'arrêt de la machine, le cadre de broderie est replacé correctement. 	_
 Le motif n'a pas été numérisé correctement. Le motif peut nécessiter davantage de compensation ou sous-couche pour être fixé sur des tissus extensibles ou duvetés. 	_
taille du cadre de broderie installé n'est pa rectement détectée.	S
Les vis de serrage à main du support du cadre de broderie sont desserrées.	21
position de départ du cadre de broderie es calée horizontalement.	st
Les vis de serrage à main du support du cadre de broderie sont desserrées.	21

Symptôme						
	Cause probable/Solution	Page				
Pr	Présence de boucles sur le fil supérieur.					
	La tension du fil supérieur est faible.	-				
	• Après avoir fait passer le fil supérieur par le trou du pied-de-biche, tirez le fil avec la main pour vérifier la tension. Si vous ne parvenez pas à la déterminer, comparez-la avec d'autres barres à aiguilles sur lesquelles ne figure aucune boucle.					
	 La tension du fil ne correspond pas à la valeur de serrage du bouton de tension des fils. Si vous ne pouvez pas régler la tension du fil, de la paraffine des fils et de la poussière risquent de s'être accumulés dans les guidefils supérieurs ou intermédiaires, provoquant ainsi un manque de pression. Nettoyez les guide-fils. 	139				
	 Le fil n'est pas correctement enfilé autour des disques de tension de fil. Nettoyez les disques de tension de fil. Renfilez et vérifiez que les disques de tension de fil tournent lorsque vous tirez sur le fil. 	140				
	 La qualité du fil est mauvaise. Essayez de broder avec un fil différent. Si le problème ne survient plus après le changement du fil, cela signifie que le problème se situe au niveau de la qualité du fil. Remplacez le fil par un autre de meilleure qualité. 	-				
La	machine est bruyante.					
	Des peluches peuvent se trouver sur le crochet.	137				
	Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé.	77				
	Le crochet est endommagé. Remplacez le crochet.	*				
	Application d'huile insuffisante.	142				
Vo	us ne pouvez pas utiliser l'enfileur d'aiguille	ə.				
	 La position de l'aiguille est incorrecte. Appuyez sur la touche pour mettre la barre à aiguille à enfiler de votre choix en position de broderie. 	81				
	Les aiguilles recommandées ne sont pas utilisées sur cette machine.	140				
	L'aiguille n'est pas installée correctement.	140				
	Le crochet du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille est tordu.	*				

Symptôme					
Cause probable/Solution	Page				
La tension du fil n'est pas correcte.					
Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé.	77				
Le fil de la canette n'est pas correctement enfilé.	36				
La tension du fil de la canette n'est pas correcte.	102				
Des peluches ou de la poussière se sont accumulées dans le disque de tension de fil.	140				
Le fil supérieur dépasse de l'aiguille lorsque vous commencez à broder.					
Si une petite longueur de fil reste enfilée dans l'aiguille après qu'il ait été coupé, celle-ci risque de se désenfiler lorsque vous recommencez à broder.	110				
[COUPE-FIL LONG] dans l'écran de réglages.					
Le fil supérieur n'atteint pas le fil de la canette vous commencez à broder.	lorsque				
Le fil de la canette est épuisé, le fil ne se déroule pas de la canette ou le fil qui se déroule est trop	36				
Enfilez correctement le fil de la canette.					
Même si le fil n'est pas cassé, une erreur de cassure de fil se produit et la machine s'arrête.					
 Si le capteur de cassure de fil figurant sur le disque de tension de fil des boutons de tension des fils ne peut pas détecter que le fil est en train de se dérouler, même si la machine est sous tension, une erreur de cassure de fil se produit et la machine s'arrête. Faites passer correctement le fil dans le disque de tension de fil. Si l'erreur de rupture de fil se produit après avoir réenfilé la machine, il est possible que le capteur soit endommagé. 	140 *				
Le fil est usé.					
Des peluches ou de la poussière se sont accumulées dans le disque de tension de fil.	140				
Les points sautés sont longs.					
Des peluches ou de la poussière se sont accumulées dans le disque de tension de fil.	140				
De longs points sautés ont été spécifiés.	109				
Présence de trous laissés par l'aiguille sur le vêtement.					
L'aiguille est émoussée. • Remplacez l'aiguille. Les aiguilles émoussées passent difficilement à travers le vêtement, ce qui déchire les tissus.	140				
Le tissu est trop délicat. • La simple insertion de l'aiguille peut endommager les tissus délicats. Utilisez un stabilisateur sur le dessus du tissu.	-				

Symptôme

	Cause probable/Solution	Page				
Le	e tissu fait des plis.					
	 La tension du fil est trop élevée. Réglez la tension en fonction du type de tissu et de fil utilisé. Le fil de polyester se détend durant la broderie, en particulier si les tensions sont trop élevées. Une fois la broderie terminée, le fil retrouve sa tension d'origine, provoquant ainsi des plis sur le tissu. 	104				
	 La tension d'encadrement du tissu est incorrecte. Encadrez fermement des tissus tissés, non extensibles. Un encadrement lâche peut tasser le tissu sous la broderie. Tendez des tricots et encadrez-les à l'aide d'un support stable. Si vous tendez trop le vêtement, des plis apparaissent lors du retrait du cadre. 	_				
	 Les points de colonne sont trop longs. Numérisez de nouveau le motif comportant des points de remplissage ou plusieurs rangées de points de colonne. 	_				
	L'aiguille est émoussée. • Les aiguilles émoussées enfoncent le tissu et l'endommage. Remplacez l'aiguille.	140				
	 La densité du motif est trop forte. Trop de points dans une zone tirent sur le tissu, provoquant ainsi l'apparition de plis. Réduisez légèrement la densité du motif de 5 % à 10 %. 	110				
Im	Impossible de lire l'écran à cristaux liquides.					
	L'écran est trop lumineux ou trop sombre. • Réglez la luminosité de l'écran.	_				
Lors d'une broderie sur tissu épais, il n'est pas possible de mettre le tissu correctement en place.						
	 Le tissu glisse dans le cadre car il est trop épais. Appliquez du ruban de masquage ou du ruban de biais autour du cadre extérieur. Ce ruban accroît la résistance afin que le tissu ne glisse pas facilement. 	-				
Le laser de positionnement en forme de croix pour broderie est difficilement visible.						
	Le laser de positionnement en forme de croix pour broderie est trop lumineux ou trop faible.Ajustez la luminosité du laser de positionnement en forme de croix pour broderie.	74				
J'a	i oublié mon code de verrouillage administ	rateur.				
	 Faites appel à l'administrateur qui a spécifié le code. Si un mauvais code est saisi 10 fois, le code sera réinitialisé. Le code d'origine est le suivant : 999999. 	129				
J'a	ii oublié mon code de verrouillage opérateu	ır.				
	 Faites appel à l'administrateur qui a spécifié le code. Si un mauvais code est saisi 10 fois, le code sera réinitialisé 1 e code d'origine est le 	130				

suivant : 9999.

ATTENTION

- Cette machine est équipée d'un dispositif de détection du fil. Si vous n'avez pas procédé à l'enfilage supérieur, la machine ne fonctionnera pas correctement, même si vous avez appuyé sur le bouton « Marche/Arrêt » après le déverrouillage de la machine.
- Si la machine s'arrête soudainement :
 - Mettez la machine hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
 - Redémarrez la machine en suivant la bonne procédure. (page 22)

Messages d'erreur

Si vous appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » alors que la machine n'est pas installée correctement ou si vous effectuez une opération inappropriée, la machine s'arrête et vous avertit de l'erreur en faisant retentir un signal sonore et apparaître un message. Si un message d'erreur s'affiche, résolvez le problème selon les instructions du message.

Pour fermer le message, appuyez sur	ОК	ou effectuez l'opération appropriée, puis appuyez sur	ОК	. Si le message
réapparaît, contactez votre revendeur	Brothe	r agréé le plus proche.		

	Messages d'erreur	Cause/Solution
1	Impossible de changer la configuration des caractères.	Ce message s'affiche lorsque un texte disposé sur une courbe contient trop de caractères. Modifiez la disposition du texte ou le cadre de broderie.
2	Communication impossible entre le PC et la machine. Veuillez vérifier les connexions du câble USB afin de pouvoir lancer l'application Link (Lien).	Ce message s'affiche lorsque la machine ne parvient pas à recevoir les données provenant d'un ordinateur en mode Link (Lien), avec une connexion par câble USB. Mettez la machine hors tension et vérifiez la connexion USB. Branchez ensuite le câble USB et mettez à nouveau la machine sous tension. (page 117)
3	Impossible de se connecter à l'ordinateur. Veuillez vérifier la connexion au réseau sans fil.	Ce message s'affiche lorsque la machine ne parvient pas à recevoir les données provenant d'un ordinateur en mode Link (Lien), avec une connexion par réseau local sans fil. Vérifiez la connexion sans fil (réseau LAN) entre l'ordinateur et la machine, puis arrêtez et remettez en marche la machine. (page 117)
4	Impossible de reconnaître les données du motif sélectionné. Les données sont peut-être corrompues. Veuillez éteindre la machine et la rallumer.	Ce message s'affiche lorsque vous tentez de rappeler des données de motif endommagées ou des données créées à l'aide d'un système de conception d'un autre fabricant. Mettez la machine hors tension, puis remettez-la en marche pour restaurer son fonctionnement normal.
5	Utilisez un cadre de broderie plus grand.	Ce message s'affiche lorsque les vis de serrage à main du support du cadre de broderie sont desserrées. Serrez fermement les deux vis de serrage à main à l'aide du tournevis à 3 embouts fourni. (page 66)
		Ce message s'affiche lorsque le cadre de broderie installé est trop petit. Vérifiez les cadres de broderie pouvant être utilisés, puis installez un cadre plus grand. (page 63)
6	Vérifier si le fil du haut ou du bas est cassé.	Ce message s'affiche lorsque la tension du fil est trop élevée. Vérifiez les tensions du fil supérieur et du fil de la canette, puis réglez-les. (page 102)
		Ce message s'affiche lorsque le fil supérieur se casse ou que le fil est en dehors du disque de tension de fil ou du guide-fil. Vérifiez que le fil passe sous les guide-fils supérieurs et intermédiaires et effectuez correctement l'enfilage supérieur. (page 77)
		Ce message s'affiche lorsque des peluches ou de la poussière se sont accumulées dans le disque de tension de fil. Retirez les molettes de tension, puis enlevez les peluches ou la poussière accumulées entre les rondelles du disque de tension. (page 140)
		Ce message s'affiche lorsque le fil de la canette se casse ou s'épuise. Vérifiez que la canette contient du fil et que vous avez tiré environ 50 mm (2" / pouces) de fil, puis réinstallez la canette. (page 35)
		Ce message peut s'afficher dans d'autres circonstances. Reportez-vous à la section « Le fil supérieur se casse. » à la page 145 ou « Le fil de la canette se
		casse. » à la page 146. Appuyez sur J++ pour avancer ou reculer dans les points brodés. (page 89)
7	Erreur de communication.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
8	Erreur de délai de communication.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
9	Erreur de la commande de réception de données.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
10	Erreur lecture/écriture EEPROM.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
11	Arrêt de la broderie.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.

	Messages d'erreur	Cause/Solution
12	Échec de sauvegarde du fichier.	Ce message s'affiche lorsque vous tentez d'enregistrer plus de 100 fichiers d'images de l'écran des réglages sur un support USB. Dans ce cas, supprimez un fichier du support USB ou utilisez un autre support USB.
13	Ouvrez l'écran de broderie et appuyez sur la touche de déverrouillage.	Ce message s'affiche lorsque vous avez appuyé sur la touche coupe-fil alors qu'un écran autre que l'écran de broderie ou l'écran de réglages de broderie était affiché. Affichez soit l'écran de broderie soit l'écran de réglages de broderie.
14	Impossible de définir les points de départ et d'arrivée.	Ce message s'affiche lorsque la broderie ne peut commencer à la position de départ spécifiée. Modifiez la position de départ ou déplacez le cadre et modifiez la position de broderie. (page 112)
15	Position d'arrêt de l'aiguille incorrecte.	Ce message s'affiche lorsque l'aiguille s'est arrêtée au mauvais endroit. Tournez
		le volant pour que son repère se trouve en haut, puis appuyez sur or .
16	Inclut un motif spécial qui ne peut pas être enregistré dans la mémoire externe. Enregistrez le motif dans la mémoire de la machine.	Ce message s'affiche lorsque vous tentez d'enregistrer un motif protégé par copyright sur un ordinateur ou un support USB. Conformément aux lois sur les droits d'auteur, les motifs soumis à une interdiction de reproduction ou de modification ne peuvent pas être enregistrés sur support USB ou ordinateur. Si ce message s'affiche, enregistrez le motif dans la mémoire de la machine.
17	Carte circuit imprimé désactivée.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
18	Réinitialisation carte circuit imprimé.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
19	Erreur d'alimentation du moteur principal.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
20	Erreur de connexion du codeur du moteur principal.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
21	Erreur de signal du codeur du moteur principal.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
22	Erreur rotation moteur principal.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
23	Erreur de vitesse du moteur principal.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
24	Erreur de position initiale du boîtier de barres à	Ce message s'affiche lorsque le boîtier de barres à aiguilles ne peut être
	aiguines.	placé à sa position initiale. Appuyez sur or pour régler de nouveau automatiquement le boîtier de barres à aiguilles.
25	Erreur de position du boîtier de barres à aiguilles	Ce message s'affiche lorsque le boîtier de barres à aiguilles s'est arrêté au
		mauvais endroit. Appuyez sur or pour régler de nouveau automatiquement le boîtier de barres à aiguilles.
26	Moteur du boîtier de barres à aiguilles bloqué.	Ce message s'affiche lorsque le moteur du boîtier de barres à aiguilles s'est
		bloqué. Appuyez sur or pour régler de nouveau automatiquement le boîtier de barres à aiguilles.
27	Erreur de l'enfileur.	Ce message s'affiche lorsque le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille ne fonctionne pas correctement. Retirez le fil emmêlé sur le dispositif
		d'enfilage automatique de l'aiguille, puis appuyez sur or .
28	Position externe de l'enfileur.	Ce message s'affiche lorsqu'une autre opération a été exécutée alors que le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille effectuait l'enfilage de l'aiguille. Appuyez sur le bouton d'enfilage automatique de l'aiguille, puis exécutez l'autre opération après avoir enfilé l'aiguille. (page 80)
29	Impossible d'ajouter d'autres motifs à cette combinaison.	Ce message s'affiche lorsque vous tentez de combiner 101 motifs ou plus. Vous pouvez combiner jusqu'à 100 motifs au maximum.
30	Espace mémoire insuffisant pour enregistrer le motif. Supprimer un autre motif?	Ce message s'affiche lorsqu'il est impossible d'enregistrer le motif car la mémoire est pleine. Supprimez des motifs.
31	Espace insuffisant. Supprimez certains motifs ou utilisez un autre support USB.	Ce message s'affiche lorsque la capacité de la mémoire du support USB a été dépassée. Supprimez des motifs ou utilisez un autre support USB.

	Messages d'erreur	Cause/Solution
32	Souhaitez-vous rappeler et réutiliser la mémoire	Ce message s'affiche lorsque la machine est mise hors tension, puis
	précédente?	rallumée avant que la broderie ne soit terminée. Appuyez sur pour reprendre la broderie. Si l'écran de broderie s'était affiché avant l'arrêt de la machine, revenez quelques points en arrière, puis relancez la broderie. (page 92)
33	Souhaitez-vous revenir aux changements de couleur précédents?	Ce message s'affiche lorsque vous avez appuyé sur 🛛 🔊 durant un changement de couleur de fil.
34	Souhaitez-vous séparer le motif d'encadrement combiné?	Ce message s'affiche lorsque vous faites pivoter un motif de bordure combiné dans l'écran de réglages de broderie.
35	Erreur communication panneau.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
36	Le motif dépasse du cadre de broderie. N'ajoutez aucun autre caractère.	Ce message s'affiche lorsque les motifs de caractères spécifiés dépassent la largeur du cadre de broderie.
37	Le motif dépasse du cadre de broderie. Cette fonction n'est pas disponible actuellement.	Ce message s'affiche lorsque la police du motif de caractères est remplacée par une police plus grande, avec pour conséquence que le motif dépasse du cadre de broderie.
38	Erreur du porte-fil.	Ce message s'affiche lorsque le porte-fil (page 35) ne fonctionne pas correctement. Retirez le fil emmêlé sur le porte-fil, puis appuyez sur ox.
39	Veuillez installer « l'antenne pour fils ».	Ce message s'affiche lorsque le support de guide-fil n'est pas prêt. Préparez les guide-fils. (page 19)
40	Erreur de tension électrique (24 V max.).	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
41	Erreur de tension électrique (24 V min.).	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
42	Erreur de tension électrique (40 V max.).	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
43	Erreur de tension électrique (40 V min.).	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
44	Appuyez sur la touche de déverrouillage pour	Ce message s'affiche lorsque vous avez appuyé sur la touche coupe-fil
	deverrouiller la machine.	avant que la machine soit déverrouillée. Appuyez sur Averouillee pour utiliser la fonction de coupure de fils.
45	Une maintenance préventive est recommandée.	Ce message s'affiche lorsqu'une maintenance de la machine est requise. (page 143)
46	Sélectionnez un motif.	Ce message s'affiche lorsque aucun motif de broderie n'a été sélectionné et que vous appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ».
47	Réglez l'heure.	Ce message s'affiche lorsque l'heure/la date n'ont pas été définies. Définissez l'heure et la date. (page 23)
48	Arrêt lors du transfert du boîtier de barres à	Ce message s'affiche lorsque la machine s'est arrêtée alors que le boîtier de
	aguilles.	barres à aiguilles était en mouvement. Appuyez sur or pour régler de nouveau automatiquement le boîtier de barres à aiguilles.

	Messages d'erreur	Cause/Solution	
49	L'authentification et le cryptage utilisés par le point d'accès/routeur du réseau local sans fil sélectionné ne sont pas identifiés.	Les méthodes d'authentification/de chiffrement utilisées par le point d'accès sans fil/routeur sélectionné ne sont pas prises en charge par votre machine. Pour le mode infrastructure, modifiez les méthodes d'authentification et de chiffrement du point d'accès sans fil/routeur. Votre machine prend en charge les méthodes d'authentification suivantes :	
		Méthode Méthode de chiffrement d'authentification	
		WPA-Personnel TKIP	
		AES	
		WPA2-Personnel TKIP	
		AES	
		Ouvert WEP	
		Aucune (sans chiffrement)	
		Clé partagée WEP	
		Si votre problème n'est toujours pas résolu, le SSID ou les paramètres réseau que vous avez saisis sont peut-être incorrects. Reconfirmez les paramètres de votre réseau sans fil. Reportez-vous à la section « Où puis-je trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et clé réseau) ? » à la page 154.	
50	La machine essaye toujours de se connecter à votre réseau sans fil.	La machine essaie toujours de se connecter à votre réseau sans fil. Veuillez attendre quelques minutes, puis vérifiez le statut de votre réseau local sans fil (WLAN).	
51	La combinaison de motifs est trop grande pour le cadre de broderie extra large. Si vous souhaitez ajouter d'autres motifs, faites pivoter la combinaison de motifs.	Ce message s'affiche lorsque vous rappelez un motif vertical long, qui ne tient plus dans le cadre de broderie. Faites pivoter le motif de 90 degrés.	
52	Le système de sécurité a été activé. Le fil est-il emmêlé? L'aiguille est-elle tordue?	Ce message s'affiche lorsqu'un dysfonctionnement se produit, par exemple un fil emmêlé ou une aiguille déformée. La machine s'arrête lorsqu'elle détecte un dysfonctionnement. Vérifiez que l'enfilage de la machine est correct (page 77) et que l'aiguille n'est pas déformée.	
53	Le SSID et la clé réseau sont incorrects.	Les informations de sécurité (SSID et clé réseau (mot de passe)) sont incorrecte Reconfirmez les informations de sécurité (SSID et clé réseau (mot de passe) Reportez-vous à la section « Où puis-je trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et clé réseau) ? » à la page 154.	
54	Impossible de détecter le point d'accès/routeur du réseau local sans fil.	 Le point d'accès sans fil/routeur ne peut pas être détecté. 1. Vérifiez les 4 points suivants. Vérifiez que le point d'accès sans fil/routeur est allumé. Déplacez votre machine plus près du point d'accès sans fil/routeur ou dans une zone où aucun objet n'obstrue le signal du réseau sans fil, comme des portes ou des murs en métal. Placez temporairement votre machine à environ 1 m du point d'accès sans fil lorsque vous configurez les paramètres sans fil. Si votre point d'accès sans fil/routeur utilise le filtrage par adresse MAC, confirmez que l'adresse MAC de cette machine est autorisée. Si vous avez saisi manuellement le SSID et les informations de sécurité (SSID/méthode d'authentification/méthode de chiffrement/clé réseau (mot de passe)), les informations peuvent être incorrectes. Reconfirmez le SSID et les informations de sécurité et saisissez à nouveau les bonnes informations. Reportez-vous à la section « Où puis-je trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et clé réseau) ? » à la page 154. 	
55	Les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification, méthode de cryptage, clé réseau) sont incorrectes.	Les informations de sécurité du réseau sans fil (méthode d'authentification/ méthode de chiffrement/clé réseau (mot de passe)) sont incorrectes. Reconfirmez les informations de sécurité du réseau sans fil (méthode d'authentification/méthode de chiffrement/clé réseau (mot de passe)) dans l'encart du message d'erreur « L'authentification et le cryptage utilisés par le point d'accès/routeur du réseau local sans fil sélectionné ne sont pas identifiés. Reportez-vous à la section « Où puis-je trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et clé réseau) ? » à la page 154.	

	Messages d'erreur	Cause/Solution
56	Le paramètre sans fil n'est pas activé.	Le paramètre du réseau sans fil n'est pas activé. Activez le réseau sans fil. (page 31)
57	Impossible d'utiliser ce fichier.	Ce message s'affiche lorsque le format du fichier est incompatible avec cette machine. Vérifiez la liste des formats de fichier compatibles. (page 156)
58	Ce motif ne peut pas être utilisé car la limite de capacité des données est atteinte.	Ce message s'affiche lorsque le motif comporte trop de points et ne peut pas être utilisé. Il est impossible d'afficher les données dont les points dépassent les spécifications (500 000 points). Utilisez le logiciel de conception de données pour réduire le nombre de points.
59	Vous ne pouvez pas utiliser ce motif.	Ce message s'affiche lorsque vous avez essayé de récupérer un motif téléchargé pour une autre machine.
60	Ce motif ne peut pas être combiné.	Ce message s'affiche lorsque vous sélectionnez un motif fractionné (grande taille) afin de le combiner à un autre motif de broderie.
61	Erreur du capteur de coupure.	Ce message s'affiche lorsque des peluches ou des poussières se sont accumulées au niveau du couteau mobile, du couteau fixe, de la plaque de retenue des fils et des zones environnantes. Nettoyez ces espaces. (page 138)
62	Erreur de support USB	Ce message s'affiche lorsque la machine ne parvient pas à lire correctement
		réessayez.
63	Le support USB n'est pas mis en place. Placez-le.	Ce message s'affiche lorsque vous avez essayé de rappeler ou d'enregistrer un motif alors qu'aucun support USB n'était chargé. Chargez un support USB.
		Ce message s'affiche lorsque vous tentez d'utiliser un support USB non compatible. Pour une liste des supports USB compatibles, visitez le site <u>http://s.brother/cpban/</u> .
64	Erreur de la came.	Ce message s'affiche lorsque le fil est emmêlé sur la came. Démêlez le fil.
		Ce message s'affiche lorsque des peluches ou des poussières se sont accumulées au niveau du couteau mobile, du couteau fixe, de la plaque de retenue des fils et des zones environnantes. Nettoyez ces espaces. (page 138)
		Ce message s'affiche lorsque le fil ne passe pas dans la rainure du coupe-fil. Veillez à bien faire passer le fil dans la rainure.
65	Erreur position initiale axe des x.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.
66	Erreur de déplacement sur les axes x/y.	Ce message s'affiche lorsque vous remplacez le cadre de broderie par un cadre plus grand ou retournez à l'écran d'édition des motifs et changez la position du motif.
67	Erreur position initiale axe des y.	Lorsque ce message s'affiche, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.

Où puis-je trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et clé réseau) ?

1. Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès sans fil/routeur.

2. Le SSID (nom du réseau sans fil) par défaut peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.

3. Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, veuillez faire appel au fabricant du routeur, à votre administrateur système ou à votre fournisseur d'accès Internet.

4. Certains SSID et clés réseau (mots de passe) sont sensibles à la casse (majuscules et minuscules). Enregistrez correctement vos informations.

* La clé réseau est parfois aussi appelée mot de passe, clé de sécurité ou clé de chiffrement.

* Si le point d'accès sans fil/routeur ne diffuse pas le SSID, celui-ci ne sera pas automatiquement détecté. Vous devrez alors le saisir manuellement.



1 SSID

② Clé réseau (mot de passe)

Si la machine ne répond pas lorsque vous appuyez sur une touche

Si la machine ne réagit pas lorsque vous appuyez sur une touche de l'écran (aucune touche ne peut être sélectionnée ou les touches sont décalées), réglez l'écran tactile comme décrit ci-dessous.



Appuyez sur n'importe quelle touche de l'écran tactile et mettez la machine hors puis sous tension.



- Continuez d'appuyer sur n'importe quelle touche de l'écran tactile jusqu'à ce que l'écran ci-dessous apparaisse.
- Le bouton « Marche/Arrêt » est allumé en rouge.
- \rightarrow L'écran de réglages apparaît.

Utilisez le stylet fourni pour appuyer sur le centre des croix numérotées à l'écran, dans l'ordre numérique de 1 à 13.



ATTENTION

 Veillez à utiliser le stylet fourni pour régler l'écran tactile. N'utilisez pas de crayon mécanique, de tournevis ni aucun autre objet dur ou pointu. N'exercez aucune pression sur l'affichage de l'écran à cristaux liquides, car vous risqueriez de l'endommager.

3 Une fois le réglage nécessaire de l'écran tactile effectué, [SUCCESS] s'affiche à l'écran.

• Si le signal sonore retentit lorsque vous appuyez sur la croix numéro 13, une erreur est survenue pendant le réglage et [ERROR] s'affiche à l'écran. Appuyez de nouveau sur les croix en commençant par le nombre indiqué sur l'écran.

∀ Remarque

Λ

 Si les touches ne répondent toujours pas, même après le réglage de l'écran tactile, ou si vous ne pouvez pas régler l'écran tactile, contactez votre revendeur Brother agréé le plus proche.

Mettez la machine hors tension, puis sous tension.

SPÉCIFICATIONS

Spécifications de la machine

Élément	Spécification			
Plomb	38 kg (83 lb)			
Dimensions de la machine	512 (L) × 587 (P) × 762 (H) mm (20-5/32 (L) × 23-7/64 (P) × 30 (H)" / pouces)			
Vitesse de broderie	Plage de vitesse / Max. : 1 Suivant le cadre de broder	000 spm, min. : 400 spm ie utilisé, le nombre maximu	m de points par minute est de 600.	
Type de crochet	Crochet rotatif vertical			
Taille du crochet	Taille ordinaire (Type L)			
Aiguille	HA130EBBR / #11			
Nombre d'aiguilles	6 aiguilles			
Tension du fil	Manuelle			
Coupure de fils	Fil supérieur et fil de la can	ette		
Capteur de cassure de fil	Oui / Fil supérieur et fil de l	a canette		
Enfileur automatique	Oui			
Connexion de la machine à l'ordinateur	Interfaces compatibles	USB ^{*1} / Réseau local sans	fil (LAN) ^{*2}	
	Modèles compatibles	PC IBM avec un port USB en standard Ordinateur compatible avec PC IBM équipé d'un port USB en standard		
	Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 8.1, Windows 10		
Mémoire	Motifs de broderie	10 Mo		
Types de données	Motifs de broderie ^{*3}	.pes, .phc, .phx, .dst, .pen		
Taille des données	Motifs de broderie	Jusqu'à 300 mm (L) × 200 (environ 11-3/4" / pouces (mm (H) (L) × 7-7/8" / pouces (H))	
	Fichiers .pes pouvant	Jusqu'à 500 000 points		
		Jusqu'à 127 changements de couleur		
Types de dispositifs/ supports USB pouvantMotifs de broderieDonnées de broderie pouvant être mémorisées sur ou rappe support USB. Utilisez des supports répondant aux condition • Lecteur Flash USB (mémoire Flash USB)		ant être mémorisées sur ou rappelées à partir d'un supports répondant aux conditions suivantes : noire Flash USB)		
		Seules les données de broderie peuvent être rappelées : Lecteurs CD/DVD externes USB		
Conditions du mode	[Mode Éco] e bt]	Temps disponible	[OFF], 10 - 120 (minutes)	
[Mode Eco] et [Mode de prise en charge de l'arrêt]		Bouton « Marche/Arrêt »	Clignotement vert	
		Fonctionnement suspendu	Lampe de la machine, laser de positionnement en forme de croix pour broderie, écran	
		Après récupération	La machine commence à partir de l'opération précédente.	
	[Mode de prise en charge de l'arrêt]	Temps disponible	[OFF], 1 - 12 (heures)	
		Bouton « Marche/Arrêt »	Clignotement vert lent	
		Fonctionnement suspendu	Toutes les fonctions	
		Après récupération	Un message d'erreur s'affiche. Vous devez éteindre et rallumer la machine pour redémarrer.	

Élément	Spécification	
Fichiers image	Format	Format JPEG (.jpg)
l'économiseur d'écran	Taille de fichier	Max. 2 Mo pour chaque image
	Dimension de fichier	1 280 (H) \times 1 200 (L) pixels maximum (Si la taille est supérieure à 1 280 (H) \times 800 (L) pixels, l'image affichée sera réduite.)
	Nombre autorisé	5 maximum
Vidéos pouvant être	Format de fichier MP4	Vidéo - H.264/MPEG-4 AVC, Audio – AAC
visionnees	Taille	1 280 (H) \times 800 (L) pixels maximum (Si la taille est supérieure à 450 (H) \times 800 (L) pixels, la taille de la vidéo affichée sera réduite.)
	Taille de fichier maximum	100 Mo

 *1 Ne créez pas de dossiers dans « Disque amovible » sur un ordinateur. Si les données de broderie sont enregistrées dans un dossier de « Disque amovible », elles ne pourront pas être récupérées par la machine.
 *2

- ^{*2} La connexion au réseau sans fil s'effectue selon la norme IEEE 802.11 b/g/n et utilise la fréquence 2,4 GHz.
- Le réseau sans fil ne peut être configuré avec la norme WPA/WPA2 Enterprise.
- *3 L'utilisation de données autres que celles mises en mémoire à l'aide de nos systèmes de conception de données ou de cette machine risque d'entraîner un dysfonctionnement de la machine. Lorsque vous utilisez la machine pour enregistrer un fichier, quelle que soit son extension initiale, il sera enregistré au format .phx. Les données Tajima (.dst) ne contenant pas d'information de couleur de fil spécifiques, elles s'affichent avec notre séquence de couleurs de fils par défaut.
- Vérifiez l'aperçu et modifiez les couleurs de fil comme vous le souhaitez.
- *4 Les supports USB sont disponibles sur le marché; toutefois, certains supports USB peuvent ne pas être utilisables avec cette machine. Pour plus de détails, visitez notre site au <u>http://s.brother/cpban/</u>.
- * Selon le type de support/périphérique USB utilisé, branchez-le directement dans le port USB de la machine ou branchez le lecteur/ enregistreur de supports USB dans le port USB de la machine.
- * Certaines spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

ATTENTION

• Si vous utilisez des données de broderie différentes de nos motifs d'origine, le fil ou l'aiguille risquent de se casser lors de la broderie si la densité du point est trop fine ou si vous brodez trois points ou plus qui se chevauchent. Dans ce cas, utilisez l'un de nos systèmes de conception de données d'origine pour éditer les données de broderie.



Mise à jour effectuée avec un support USB

Le logiciel de la machine peut être mis à jour à l'aide d'un support USB. Pour en savoir plus, visitez le site internet Brother support (Site Web de soutien Brother) à l'adresse <u>http://s.brother/cuban/</u>. Si un fichier de mise à jour est disponible, téléchargez-le, puis mettez à jour la machine en observant la procédure qui suit.

Tout en appuyant sur le bouton d'enfilage automatique de l'aiguille, allumez l'interrupteur d'alimentation principal.



→ L'écran suivant apparaît sur l'écran à cristaux liquides.





3 Insérez le support USB dans le port USB sélectionné à l'étape **2**.



- ① Port USB
- ② Support USB

∀ **Remarque**

 Ne sauvegardez que le fichier de mise à jour sur le support USB. Appuyez sur <u>Charger</u> pour mettre à jour la machine.



∀ Remarque

- Ne mettez pas la machine hors tension pendant la mise à jour.
- Si une erreur survient, un message d'erreur écrit en rouge s'affiche. Lorsque la mise à jour est terminée, le message suivant s'affiche.

<u>. Wİ</u>
8
Mise à jour terminée.

\mathbf{J}	4

Retirez le support USB et mettez la machine hors tension puis de nouveau sous tension.

INDEX

A

Accessoires fournis 12 Adaptateur secteur 124 Affichage de configuration des couleurs de fil 85 Affichage de l'aperçu de l'image 61 Affichage des couleurs de fils 109 Aiguille Alphabet d'appliqués 43 Angle de rotation 46 Application d'huile 142 Arrêt de la broderie arrêt momentané 105 lors des changements de couleur 105

B

Bobine	77
Bobines de fil	
changement aisé	88
Bobineur de canette	123
Boîtier de barres à aiguilles	11
Bouton d'enfilage automatique de l'aiguille	12, 80
Bouton Marche/Arrêt	12, 83
Boutons de tension des fils	11, 104
Broderie	82
caractères alignés	114
ligne de base du tissu	115
petites pièces de tissu	65
répétition d'un motif le long d'une diagonale	113
Broderie d'appliqués	94
Broderie ininterrompue (une couleur)	106

C

Cadre de broderie	
fixation sur la machine	66
types	68
Canevas	62
Caractères alignés	114
Chapeau	62
Chariot	11
Chemise (tissée)	62
Combiner des motifs	44
Compartiment à canette	
retrait	35
Conditions d'utilisation	29
Connecteur de cordon d'alimentation	11
Cordon d'alimentation	22, 124
Coton molletonné	62
Couleurs aléatoires	56
Coupure des points sautés	49
Couvercle du crochet/crochet	11
Crochet	137

D

Définir la longueur restante	110
Densité du fil	50
Dépannage	
Dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille	80
Disque de tension de fil	
Distance par rapport au centre (horizontale)	46
Distance par rapport au centre (verticale)	

Draps de coton	62
----------------	----

Ε

Écran à cristaux liquides12,	24
Écran de broderie	84
Écran de modification de motifs	46
Écran de réglages de broderie	70
Écran du simulateur de point	61
Édition	46
recommencer depuis le début ou le milieu	91
Enfilage	
aiguille	80
fil supérieur	76
Enfilage supérieur	77
Ergots du guide-fil	11

F

Faufilage	93
Fentes d'aération	11
Feuille de broderie	64
Fil	77
Fil à broder	77
Fonction de bordure	51
Fonction Link (Lien) 1	17

G

Guide-fil	11,	19,	78
Guide-fil inférieur			11
Guide-fil intermédiaire			11
Guide-fil supérieur			11
Guides d'affichage			109

Η

Haut-parleur	1	2
riaut-paricui		4

Indicateur de changement des bobines 85,	87
Indicateurs de cadres de broderie 46, 63,	70
Installation	16
Interrupteur d'alimentation principal 11,	22
Interruption de la broderie	83

L

Lampe LED	11
Laser de positionnement en forme de croix pour broderie 74,	98
Lingerie ou soie	63
Longueur restante 1	110

Μ

Messages d'erreur	150
Mise à jour du logiciel de la machine	158
Connexion réseau local LAN sans fil	158
Support USB	159
Mise en place	. 64
du fil de la canette	. 35
Mode administrateur	129
optimisation de l'affichage des touches	132
verrouillage administrateur	129
verrouillage opérateur	130
Modification	
affichage des couleurs de fils	109
couleurs du motif	. 55
densité du fil	. 50

distance de faufilage de broderie	110
guides d'affichage	109
Molette de prétension du guide-fil supérieur	104
Motifs de broderie	
édition	. 46
sélection	. 37
Motifs de broderie fractionnés (grande taille)	121

Ν

Nettoyage	
application d'huile sur la machine	142
compartiment à canette	139
crochet	137
écran à cristaux liquides	137
message de maintenance	143
surface de la machine	137
trajets des fils	139
zone environnante de la plaque à aiguille	138
Nombre de changements de couleur de fil	71
Nombre de points	85

0	
Optimisation de l'affichage des touches	 132

Р

Panneau de commande12, 18	3
Pieds	
Point de nœud automatique72	2
Polo de golf	2
Port USB	
connexion à un ordinateur 116	5
connexion à un support USB 116	5
Procédures de base	;

R

R
Raccourci clavier
Réglage
écran tactile 155
panneau de commande 18
pieds
Réglage « DST » 109
Réglage de l'horloge 23, 24
Regroupement
Repère de fil 53
Reprise de la broderie
Réseau local sans fil (LAN)
Retour au début de la broderie
Retour en arrière sur la broderie 89, 91

S

Sélection	
motif de broderie	37, 44
Séquence de couleurs manuelle	59
Soie	63
Spécifications	156
	62
Support de bobines	11, 20
Support du cadre de broderie	
fixation	21
Support du stylet	11
Supports du cadre de broderie	67
Suppression	
points courts	110
Suppression de points courts	110
Sweat-shirt	63

Т
Tableau de compatibilité tissu/stabilisateur 62
Taille (horizontale)
Taille (verticale)
Taille du motif
Temps de broderie
Tissu éponge
Toile de jean
Touche coupe-fil 12, 84
Touche d'aperçu 47, 71
Touche d'arrêt réserve
Touche d'échantillon
Touche d'effacement 47
Touche d'image en miroir horizontal 48
Touche de barre à aiguille
Touche de broderie 71
Touche de broderie du point de nœud 71, 72
Touche de changement de couleur de fil 47, 55, 56
Touche de densité 48, 50
Touche de déplacement du cadre/de la barre à aiguilles 24
Touche de déverrouillage
Touche de l'écran de verrouillage 130
Touche de pivotement 47, 71
Touche de points avant/arrière 85, 89, 91
Touche de position de départ/fin 71, 112, 113
Touche de réglages de broderie
Touche de réglages de coupure des points sautés
Touche de réglages temporaires de la barre à aiguille 85, 106
Touche de taille
Touche de vitesse de broderie maximale
Touche Edition
Touche Fin édition
Touches de positionnement 48, 71
Touches de sélection de motif
Tricot
T-shirt

V

Velours côtelé	63
Vérification	
barres à aiguilles et couleurs de fil	
changements des bobines de fil	86
image d'aperçu	61
Verrouillage de la barre à aiguille	
Verrouillage opérateur	130
Version	
Veste en satin	
Volant	11

Z Zo

one d'affichage de motif	 24

5









My Stitch Monitor (Mon Moniteur de Point) est une application mobile qui contrôle les conditions de fonctionnement de votre machine. Rendez-vous sur Google Play™ ou l'App Store pour la télécharger.





Google Play™

App Store



Design Database Transfer (Transfert de Base de données de Motifs) est une application Windows dédiée au transfert sans fil de données de broderie depuis un ordinateur vers une machine. Cette application peut également être utilisée pour visualiser et gérer les données de broderie. Visitez notre site au <u>http://s.brother/cabkb/</u> pour télécharger l'application.

Visitez notre site au <u>http://s.brother/cpban/</u> pour obtenir du soutien et consulter la Foire aux questions (FAQ).



Visitez notre site au <u>http://s.brother/cvban/</u> pour visionner les instructions vidéo.





Assurez-vous d'avoir installé la dernière version du logiciel. La dernière version inclut un certain nombre d'améliorations fonctionnelles.



Brother SupportCenter est une application mobile qui fournit les informations de support concernant votre produit Brother.

L'utilisation de cette machine n'est homologuée que dans le pays d'achat. Les entreprises Brother locales et leurs revendeurs ne prennent en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.

